प्रकाशक : कृष्णदास गांधी

मंत्री, अखिल भारत चरखा संघ, सेवामाम (वर्वा)

> प्रथम संस्करण - १०००, १९३८ द्वितीय संस्करण - २०००, नवंबर १९४९ मृल्य सवा रुपया

प्रस्तावना 🦿

- १. गांघीजी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की तब से पिंजन कला का अध्ययन, अध्यापन और प्रयोग श्वहां चलते रहे और असके फलस्वरूप 'मध्यम पिंजन' का आविष्कार हुआ । श्री मधुरादास माओ साबरमती के पिंजन कला के अध्ययन, अध्यापन प्रयोग तथा प्रचार के कामों के अगुआ रहे हैं। असिलिये चरखा संघ ने १९३८ में अनसे 'मध्यम पिंजन' पुस्तक लिखवाकर प्रकाशित की थी । वह कभी वर्षों से अप्राप्य हो गभी थी।
- २. अस वीच पिंजन तथा धुनाओं में कओ सुधार-संशोधन हुओं। असमें युद्ध पिंजन तथा विहार पद्धित विशेष अल्लेखनीय हैं। अन सुधार संशोधनों को ध्यान में लेकर श्री कुंदर दिवाण लिखित, 'तकली', श्री सत्यन् लिखित 'ओटना, तुनना, धुनना' तथा असी ही कुछ अन्य पुस्तकें प्रकाशित हुओं, जिनसे पिंजन कला का ज्ञान धुनाओं के विद्यार्थी तथा कातनेवाले लोगों को मिलता रहा। अन पुस्तकों के वावजृद्ध 'मध्यम पिंजन' पुस्तक की मांग आती रही।
- 3. हमने श्री मथुराटास माओ को अनुरोध किया कि वे अव तक हुओ पिंजन कला के सुधार-संशोधनों को ध्यान में लेकर 'मध्यम पिंजन' पुस्तक को सुधार दें तो असका दूसरा संस्करण प्रकाशित करने में सुविधा होगी। असके अनुसार अन्होंने पुस्तक सुधार दी और वह अव प्रकाशित हो रही है।
- ४. पिंजन कला का सांगोपांग विवेचन अस पुस्तक में आ गया है। विद्यार्थी, शिक्षक तथा आम जनता के लिये यह अपयोगी होगी असी हमें आज्ञा है।

सेत्राग्राम, १ नवंत्रर १९४९

प्रकाशक

लेखक का निवेदन

- ५, अिस कितान का प्रथम संस्करण छपने के बाद "नथी तालीम" का आविष्कार हुआ । असके अनेक स्कूल समी सूत्रों में खुले । सारे देश में नथी तालीम का फैलाव करने का संकल्प भी भारत सरकारने किया है।
- ६. अिनमें के अधिकांश स्कूलों में मूलोद्योग के साधन धुनकी, चर्खा और करवा है।
- 9. में मानता हूँ कि खादी के अद्योग में भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने का औजार मध्यम-पिंजन से बढ़कर और कोओ नहीं है। असिके लिये नशी तालीम के शिक्षकों का ध्यान में ''पिंजन को कैसे घडवावें' नामक २२ वें अध्याय की ओर खींचता हूं।
- ८, अस द्वितीय संस्करण में और भी कआ अक छोटे-छोटे सुधार किये गये हैं । वाचकबृन्द असके पढ़ने पर अन्हें देख पावेंगे । जैसे कि:—
 - (क) अध्यायों की अनुक्रमणिका के बाद अपछेदकों की अंक दूसरी अनुक्रमणिका असमें वर्णानुक्रम से जोड़ दी गयी है। अससे किताब में के हरअक मुद्दे को खोजना काफी आसान हो जायगा। पाठकगण अस दूसरी अनुक्रमणिका को प्रारंभ ही में देखकर असकी सहूलियत को ध्यान में हैं।
 - (ख) असके लिये सारी कितान में के हरशेक अपछेदक को क्रमांक दे दिया गया है।
 - (ग) विषय को ठीक समझने के लिये पाठकगण को चाहिये कि स्थान स्थान पर आये हुआ वर्णन को प्रारंभ में दिये हुआ चित्रों के साथ मिलाते जायं।

पुस्तकमें कुछ छपाञ्जी आदि की. भूलें रह गयी हैं। अनका शुद्धि-पत्र पुस्तक के अंत में दे दिया है। पाठकगण को चाहिओ कि सबसे पहले अस शुद्धि-पत्र के अनुसार पुस्तक को सुधार लें।

शिक्षकों को सूचना

- ९. पिंजनकला दिन पर दिन तरक्की कर रही है। जितना पहिले तीन मास में सीखा जाता था अतना अब अक मास में सीखा जा सकता है। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि यदि जल्दीसे जल्दी सीखना हो तो—
- १०. प्रत्येक विद्यार्थी को लगातार २० रोज तक पींजने व पूनी बनाने का काम करना चाहिये। प्रारंभ में रोजाना अक घन्टा और क्रमशः बढ़ाकर रोजाना तीन घन्टा तक यह काम करना चाहिये।
- ११. प्रारंभ के ३ दिन तक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को रोजाना कम से कम १ घन्टा तो अवस्य दे। अक साथ दस से अधिक विद्यार्थी को औ शिक्षक न छै।
- १२. शिक्षक को रोज चाहिओं कि रोज हरेक विद्यार्थी के पास पांच-पांच मिनिट खडा होकर असकी प्रगति देखा करे तथा पांच-पांच मिनिट स्वयं असकी पिंजन पर पींजा करे। असमें विद्यार्थी की कठिनाशियां आसानी से दूर होती रहेंगी तथा आगे का भी वह सीखता रहेगा।
- **१३.** हाथ-कला अुद्योग से ही हाथ रहती है। अिसलिये जिसे सच्चा शिक्षक बनना हो असे प्रतिदिन कम से कम १ घन्टा धुन कर पूनी बनानी चाहिओ।
 - १४. धुनाथी-शिक्षक के कार्य के पांच भाग बनाये जा सकते हैं:-
 - (क) अच्छी तरह धुना हुआ विना कृडे का पोल तैयार करना।
 - (ख) पूनी बढिया बनवाना।
 - (ग) धुनाओं के पेचों का ज्ञान कराना।
 - (घ) पिंजन के अंगअपांगों का ज्ञान कराना।
 - (च) साधन-सामग्री का विगाड न होने देना।
- १५, अन्त में शिक्षक को कम से कम हानि करके सिखाना चाहिओ। असके लिये नीचे लिखी बातें ध्यान में रखने योग्य हैं:—
 - (क) प्रारंभ में विद्यार्थियों को विगडी हुओ रूओ या विगडा हुआ पोल देना चाहिओ।

- (ख) जो विद्यार्थी तांत अधिक तोडता हो असकी तांत कुछ दीली बांधनी चाहिओ और असको गोल कटे हुओ सिरेवाला घांटा देना चाहिओ।
- (ग) जिसको ठोंक मारना न आया हो और बार-बार रूआ चिपटा लेकर हैरान हो रहा हो, असको विगडा हुआ कनीवाला पोल धुनने देना चाहिअ।
- (घ) अधधुना पोल दूसरे दिन के लिये कभी न रख छोडना चाहिओ। दूसरे दिन पींजने पर बहुधा कनी पड ही जाती है।
- (च) पक्का पोल भी दूसरे दिन के लिये रख न छोडा जाय। क्योंकि असमें तरह-तरह का कुडा मिल जाता है।
- (छ) अंतिम दो बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी धुनी हुओ कुल रूओ की पूनी बनाकर ही जाय, असा नियम रखना चाहिये।
- (ज) धुनने का कमरा प्रारंभ के पहिले व समान्ति के बाद दो बार रोज साफ कराना चाहिओ।
- (झ) और सब से अधिक महत्व की बात तो यह है कि हरेक पोल पर व बनती हुओ पूनियों पर विशेष ध्यान रखा जाय। पूनी बनाने की क्रिया को सरल समझकर विद्यार्थी अस ओर कम ध्यान देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि अन्हें अंत तक यह कला नहीं आती। पोल मी अगर कच्चा रह जाय तो खराब पूनी के ढेर लगने लगते हैं, जिनकी धुनाओ की मजदूरी तो कहां से मिले, पर रूओ की कीमत भी सिर पर पड़ती हैं।
- १६. विद्यार्थियों की प्रगति परसे शिक्षक को अपने खुद के काम का माप निकालना चाहिओ। २० दिन में चालाक विद्यार्थी होशियार पींजनेवाला वन सकता है।
- १२ से १४ साल की अम के लड़के यदि शरीर से कमजोर न रहें तो अस कला को अधिक से अधिक तेजी के साथ हासिल कर लेते हैं, और ख़ब्र बिढिया ढंग से भी हासिल करते हैं। १४ के बाद १६ की अम तक भी सीखने की अच्छाओं और तेजी में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। मगर १६ के बाद अच्छाओं और तेजी दोनों भी अत्तरोत्तर कम होते जाते हैं। मगर अस में भी हारिक और मानसिक प्रकृति के अनुसार विविधता तो रहती ही है।

१७. अच्छे से अच्छा धुन कर पूनी बना लेने की अधिक से अधिक गति प्रति घंटा ७ तोला है, जब कि पूनियां असी हों जो तोले पर १५ चढें। केवल बढिया पूनी बनाने की गति प्रति घंटा ३०० की है। दिन भर काम करने की गति कुछ कम गिननी चाहिओ। अितना कर सकने के लिओ सामान्य विद्यार्थी को "झूल", "व्यवस्था", "रूओ अुडाना" आ जाना चाहिओ। घंवे के लिओ सीखनेवाले को "अुस्तादी टोंक" और "आराम" भी आ जाना चाहिओ।

प्रकरणां की अनुक्रमणिका

•	- पृष्ठ		પૃષ્ઠ
(१) प्रस्तावना	-	१३. चटाओ	३९
(२) लेखक का निवेदन		१४. कमानें	88
(३) शिक्षकों को सूचना	ļ	१५. पूनी, पटा, हत्या और सटाओं	
		१६. ६ से १५ प्रकरणोंका सार	8 દ
१. धुनाओ का महत्व	8	१७. पूनी	४८
२. अपयुक्त साधनों की शोध	રૂ	१८. धुनने योग्य रूआ और	-
३. अुट्भव	६	अनुकूल हवा	५२
४, ५. मध्यम पिंजन का		१९. पिंजन कैसे सुधारी जाय	: ६१
विकासक्रम	હ	२०. झूल	ह्ष
६ . रचना	१८		६९
৩. पिंजन	. १८	1	७२
८. ताँत	२३	२३. पिंजनकला की परिभाषा	60
९. काकर	३०	२४. धुनना	९४
१०. पट्टी	३५	1	९७
११. छोटी डाँडी या दण्डी व जोतं		२६. अंत में सूझी हुआ चार वातें ९७	
या वंधन-और तोल की डोरी ३६		२७. धुनाओ सिखाने का क्रम	-
१२. घोटा	ૃંફહ		१००
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	•	•

अपछेदकों की अनुक्रमणिका

[वर्णानुक्रम से]

(अंक अुपछेदकों के हैं।)


```
अटकनी:-१६ (चित्र ५ अंक ७)।
                                    तंग ११२ (चित्र ७ अंक ४)।
अंतर:-९४, ९५।
                                    परी जानकारी ४८, १०४, ११४
आत्मा:-११५ (चित्र ७ अंक ६)।
                                          (चित्र ४ अंक ३)।
                ८ देखो 'जीम'।
                                    रोकनी ११३-११४।
आराम:-२२६ (३८)।
                               कावः-तांत या रूओ पर २२६ (३४)
आवाज:-१२०--१२३, १९१--१९३।
                                     पींजन पर २२६ (३२)।
अच्चालनः नियम २२१।
                               कामठी:-२३-२५, २७-२९, ३२-३३;
          असर २२२।
                                           ३५-४२, १६४-१६५।
अुडानाः-पीछे २२६ (३१)।
                                     की खास तारीफ २३४।
अठानाः-२२६ (२७) ।
                               कील:-५६ (चित्र ५ अंक ४ )।
ञुळटानाः~२२६ ( २९ )।
                                     काकर की (चित्र ७ अंक ३)।
कताओ:-बढ़िया और तेज १७०-१७१।
                              <sup>ु</sup> कुन्दाः-अपयोगिता ६९।
कनी:-२२६ (२)।
                                     घडाना ६२-६८।
कपास:-१८४--१८७।
                                    वायां कोग (चित्र ५ अंक ८)।
कब्जाः-२२६ (३३)।
                                     माप ६१ (चित्र ३ अंक ३)।
                               गोली:-१३५-१३६ (चित्र ८ अंक २)।
कमानः-१४४-१५३
                               घुंडी:-८८ (चित्र ३ अंक ७ )।
        (चित्र ४ अंक ६)।
        बांधना २२६ (४६)।
                               घोटे की:-(चित्र ८ अंक ४)।
        बांधने का स्थान १५४।
                               घोटा:-गोली १३५-१३६।
        सजाना २२६ (४७)।
                                       इंडी १३५।
                                       पक्रड २२६ (१६)।
कसः न्वाकर की ११२
                                       माप केस जोख २८, १३७।
             (चित्र ७ अंक २)।
                                       वजन १३७।
      ताँतकी ८९ (चित्र ३ अंक ५)।
काकरः−कस ११२ (चित्र ७ अंक २ ) । चिटाओ−१३९-१४३ (चित्र ९ ) ।
                                   को व्यवस्थित करना २२६ (११)
      कील ११२ (चित्र ७ अंक ३)।
                               छिटकनी-१३१-१३४
      खूटी ११३-११४
                                             (चित्र ८ अंगः १)।
             (चित्र ७ अंक ५)।
```

```
छुडाना-२२६ (२३)।
                                        अङग-अङग सुत नंबर के लिये
 जीम-११५-११९ (चित्र ७ अंक ६)
                                                   कौनसी २९ ।
         को ठीक करना १९४।
                                      का अंतर वडी डांडीसे ९२. ९५।
 जोत या जोतके वंधन:-१२७, १९७
                                      का टूटना १९९-२००।
              (चित्र ३ अंक ९)।
                                     की असर ९८।
 झडाना:-२२६ (३०) :
                                      की आवाज ९८।
                                   की टकर-तंग ढीली व समान ४८।
 झाडनाः-२२६ (१३)।
                                   की पूरी समझ: ७१-१०३।
         की तारीफ २३२।
                                     की सम्हाल ९९-१०३।
झ्ळ:-२०१-२०७, २१०-२११।
                                    •की रक्षा २२९ ।
        सिखाना २१२-२१४।
                                     को चढाना २२६ (४१)।
ठेलनाः−२२६ (२४)
                                     को ठीक करना ९८-१०३।
ठोकः-२२६ (१७)।
                                   को बांधना २२६-४३ (क)।
        अथली ठोक २२६ (१८)।
                                     को सुरमें लाना २२६ (४२)।
        गहरी डोक २२६ (१९)।
                                     पर टोक की जगह ३७ (न्त्र)।
        तिहरी टोक २२६ (२९)।
                                     पर धुनने का स्थान ९२।
     की जगह ९१ (चित्र ३ अंक २)
        आ-बाद टोक २२६ (३६) । तुलनाः कामठी धुनकी आदि की
                                            १६४-१६६. ३३-४६
        अस्तादी ठोक २२६ (३७)।
                                        नोल की डोरी १२७-१९७
डांडी:-५६-५९ (ृचित्र ५ अंक १)।
                                             चित्र ३ अंक १० ।
डण्डी:-म छोटी डांडी या दंडी १२७।
                                        तोल क्षेत्र सूचक रेखा
             (चित्र ४ अंक ६।)
                                                    २२२-२२३ |
        बॉटे की-१३५
                                            (चित्र ३ अंक ११)।
              (चित्र ८ अंक ३)।
                                     थकावट का निवारण १९८ ।
हिरिया:- २२६ (८)।
                                     के कारण २२६ (३९)।
हिरिया ज्ञान:- २२६ (९)।
तंग:-ककारकी ११२ (चित्र ७ अंक ४)। द्वाव का काम:-'२०८।
     तांत की ९० (चित्र ३ अक ६)। धुनकी वडी की तारीफ:-२३३।
तांत:-अलग-अलग पींजन के लिये धुनना:-का सही तरीका २०४-२०६ ।
                                    का स्थान चटाओं पर २२६ (१०)।
                   कौनसी २८ ।
                                     का स्थान तांत पर ९२ ।
        अलग-ललग मोटाओं के काम
                                             (चित्र ३ अंक ८)।
                   का वेग २९।
```

```
की तैयारी २२७।
      की शिक्षा २२८
               तरीका २३५-२३६।
                     तारीफ और
                की
         धनिञ
                    विशेषता २३१
         नवाने का काम २०९
 गकडना :-२२६ (१५)
 गटा :-१५५-१५९ (चित्र १० अंक १) बंडल बांधना:-२२६ (७)।
 रटी :-१२५-१२६ (चित्र ४ अंक ४) विछाना:-२२० (२८) ।
पिंजनः - अंगअुपांग (चित्र १ से १०) वैठकः - २२६ (१४)।
           ममतोल्पन
      ع
                      की ) २८। -
         की तुलना कामटी के साथ युद्ध पिंजनः-९३३।
                     ३३-४९
      के अंग-अपांग ५२।
      के मुख्य अंग ५५।
      के लिये काट ५४।
      को कैसे घडवावे ५४-७०।
      को घडवाने में मुख्य समस्याञ्ज
                        २२०
     को ठिकाने करना २२६(४३)
     को बांधना २२६ (४४)
     को सजाना २२६ (४५)
     पर काबृ १९७, २२६ (३२) ।
पूनी:-अच्छी खराव की तुलना २१।
     की मलाची १६०-१६६।
     की पूरी बात १६७-१७१।
     को व्यवध्यित रम्बना २२६ (६)
```

```
खराव होने से बरवादी
                                          क्या १८-१९।
धुनाओ सिखाने का क्रम या पोलः-अध कचरी २२६ (५)।
                              अनरी २२६ (४)।
                              कच्ची २२६ (१)।
                              पक्की २२६ (३)।
                        ंफिरानाः−२२६ (२६) ।
                         फैलानाः−२२६ (२५) ।
             २१५-२१७ भरना:-२२६ (२१)।
             २२<sub>०-२२५</sub>्माथा:-६० (चित्र ५ नं. २) ।
की लंबाभियाँ (अलग-अलग मूठ:-५७ (चित्र ५ नं. ५)।
                              घोटेकी (चित्र ८ अंक ३)।
                        रखी:-९७ (चित्र ५ अक १०)।
                        स्अा:-१७७-१९०।
                              अड जानेसे बचाना
                                        (धुननेमें २३०)।
                        चिपकनाः - १९५-१९६ ।
                              लंबे रेशीवाली को धुनना २३४।
                       ारोकनीः−११३ ४ (चित्र ७ अंक ५)।
                        लेनाः−२२६ (२२)।
                        विपलता:-२२६ (४०)।
                        व्यवस्थाः−२२६ (३५) ।
                        समतोलपनः-७०, ३१५ २१७ ।
                            न्वरात्र पींजन में समतीलपन बेटाना ।
                               २१८, २२२, (२) २२२ (३)।
                        समधारण विन्दु:-२४, ३७ क., ५८।
                                     (चित्र ३ अंक १)।
```

व्याख्याः नर४, ३७ (क)। किस नंबर के लिये कोनसी तांत व्याख्या और स्थान ५८। र९। सलाओ: न१६० न१६३। बढ़िया और तज्ञ कताओ (चित्र १० अंक २)। १७० -१७१। सिखाना: -धुनाओ सिखाना२३५-२३६ संघर्ष - ढीला-तंग-समान ४८। २२७ -२२८। संघर्ष - स्थली: -४९। सूत: -किस नंबर के लिये कौन-सी धुनकी संटियाना: -२२६ (१२)। २७। हत्था: -१५५-१५९ (चित्र १० अंक ३)।




१. पक्डने की जगह ३. वीटा माग्ने की जगह


२. समधारण विन्दु ४. तींत की गुच्छी

रः जाम

र. समधारण बिन्दु




८. धुननेत्राला भाग २. बोटा मारने की जगह ३. कुन्दा ४. सात ५. तात का कस ६. तांत का तंग ७. युण्डी ु. इण्डी के बन्धन १०. तील की डोरी १, पकड़ने की जगह और समधारण विन्दु



चित्र ५-खाळी पिजन


←<u>`</u>b+ वित्र ६-पिंजन के माप


अने स म



í

•





धुनाओं का महत्त्व

- १८. वस्त्र-कला के अन्दर धुनाओं का अक अग्रगण्य स्थान हैं। विना धुनी हुओ रूओ काती नहीं जा सकती, और पूनी ठीक न होने पर—
- र. कानने की गति अच्छी नहीं हो सकती । अससे सृत थोड़ा कतेगाऔर समय अधिक छगेगा ।
- २. एकसा सूत निकालना कठिन होगा, और असमान सृत से टुना हुआ कपड़ा ख़रात्र और थोड़ा होगा।
- ३. असमान स्त एकसे स्त से मज़वृती में कम होने के कारण असका कपड़ा बुनने में समय ज्यादा लगता है; अतः बुनाओ वहुत महँगी पड़ती है और कपड़ा भी अपेक्षा कृत कम टिकाअू होता है।
- थ. ख्रात्र पूनी से असा महीन व मज़त्रूत सृत नहीं कत सकता कि जो सरख्ता से बुना जा सके, अिसलिओ अससे कपड़ा मोटा बनता है। अस कारण असमें रूआ भी अधिक छग जाती ह और अस हद तक कपड़ा महँगा हो जाता है।
- १९. कुल बातों का हिसाब लगाने से यह निष्कर्प निकलता है कि अगर महीन और साथ ही साथ मज़बूत और गफ कपड़ा बनाना हो तो अच्छी पृनी

से ही वह सरखता से और सस्ता वनाया जा सकता है; ख़राव पूर्नी से वह महँगा पड़े विना नहीं रह सकता । सामान्यतः असी पूर्नी में से निकले हुअ सूत का कपड़ा चलनी की तरह क्षिरक्षिरा, ख़ुरदरा, मोटा और कमजोर भी होता है।

- २०. जहाँ धुनाओ की कला अतनी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है वहाँ वस्तिवद्या के विविध अंगों में से असी की अवनित अधिक से अधिक हुओ है। अस अड़चन के कारण खादी—अत्पत्ति के काम में बहुत रुकाबट हुओ है। जहाँ देखो धुननेवालों की संख्या थोड़ी है। सब स्थानों पर तो वे मिलते ही नहीं, और जहाँ मिलते भी हैं वहाँ अधूरे ज्ञानवाले। यही कारण है कि धुनाओ की मज़दूरी बहुत महँगी बैठती है। फिर भी अच्छी पूनी नहीं मिलती।
- २१. खादी के हितचिन्तकों को, अस किठनाओं को, अब ज़रा भी टिकने देना शोभा नहीं देता। अस कला का सीखना विशेष किठन नहीं है। मध्यम-पिंजन पर यदि रोज़ ३ घंटे काम किया जाय तो ३ सप्ताह के भीतर यह अच्छी तरह सीखी जा सकती है। सामान्यतः धुनियों की धुनी हुआ, बा बाज़ारू पूनी, केवल कातने में, कातनेवाले का जितना समय लेती है, अतने समय में तो, स्वयं धुन कर कातनेवाला, रूआ धुन कर और पूनी बना कर, पहिले व्यक्ति के जितना, परन्तु अससे भी बड़िया व मज़बूत सूत कात सकता है।
- २२. खादी को अच्छी, मज़वूत, महीन और सस्ती वनाना हो तो, धुनियों के आश्रय को छोड़ कर धुनकी की शरण लेनी होगी; और देश भर में कित्तनों को धुनाओ-काम सिखा देना होगा। सूत-कताओं के पुराने अवशेष भी यही वात वता रहे हैं। सूत अच्छा, मज़वूत, महीन वहीं पैदा हो रहा है जहाँ कित्तनें अपने हाथ से धुनाओं कर लेती हैं। धुनियों का ध्येय अपनी कमाओं को देखने का रहता है और रहेगा; कित्तन की भठाओं करने का नहीं। अनके पीछे दौड़ने की प्रेरणा कुछ आलस्य से होती है और कुछ जल्दवाज़ी से। मगर नतीजा होता है काम की वरवादी और टीट।

उपयुक्त साधनों की शोध

२३. रूओ धुनने के लिओ (१) लकड़ी या बाँस का कामठा और (२) लकड़ी बनी हुओ पिंजन पुराने समय से ही अपने देश में मौज़द है। अनका कद मिन्न मिन्न प्रदेशों से में मिन्न मिन्न है। अनमें से क्रीन सी अत्तम है और हम छोगों को अनमें से किसको प्रहण करना चाहिओ, यह निश्चित करने के लिये अब तक बहुत प्रयत्न हो चुका है।

२४. कामठा पिंजन सुल्म, सादी, सस्ती और सहज है, परन्तु असमें कितनी ही त्रुटियां व दोष भी हैं। गाँववालों को सस्ता साधन देने के अदुदेश्य से श्री लक्ष्मीदासभाओं ने असमें परिवर्तन किया और असकी त्रुटियों की पूर्ति करने के लिये प्रयत्न किया, परन्तु असमें जो मूल दोप था वह हट न सका।

वह मूल दोष यह है:---

- १. अिसको अधर पंकड़ कर धुनना पड़ता है।
- २. असके पकड़ने का स्थान असके तिहाओ भाग पर रखना पड़ता है; और यह जगह समधारण विन्दु से दूर है। ("समधारण विन्दु" नाम अस स्थानको दिया गया है कि, जिस स्थान पर से रस्सी बाँधकर टिंगा देने पर या अक अंगुली पर तोल देने पर, पिंजन न दाहिनी ओर को दलती है और न बाओं ओर को दलती है, मगर समान हालत में रहती हैं)।
- २५. अिन कारणों से कामठे को कावू में रखने के लिये हाथ के अपर बहुत ज़ोर देना पड़ता है। अिसके अतिरिक्त घोटे की ठोक लगने पर कामठा कुछ झोंक भी खाता है और अुससे भी हाथ को कुछ थकावट आती है।
- २६. वड़ी पिंजन पर खर्गीय श्री मगनटालमाओं गांघी ने यह प्रयोग किया। अन्होंने वड़ी पिंजन के बदले दूसरा अक चौकठा बनाया। अस चौकठे ने सन्तोषजनक काम नहीं दिया; पर अससे वड़ी पिंजन के अंग अपांगों की आवश्यकता समझने में मदद मिली।

- २७. अंत में अनेक प्रयोगों के परिणामस्त्ररूप यह निश्चित हुआ कि-
- १. ६ से ३० नंबर का सृत कातनेवालों के लिये, वड़ी पिंजन के सब अंगों का अनुकरण करती हुआ ४ फीट लंबी मध्यम पिंजन ही अपयुक्त अवम् प्राह्य है; और
- २. ३० नंबर से महीन कातनेवालों के लिये कामठा पिंजन अपयुक्त है। मगर आम जनता के लिये जिस नंबर के कपड़ों की ज़रूरत है, वह नंबर ६ से १५ है; और असलिये आम तौर पर चलाने का साधन भी मध्यम पिंजन ही है।
- २८. अस निश्चय की और भी कुछ वजह है कि जिसका जान लेना पाठक के लिये अपयोगी होगा। वह वजह यह है कि पिंजन ज्यों-ज्यों लर्म्बा होती जाती है त्यों त्यों वह काम तो अवस्य अधिक देती है, मगर अक परिवार की आवस्यकता के लिये, अतना भारी, वडा और महंगा औजार पुसा नहीं सकता। हिन्दुस्थान की आम जनता के घरों में असको अटकाने की गुंजा अब भी नहीं है। और अतनी अधिक रूआ अक साथ में धुनने पर, विदया काम करने लायक वारीक ख्याल रह भी नहीं सकता।

अत्र भुनाओं के अपरोक्त तीन साधनों के नाप-जोख और कुछ तौर तरीकों को भी समझ छें:

- १. कामठा पिंजन की लंबाओ ३५ से ४२ अिंच की रहती है। अस पर ताँत, दो या तीन तार की लगती है। दो तार की ताँत विना घोंटे की मदत के, सिर्फ चुटकी के खिंचाब से धुनती है, और तीन तारवाली दो या तीन तोला बज़न के घोंटे से। अन दोनों ताँतों से धुनने में रूओ के रैशों पर चोट बहुत ही कम लगती है।
- २. मन्यम पिंजन की लंबाओ ४८ अंच की है। अस पर ताँत चार या पांच तार की लगती है; और घोंटा १३ तोला वजन का रहता है।
- ३. वड़ी पिंजन की लंबाओं ४॥ से ६ फीट की रहती है और अस पर ताँत १० से १६ तार की लगती है। अससे धुनने के लिये घोटा ८० से

२९. अब केवल धुनाओं क्रिया की तुलना करें तो, दो तारी तांत जब घंटा भर में तीन तोला रूओ धुनेगी तब तीन तारी ६ तोला धुनेगी, ४ तारी १५ तोला और धुनियों की तांत ५० से ६० तोला धुनेगी।

मगर सूत ज्यों ज्यों महीन करना होता है, त्यों त्यों असकी धुनाओं के लिये खबरदारी और बारीकी का ख्याल भी बढ़ाते जाना पड़ता है; यानी काम धीरज से करना पड़ता है जिससे काम की तेजी भी कम करनी पड़ती है, और धीरज के काम के लिये असका औजार भी क्रमशः छोटा ही बनाना अपुयुक्त होता है।

अस लिये ३० नम्बर या अससे महीन सृत के लिये २ तारी तांत से घुनना अच्छा है; २० से २९ नम्बर के लिये ३ तारी से, १४ से १९ के लिये ४ तारी से और ५ से १३ के लिये ५ तारी से या घुनियों की घुनकी और तांत से घुनना अच्छा है।

३०. मगर धृनियों से धृनवाने का मानी यह भी हो जाता है कि धुनाओं और कताओं की क्रियाओं को विभाजित कर देना। और यह करने में खतरा है। क्यों कि धुनिया हरबख़्त अपनी कमाओं ही को देखनेवाला है और देखेगा; जब कि पोल थोडासा भी खराब हुआ, तो कित्तनों के कातने का बेग तो कम होगा ही, मगर साथ साथ अनका स्त भी खराब होगा और अनकी कमाओं का ठीक है हिस्सा मारा जायगा। फिर बुनाओं की मज़दूरी महँगी होकर खादी भी खराब और महँगी होगी। जिससे बिकी में विष्न पड़ेगा। अस प्रकार खराब पोल सारी खादीप्रवृति को चोट पहुँचायेगा। सब प्रकार के पूरे अनुभव ने ही मध्यम पिंजन की शोध करबायी है। धुनियों से काम लेने के प्रारंभ के साथ, काम के विगाड़ का प्रारंभ हो जाता है। कित्तनों को धुना धुनाया पोल या पूर्नी अक बार मिली, तो फिर अन्हें धुनाओं सीखाना कठिन हो जाता है। विना स्वयं धुनाओं के अच्छा और महीन कातने का रास्ता नहीं खुलता, और असके साथ कित्तनों की कमाओं भी नहीं बढ़ने पाती। यदि आम तौर पर कताओं धुनाओं प्रचलित करनी है तो, विना कितन के हाथ में धुनकी दिये, गुज़ारा नहीं है और वह धुनकी मन्यम पिंजन ही अच्छी है।

अद्भव

३१. अंदाज आता है कि घुनाओ कला का प्रारंभ सोटी से हुआ होगा। काठियाबाड के तटवर्ती गाँवों में आज भी यह प्रयोग होता हुआ जानने में आया है, मगर असका सूत केवल नावों की मरम्मत के काम में आता है। बुनने में नहीं; क्यों कि वह अत्यंत मोटा और ख़राब रहता है। असकी वजह यह है कि सोटी की घुनाओं में पूरी व्यवस्थितता नहीं रह सकती। अस कारण रूआ वीच वीच में बिना खुली रह जाती है। अलावे असे समान रूप से खोलने में मेहनत भी बहुत ज्यादे पड़ती है। असा माल्म होता है कि धुनाओं कला के अन्य अनुभव असी के आधार पर किये गये हैं।

३२. झाडने के लिये सोटी जितनी ही अधिक पतली होगी अतनी ही अससे रूओ ज्यादा खुलेगी और अतनी ही अधिक ठीक ठीक धुनी जायगी। सोटी की पीठ भी चिकनी हो कि जिससे असके अपर रूओ न चिपटे, तो ही अिस किया को काम में लाना सरल होता है। ताँत की कल्पना अिनहीं दो वातों के आधार पर की गयी हो तो कोओ असाधारण बात नहीं। वह किसी भी सोटी से बहुत अधिक बारीक होती है और चिकनी सोटी की तरह रुओ से अलिप रह कर काम दे सकती है। परन्तु असका अपयोग सोटी की तरह नहीं हो सकता। वह तो किसी दूसरे असे ठोस पदार्थ के साथ अस प्रकार से वँधी हुआ होनी चाहिये कि जिससे वह स्वयं विलगी रह सके और ठोक मारने के साथ ही रूओ की ढेरी में प्रवेश कर सके। असा मार्ट्स होता है कि अस ओर प्रथम प्रयास अस तरह किया गया होगा कि किसी बास की चीप या लकड़ी के दोनों सिरों को धनुष की तरह खींच कर ताँत बाँघी गयी होगी। असी धनुष को कामठी या कामठा कहते हैं। यह जानने में आया है कि असे कामठे का अपयोग हिन्दुस्थान के हरेक भाग में होता है। दक्षिणी और पूर्वीय प्रान्तों में असका विशेष चलन है। किसी किसी भाग में तो असके सिवाय धुनने का और कोओं साधन है ही नहीं।

मध्यम पिंजन का विकासक्रम

३३. कामठी से धुनने में सरलता माल्म होती ह । नौसिखिया भी कामठी को काबू में रखना जल्दी सीख जाता है। परन्तु कभी अड्चनों के कारण कामठी से धुननेवाले को जल्दी थकावट आ जाती है।

३४. वड़ी पिंजन और बातों में टीक है; परंतु नीसिखिया को असमें पहले पहल दिकक्तें पड़ती हैं। वह जल्दी से काबू में नहीं आती और असे काबू में रखकर धुन सकने के लिये ख़ास तौर पर तालीम लेनी पड़ती है।

३५. खादी-प्रवृत्ति के आरम्भ में अिसकी तालीम देनेवाला को न था और अिस पिंजन के मिन्न-भिन्न अंगों की आवश्यकता भी नहीं समझी गयी थी। अतः खर्गीय श्री मगनलालमाओ गांधी ने पुरानी प्रामीण कामठी की त्रुटि और बड़ी पिंजन की जटिलता दूर करने के लिये सीघे आकारवाला अक चौकटा वनाया। यह चौकटा बड़ी पिंजन की अपेक्षा सरल तो बना परन्तु अससे कामठी की त्रुटि पूरी तरह दूर न हुआ और अक नशी दिककत बढ़ गशी। अतः स्वर्गीय श्री मगनलालमाओं ने अस चौकटे को छोड़ दिया।

३६. चौकठा स्वयं तो रद्द हुआ, परन्तु वड़ी पिंजन के भिन्न-भिन्न अंगों की आवश्यकता असने प्रकट कर दी।

३७. कामठी से शुरू करके, वड़ी पिंजन की ओर जानेवाले मार्ग में चौकठा अच्छी तरह अग्रसर हुआ है और बड़ी या मध्यम पिंजन के विकासक्रम को समझने में वह नौसिखिया की अच्छी तरह मदद कर सकता है। अतः अस प्रकरण का काम अिन तीन वस्तुओं की तुल्नात्मक विवेचना करने से ही हम करें।

३७ क. मगर यह करने के पहले कुछ खास वातों को समझ लेना आवश्यक है। और ये वातें निम्न प्रकार हैं:—— (१) पिंजन वा कामठी पर धुनते समय, असे असी जगह पर पक-हना पड़ता है कि, घोंटे की ठोक लगने पर वह पिंजन वा कामठी ठोकवाली वाज् पर दल न जाने।

यह स्थान वह होता है कि, जहाँ पर से असे अंगुली पर तोल देने पर वह अधर अधर न दलकर, अकसमान तुली रहे !

अिस स्थान को पिंजन की परिभाषा में "समधारण विन्दू" कहते हैं।

३७ ख. असी तरह तांत पर ठोक लगाने की जगह भी वही होती है कि जिस जगह पर से अंगुली पर तोल देने पर वह धुनकी वा कामठी अधर अधर न ढले। पकड और ठोक वाली यह जगाओं ठीक अक दूसरे के आमने सामने रहतीं हैं।

३७ ग. (२) अत्र दूसरी समझने की वात यह है कि, घोंटे की ठोक जहां पर लगती है अस जगह पर तांत के रेशे अखडते हैं; यदि तांत का वह भाग भी धुनाओ क्रिया के लिये रूओ में डुवाया जाता है, तो रूओ अस जगह पर लपटती है और धुनाओ क्रिया को अशक्य कर देती है।

(३) तीसरी वात, ठोक की जगह पर से, तांत अनेक वार टूटती है।

(४) अन दो अंतिम कारणों को लेकर, धुननेवालों की रख यह रहती है, कि घोंटे की ठोक तांत के बीच भाग में न लगाकर, अक वाज पर लगावें। मगर कामठी का समधारण विन्दू करीव असके बीच भाग में पड़ता है, क्यों कि कामठी का बांस या काठ, करीव अक समान मोटाओ का रहता है। असिलिये ठोक लगने पर कामठी ठोक की वाज पर दलती है, और अस लिये टलने से रोकने के लिये, अस पकड़ने वाले हाथ को खास परिश्रम करना पड़ता है जिससे हाथ को धकावट भी आती है।

कामठी का अपयोग करनेवालों को यह खास परिश्रम करते रहना भी पड़ता है । अत्र हम अपरोक्त तीन साधनों की तुल्ना का प्रारम्भ करें :---

कामठी

३८. १. कामठी की अेक वड़ी त्रुटि तो यह है अुसको हाथ में अुठाकर हाथ को लंबा रखना. पड़ता है; और अिससे वह हाथ थोड़ी देर काम करने के बाद थक जाता है।

३९. २. कामठी की दूसरी बड़ी त्रुटि यह है कि असमें, पकड़ने की जगह (चित्र १ अंक १), अुसके समधारण विंदु से (चित्र १ अंक २) दूर, अुसके तिहाओ भाग के पास है, अस कारण धुनते समय असे अक बाजू पर दलने से रोकने के लिये हाथ पर बहुत ज़ोर देना पड़ता है।

३. कामठी की .80. तीसरी कमी यह है कि पींजन तो ठोस टकड़ी सव ऋतुओं में वह अेक

चौकठा

चौकठा घोड़ी पर वैठा दिया गया है। वह वाओं हाथ से अुटाना नहीं पड़ता परन्तु हाथ के थकने का मुख्य कारण तो यह है कि असे अधर लंबा रखना पड़ता है और चौकठे से यह त्रुटि दूर न हो सकी ।

चौकटा अक स्थिर घोड़ी पर विठाया जाता है। अिससे वह अेक ओर को दल ही नहीं सकता।

मध्यम पिंजन

मध्यम पिंजन में यह कारण विल्कुल दूर कर दिया गया है; क्योंकि असमें हाथ अपना सारा भार पिंजन के अपर रख कर काम किया करता है और पिंजन का भार अूपर की कमानों पर रहता है।

मध्यम पिजन समधारण विंदु असके पकड़ने की ठीक जगह पर है (चित्र ३ अंक १) अमुसे वह भी अक ओर को नहीं दलता ।

चौकठा और मध्यम में से बनाये जाते हैं

समान कड़ी नहीं रहती और कुछ झोंक खाने से पकड़नेवाले के हाथ को कुछ झटका देती है। अिससे भी हाथ को कुछ थकावट आती है। अप-युक्त मोटाओ व मज़बूती की लकड़ी में से बनावें तो, यह मुक्तिल कुछ अंश में दूर हो सकती है। परंतु असा करने के लकड़ियों लिये अनेक को रद्द करने पर कहीं अकाध लकड़ी काम के लायक मिलती है । सामा-न्यतः, अपयुक्त लकड़ी सव जगहों पर मिलती भी नहीं, सिर्फ कहीं कहीं पर ही मिलती है। ४१. ४. अधिक काम

और चाहे जितने मज़बूत रक्खे जा सकते हैं। चौकठे ने यह मुश्किल, अूपर कहे अनुसार अपने वज़न के संबंध में तो दूर कर ली है, परन्तु

में नहीं।

मध्यम पिंजन में यह मुक्तिल पूर्णतया दूर हो गंयी है। हाथ के वज़न के संबंध

लेने के अुद्देश्य से कामठी अगर लंबाओं में अधिक -करनी हो तो की जा सकती है। परन्तु, असा करने के लिये असकी मोटाओ भी वढ़ानी पड़ेगी;

क्योंकि यदि मोटाओं न

बढ़ावें तो कामठी बहुत झोंक खाती है और अससे काम. भी थोड़ा होता है । तौल में वज़न की यह चृद्धि तुच्छ माल्स पड़ती है; परन्तु हाथ को लंबा रखना पड़ता है अस कारण अच्चालन के* नियमानुसार असमें बढ़े हुओ वज़न की अपेक्षा कओ गुनी अधिक ताकृत लगानी पड़ती है और अससे भी हाथ को जल्दी थकावट आ जाती है।

कामठी की लंबाओं में चृद्धि करने के साथ साथ ताँत की मोटाओं भी बढ़ानी पड़ती है और असी के अनुपात से ठोंक मारने में भी अधिक ज़ोर लगाना पड़ता है। यह ज़ोर भी कामठी को अठा रखनेवाले हाथ पर आता है और असको जल्दी

क तराजू कें काँटे की अक ओर की डंडी को दूसरी ओर की डंडी से कुछ लंबा रख कर दोनों ओर समान वजन रखने से तराजू पर जो असर होता है अने देख लेने से यह बात ठीक समझ में आ जायगी।

थका देनेवाले कारणों में वृद्धि करता है।

४२. ५. कामठी में ताँत जितनी दिखाओ पड़ती है अतनी ही लंबी होती है। टूट जाने पर वह सर्व की. सव फेंक देनी पड़ती है; क्योंकि जोड़ देने से अससे काम लेना कठिन हो जाता है। कुछ लोग कामिठयों पर लंबी ताँत रखते हैं और वचे हुअ ताँत के गुच्छे को (चित्र १ अंक ४) कामठी के दाहिने सिरै पर लटकता हुआ रखते हैं जिससे ताँत अगर टूट जाय तो गुच्छे में से खोल कर वह फिर से वाँधी जा सकती है और केवल टूटा हुआ भाग ही फेंक देना पड़ता है। पर कामठी पर वाँधने और

तंग रखने के लिये ताँत

को कामठी के दोनों

सिरों पर लपेट कर गाँठ

चौकठे में वर्चा हुओं ताँत तंबूरे के अूपर जैसी चावी होती है वैसी चावी (चित्र २ं अंक १) के अूपर लपेटी हुओ रहती है। अस चात्री का व्यास छोटा होता है; अससे २३ गज से कम ही ताँत असके अपर छपेटी जा सकती है। और वह भी छोटी परिधि पर छपेटी जाने के कारण समूची ताँत कुछ न कुछ तो विगड़ती ही है और विगड़ी हुओ ताँत धुनते समय बहुत ही तकलीफ देती है।

मध्यम पिंजन में यह कठिनाओं पूर्णतया दूर हो गयी है। क्योंकि असमें ताँत असकी डाँडी पर छपेटी हुओ रक्वी जाती है। डाँडी वडे व्यास की गोल और लंबी होती है। अससे असके अपर ४० गज़ तक की ताँत चढ़ सकती है और वह विगड़ती नहीं।

देनी पड़नी है अतने भाग में घिसती रहती है जिससे असके रेशे उखड़ आते हैं । टूटने के उसको सरका कर बाँघं तो यह घिसा हुआ भाग रूओ अुठाने कें स्थान पर आ जाता है और रूओ अुसके भूपर चिपट जाती है। ताँत के अूपर यदि जरा सी भी रूओ चिपटने दी, तो वह जल्दी ही बढ़ कर सारी ताँत पर फैल जाती है और ताँत के काम देने में रुकावट पड़ती है। इस कठिनाओ का अपाय तो है, जो कि हम आगे वतलाञंगे, परन्तु इलाज होने पर भी ताँत काम तो बहुत ही कम देती है। कारण यह है कि वह वार वार विग-ड़ती है और अुसका अलाज करने में ही बहुत सा समय वरबाद जाता है।

83. परन्तु चौकठे ने वर्तमान मुिक्तिलों को दूर करने में अक नशी कितनाओं अपस्थित कर दी है और वह यह कि वह अक स्थिर धुरी पर किरता है अस कारण असकी ताँत की गित अस धुरी की परिधि पर ही है। अतः ताँत अिथर अधर या आगे पीछे जितनी चाहिये नहीं जा सकती। फलनः धुननेवाले को धुनने में आवश्यक स्वतंत्रता नहीं मिलती। धुनने की किया में यह त्रुटि बहुत बड़ी है। चौकठे को पिंजन की तरह टाँग देने से यह कमी दूर हो सकती है; अससे असको पिंजन की तरह टाँग हुआ मान कर और असके समान ही लंबा मान कर असकी मध्यम पिंजन के साथ तुलना करनी चाहिये।

चौकठा

४४. १. चौकठे की डाँडी अक सिरे से दूसरे सिरे तक अकसी मोटाई और चौड़ाई की होती है। अससे धुनते समय असे वाओं हाथ से मध्य भाग पर अर्थात् असके सम-धारण विंदु (चित्र २ अंक २) पर पकड़ना पड़ता है। यदि असा न किया जाय तो धुनते समय असे हाथ के कावू में रखना कठिन हो जाय।

पकड़ने का स्थान मध्य भाग पर होने से घोंटे की ठोंक भी असके सामने ताँत के वीचोंबीच मारनी पड़ती है। यदि असाः न किया जाय तो ठोंक मारने पर चौकठा ठोंकत्राली बाज पर ढलने लगे और सीधा रखने में पकड़नेवाले हाथ को धका दे।

मध्यम पिंजन

मध्यम पिंजन में ताँत का अप-

योग अधिक से अधिक किया गया

है; क्योंकि असका वायाँ भाग वज़न में भारी है और दाहिना हलका। अससे असका समधारण विंदु वाओं ओर से १३ अंच के अन्तर पर है। ठोंक अस विंदु के सामने मारी जाती है (चित्र ३ अंक २) अससे तांत का अधिक से अधिक अपयोगी भाग (मध्य भाग) काम में छाया जाता है। अस प्रकार मध्यम पिंजन पर रूओ जल्दी धुनी जाती है। ठोंक की जगह ताँत के मध्य भाग पर होने के कारण वहां से ५ जिंच अधर अधर तक का ताँत का भाग रूआ नहीं ले सकता; क्योंकि ठोंकने की जगह पर ताँत के रेशे ठोंक पकड़ने के कारण अखडें और अस जगह पर रूआ आवे तो वह ताँत के अपर चिपट जाय और काम में रकावट हो।

परन्तु ताँत का अधिक अधिक काम देनेवाला भाग तो यह मध्यभाग ही है; सिरे की तरफ़ तो असके कार्य का परिणाम अत्तरोत्तर कम होता जाता है । अस लिये अप-योग में आनेत्राला ताँत का भाग तो चौकठे में बहुत कम काम देनेवाला ही रहा । किसी की यह धारणा हो कि ठोंक ताँत के मध्य भाग पर भारी जाय, पर रूओ ताँत के दोनों ओर से अठाओ जाय और धुनी जाय । परन्तु असा करने में भी कठिनता तो होती ही है; क्योंकि दोनों वाजुओं पर कावू नहीं रह सकता और ठोंक की जगह-वाला ताँत का मध्य भाग रूओ में लिपट कर धुनना असंभव तो कर ही देता है और विदया काम देनेवाले ताँत के मध्यभाग को छोड भी देता है।

ताँत ठोंक की जगह पर से या वाअं सिरे पर से टूटती है। अस कारण दोनों में ताँत का. वचा हुआ भाग दाहिनी ओर क्रमशः चावी और डाँडी पर लपेटां हुआ रहता है कि जिससे ताँत के टूट जाने पर ताँत के सिरे पर का भाग ही रद्द जावे । परन्तु चौकठे में ठोंक की जगह पर ताँत टूटे तो २ फीट के करीव ताँत का टुकड़ा ख़द हो जाता है, जब कि मध्यम पिंजन में १३" ही रद जाता है। और यदि धुननेवाला अस्ताद रहा, तो वह वाअं सिरे ही पर टूटती है और केवल दो ही अिंच का दुकडा रद जाता है ।

४५. २ चौकठा और मध्यम

पिंजन दोनों में ही ठोंक के कारण

अस प्रकार मध्यम पिंजन में ठोंकने की जगह मध्य भाग में न होकर वाज् पर होने से ताँत की क्षिति कम हुओ है और काम करने की तेज़ी खूब बढ़ी है।

४६. अन्त में, गाँव की कामठी और चौखटे की अपेक्या, मध्यम पिंजन में जो ख़ास विशेषता है, वह ताँत को अन्य पदार्थ के साथ (कांकर के साथ) टक्कर में छा देना है। असका असर असर प्रकार जाना जा सकता है:—

१. ताँत पर रूओ चिपटने को होती है तो टक्कर के कारण वह कम चिपटती है।

२. यों, धुनने से जितनी रूओ अड़ती है असकी अपेक्षा, टक्कर की व्यवस्था करने से, कुछ कम अड़ती है।

80. ताँत सीधी कुन्दे के साथ (चित्र ३ अंक ३) टकरावे, तो भी यह अपर कहा हुआ असर मिल तो सकता है, फिर भी बड़ी और मध्यम, दोनों ही पिजनों में, संघर्ष की जगह पर काकर भी लगायी हुओं होती है। काकर होल मृदंग की तरह के चमड़े की होती है और वह अस तरह लगायी जाती है कि असके नीचे कुछ पोला स्थान रहे; जिससे कि संघर्ष के साथ साथ श्रुसमें से आवाज़ भी निकले। अस आवाज़ से फायदा यह मिलता है कि:—

- १. अधिकांश धुननेवालों को यह आवाज अच्छी लगती है।
- २. अस आत्राज़ से विशेष स्पष्टता से यह समझ में आ जाता है कि ताँत तंग वाँधी है, ढीली वाँधी है कि ठीक हिसाव से वाँधी है।
- शहर की गलियों में फिरते हुओ धुनिये अस आवाज़ का अपयोग अपने वहाँ होने की ख़त्रर फैलाने के लिये भी करते हैं।
- ४८. अस व्यवस्था की पूर्ति के लिये कुन्दे की तस्ती दाहिनी ओर को टिल्ती हुआ रक्सी जाती है कि जिससे काकर के नीचे की जीभ को आगे पीछे सरकाने से ताँत की टक्कर को तंग, ढीला या समान किया जा सके।*
- 89. जीम को मोटी या पतली करने से असको आगे या पीछे जहाँ जरूरी हो वहाँ सटी हुओ बैठा सकते हैं और बैसा करके संघर्पस्थली की लंबाओ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। (संघर्पस्थली=कांकर की वह जगह, कि जितनी लंबाओ पर, वह ताँत के साथ टक्कर में आती है)।
- ५०. गाँववाली कामठी या चौकठे की रचना के अन्दर अिस संघर्ष की व्यवस्था नहीं है, परन्तु कामठी से धुननेवाले कितने ही लोग कामठीवाले हाथ में कामठी के साथ कुछ सिरिकयां भी अिस तरह पकड़ रखते हैं कि वह ताँत पर दवी रहें, और असके साथ टकराती रहें।

3

711

4

Ė

[े] क समान संघर्ष असको कहा है कि जिसमें टक्कर में आनेवाले पदार्थ अंक दूसरे से दवे हुओ न होकर लगते हुओ रहें और झटका लगने पर अंक दूसरे के साथ टकराते हों। तंग संघर्ष असको कहा है कि जिसमें टक्कर में आनेवाले पदार्थ मूल से ही परस्पर तंग भिड़े हुओ हों। और ढीला संघर्ष असको कहा है कि जिसमें वे पदार्थ कुछ अंतर पर रहें परन्तु टोक मारने पर अंक दूसरे से टकराते हों।

५१. प्रकरण का सार (१) मध्यम पिंजन ने अूपर टँग कर असके अुठाने की मेहनत बचा

ली है।

(२) समधारण बिंदु को वाज् पर छाने से पकड़नेवाले हाथ की मेहनत कम कर दी है।

(३) काकर और जीम के लगा देने से रूओ के अड़ने की क्षति और रूओं के ताँत पर चिपटने की तकलीफ कम कर दी है।

(४) ताँत को डाँडी पर लपेट देने से ताँत के टूटने की क्षति कम कर दी है और घिसाव से होनेवाली हानि भी दूर की है।

५२. रचना

पूरी पिंजन ११ अंगों की वनी हुआ होती है:-

(१) पिंजन (२) ताँत (३) काकर (४) पट्टी (५) डाँडी (६) घोंटा (७) चटाओ (८) कमानें (९) पटा (१०) सलाओ और (११) हत्या।

देखो चित्र ४, ८, ९, १०।

५३. असके अपरान्त थोडी डोरी सुतली और अक टुकड़ा बाँस की चीप

भी होनी चाहिओ, तब पूरी पिंजन तैयार होती है। बाँघ कर लटकाने के लिये

अपर कड़ी न हो और पक्की छत हो तो २ कीलें भी साथ होनी चाहिओ। धुननेवाले को अपने साथ अेक चाकू भी रखना चाहिओ।

पिंजन

५४. पिंजन घर में रखने लायक अक अपयोगी साधन है। अससे वह साग की लकड़ी की वनाओं जाती है। पिंजन के लिये कामिल लकड़ी वह है कि जो हलकी भी होवे और टिकाअू भी *। असकी लम्बाओं ४ फीट

होती है। असके मुख्य अंग ३ हैं:-- जहां साग न मिले वहां घमार जैसी और को आ हलकी और टिकाअ लकड़ी भी काममे लायी जा सकती है।

- ५५. डॉडी (चित्र ५ अंक १), माथा (चित्र ५ अंक २) और कुन्दा या तस्ता (चित्र ५ अंक ३)।
- ५६. डॉडी: २"×१३" के तख्ते में से बनायी जाती है। असके अपूर कुन्दा बैठा दिया गया है। कुन्देबाले हिस्से में डॉडी मोटाओं और चौड़ाओं में पूरी रहने दी गओ है। कुन्दे के दाहिनी ओर १ से लेकर २ अंच के अन्तर पर डॉडी के पिछले भाग पर अंक लकड़ी की कील लगा दी गओ है (चित्र ५ अंक ४)। अस कील की सीध में अससे ६ अंच दूर दाहिनी ओर असी ही अंक दूसरी कील (चित्र ५ अंक ४), है अंच बाहर रहे अस प्रकार लगा दी गयी है।
- ५७. मूठ: (चित्र ५ अंक ५) अन दोनों कीलों के वीच के भाग का नाम 'मूठ' रक्खा गया है। पिंजन के पकड़ने की जगह यही है। असकी लम्बाओ ६ अंच की रखने में आओ है जिससे कि दाहिनी या वाओं ओर की कील हाथ को नहीं छूती, और अस भाग की पट्टी पर अपर नीचे छोटी छोटी चीपें लगा कर असे गोल आकार का बना दिया गया है। अससे वह पकड़नेवाले हाथ में नहीं छिदता। चीपें दाहिनी कील से भी दाहिनी ओर अकाध अंच आगे तक लगी हुआ हैं। अससे पींजते समय लटकानेवाली डोरी अस भाग पर से सरक नहीं पड़ती।
- ५८. समधारण वेंदु: (चित्र ५ अंक ६), पिंजन का समधारण विंदु मूठ के मध्य भाग में होता है। पिंजन अस जग़ह पर टम्बी की हुओ अंगुली पर रख ली जाय तो वह अधर अधर नहीं दलेगी। अस कारण अस स्थान का नाम समधारण, विंदु पड़ा है। अस जगह पर डाँडी को पकड़ कर धुनने से पिंजन अधर अधर नहीं दलती। समधारण विन्दु को छोड़ दूसरी जगह पर पकड़ कर धुनने से पिंजन को पकड़नेवाला हाथ जल्दी थक जाता है।
- ५९. डाँडी के वाकी भाग के यानी दाहिने भाग के पट्टी के सिरे अंदर की वाजू से छीछ दिये गये हैं और यह सम्पूर्ण भाग खूब चिकना कर

दिया गया है। अतः असके अपर छपेटी हुओ ताँत के रेशे नहीं अखड़ते और वह विगड़ती नहीं। डाँडी चिकनी होने के कारण धुनते समय रूओ भी अस पर नहीं चिपट रहती। डाँडी का यह भाग दाहिनी ओर को ढछता होता है; अतः आवश्यकता पड़ने पर ताँत खिसका छेने में सरछता होती है और ढाछ होने के कारण दाहिनी ओर का वज़न खूव घट जाता है। अससे पिंजन के समधारण विन्दु को विचले भाग पर से हटा कर वाओं ओर ले जाने में मदद मिली है। डाँडी की चौड़ाओं माथे के सामने (चित्र ५ अंक ६), १ हैं अंच से कम नहीं होती, अस कारण वह काफ़ी मज़बूत होती है; और पींजते वक्त न झोक खाती है न हाथ को ही थकाती है। झोक खानेवाली पिंजन अच्छी नहीं होती। वह धुननेवाले के ही हाथ को थकावट भी लाती है और काम भी कम करती है।

६०. माथा—असकी अगली वाज् डाँडी से ३ अंच आगे निकली हुआ है। अससे असके मस्तक पर से आती हुआ ताँत अस सिरे पर डाँडी से ३ अंच के फ़ासले पर रक्षी जा सकती है। अस जगह पर अससे अधिक अन्तर की ज़रूरत भी नहीं है। माथे को छोटे से छोटा रखने से असका वज़न भी कम से कम रहा है; और सिरे पर का वज़न कम हो जाने के कारण पिंजन के समधारण विन्दु को वाओं ओर ले जाने में खूव सहायता मिली है।

६१. कुन्दा है से १ अंच मोटी और १० अंच चौड़ी तस्ती का वनता है। वाओं ओर असकी लम्बाओ ९ अंच की होती है। यह लम्बाओं ताँत को डाँडी से ज़रूरत के माफ़िक दूरी पर रखती है। ९ अंच की लम्बाओं अधिक से अधिक अनुकूल होती है।

६२. तख्ती का अगली ओर का वायाँ कोना (चित्र ५ अंक ८) छील कर गोल-सा बना दिया गया है, और फिर असको चिकना भी बना दिया है। अससे धुनते समय ताँत को क्यति नहीं पहुँचती। असा न किया गया हो, तो अस जगह पर ताँत बार बार टूटे। कोने का मध्य भाग, काठरेती से विस कर अकाध सूत नीचा भी दवा दिया गया है, जिस गहराओं के कारण, ताँत तख्ती पर से अंतर नहीं पड़ती।

- **६३.** कुन्दे की तस्ती वार्अे सिरे के पास से दाहिनी ओर को ढलती हुओं कांटी जाती है। यह करात्र श्रितना ढाल्ट्र होता है कि:
- (१) पिंजन के अपर बाँघी हुओ ताँत तस्ती को असके बाँचे सिरे के सिवाय किसी भी जगह पर नहीं छूती
- (२) और तख्ती अपने वार्अ सिरे से लगभग तीन इंच की दूरी पर ताँत से १। सूत भर अलग रह सकती है।
- ६४. ये दोनों फासले अस लिये खखे जाते हैं कि जिससे काकर के नीचे जीभ लगाने से वह ३ इंच तक की लंबाओं में ताँत के साथ टक्कर में लाओं जा सके। टक्कर के लिये यदि अससे कम लंबाओं की जगह मिले तो आवाज़ कम निकले।
- ६५. अस जगह पर ताँत और तख्ती के बीच का अंतर मी १। सृत का ठीक रहता है; क्योंकि अससे जीम की १। सृत से अधिक मुटाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती और काकर के नीचे की सारी लंबाओं में पोला स्थान मिल जाता है।
- ६६. असके सिवाय अस जगह पर कुन्दे की तख्ती का दलाव विल्कुल मंद क्रम से बढ़ता बनाया गया है; जिससे जीभ को आगे या पीछे खिसका देने से काकर को चाहे जितने सूक्प परिमाण में भी अचा या नीचा करके चाहे जिस परिमाण पर टक्कर की व्यवस्था की जा सकती है।
- ६७. तस्ती के मस्तक का यह भाग (चित्र ६ अंक १) ठीक समकोण का काटा गया है। यदि असा न किया गया होता तो धुनते समय जीभ वार वार निकल पड़ती।
- ६८. तस्ती के बार्जे कोने से दाहिनी ओर को ६ अंच से ६॥ अंच दूरी पर ताँत और तस्ती के बीच का अन्तर १ अंच से कम नहीं है।

अस अंतर के कारण ताँत, काकर की खूँटी (चित्र ७ अंक ३) के साथ उक्कर में न आकर वची रह सकती है।

६९. कुन्दे की अपयोगिता का सार

(१) कुन्दे की लम्वाओ, ताँत को डाँडी से जरूरत के माफिक दूर रखने के लिये है।

(२) कुन्दे की चौड़ाओ:

(क) काकर लगाने के लिये है।

, (ख) और पिंजन की वाओं ओर का वज़न वड़ाने के लिये है कि जिससे पिंजन का समधारण विन्दु असके मध्य भाग पर से हटाकर वाओं ओर को लाया जा सका है, जिससे पिंजन को पकड़नेवाले हाथ की थकावट कम की जा सकी है।

(३) कुन्दे का हलका ढलाव अिसलिये रक्खा गया है कि जिससे तात और काकर की टक्कर को काबू में लेने के लिये जीम को मदद मिले।

90. कुन्दा और डाँडी की तौल का संबंध अस प्रकार का रक्खा गया है कि पिंजन अबर लटकती हो तब कुन्दा न विल्कुल नीचा झुका रहता है और न डाँडी के समतल में अूँचा अठा रहता है परन्तु अिन दोनों स्थितियों की वीच की हालत में अठा हुआ रहता है। अस स्थिति का अनुकूल माप यह जान पड़ा है कि कुन्दे का बायाँ कोना जब ज़मीन से छूंछे तब डाँडी की ज़मीन की तरफ की धार ज़मीन से ४॥। अँच से ५ अँच अूँची रहे। * अस प्रवन्ध का अपयोग "झूल" बाले प्रकरण में स्पष्टता से समझाया गया है। कुन्दे को अस स्थिति पर लाने का अंक अपाय यह मी है कि, डाँडी किसी वजनदार किस्म की लकड़ी में से बनायी जाय और कुन्दा किसी कम वजन की लकड़ी में से। अस समस्या के और भी अलाज अनेक हैं कि जो "समतोल-पन" वाले प्रकरण में विस्तार से बतलों गये हैं।

अस हालत को पिंजन की परिभाषा में " समतोलपन " नाम दिया गया है।

ረ

ताँत

- ७१. पिंजन के सारे अंगों में ताँत का स्थान मुख्य है। वाक़ी सब अंग ताँत को व्यवस्थित करने, असके काम को सरल बनाने, सँभाटने या विकसित करने के लिये रक्खे गये हैं।
- ७२. ताँत मेमने (मेड़) या वकरे की ऑतों की वनती है। असकी पूरी लंबाओ २१ गज होती है। मोटाओ में वह अनेक प्रकार की वनती है। सब से वारीक ताँत दो ऑतों की और सब से मोटी १६ ऑतों की बनती है। (पिंजन की परिभाषा में यह २ तार की और १६ तार की कहराती है) असकी मोटाओ पिंजन की लंबाओं के अपर निर्भर करती है। मन्यम पिंजन की लंबाओं ४ फुट होती है। असमें ताँत ४ तार की, ५ तार की और ६ तार की लगाओं जाती है। ताँत की मोटाओं पिंजन की लंबाओं के परिमाण में बढ़ती है। अस वृद्धिका निश्चित परिमाण अनुभव से ही ठहराया जा सकता है।
- 93. मध्यम पिंजन में अधिकतर ५ तारवाली ताँत काम देती है और यह काम अच्छा भी होता है। ताँत का गुण यह है कि ज्यों-ज्यों वह पतली होती जाय त्यों-त्यों असका काम गुण में सुधरता जाय और पिरमाण में कम होता जाय। मध्यम पिंजन की १ तारी ताँत के विषय में भी यही बात घटती है। परन्तु ६ तारी ताँत में असा नहीं है। वह तो सिर्फ असकी मोटाओं के कारण असके अधिक टिकाअ होने के लोभ से ली जाती है। परन्तु असा समझना भूल है; क्योंकि असकी मोटाओं मध्यम पिंजन के लिये वहुत ज्यादा हो जाती है। अस कारण असमें ठोक ज़ोर से मारनी पड़ती है और फलतः असका अधिक टिकाअ होना भी संभवित नहीं माल्यम पड़ता। अससे काम भी नियत समय में पाँच तार की अपेक्या कम ही होता है और वह हलकी जाति का भी होता है।

- 98. ताँत की परख आदि के विषय में अभी तक अनुभव किये जा रहे हैं अिसल्यिं अिस विषय में तो अनुभवियों से सुनी हुओ चन्द वातें ही लिखी जा सकती हैं।
- 94. सामान्यतः जो ताँत सफ़ेदाओं लिये होती है वह बहुत मज़बूत होती है। पीलेपनवाली अुससे कम मज़बूत और लालामीवाली सब से निर्वल होती है।
- ७६. नमकवाली ताँत रंग में काली होती है। असकी मज़बूती जानने की युक्ति अभी तक ज्ञात नहीं है।
- 99. कम कमाओ हुओ ताँत जल्दी सड़ जाती है। पूरी तरह से कमाओ हुओ ताँत ज्यों-ज्यों पुरानी पड़ती है त्यों-त्यों अधिक मज़बूत होती है असा कारीगर लोग मानते हैं। कमाये जाने की परख असकी गन्ध से होती है; पूरी तौर से कमाओ हुओ ताँत यदि तर न हो तो असमें नाम मात्र की गन्ध आती है। अरन्डी का तेल जुपड़ देने से ताँत की गन्ध सहज में मारी जाती है। अससे कारीगर लोग अपने काम की त्रुटि असे तेल से जुपड़ कर लिपाने का प्रयत्न करते हैं।
- ७८. ताँत यदि समय समय पर सुखाओं न जाय तो असमें कीड़े पड़ जाते हैं। चौमासे में खास कर सावधानी रखनी चाहिये। कुत्तों, चूहों और चींटियों से भी ताँत को वचाना चाहिये। नीम के सूखे पत्तों के साथ बाँध कर रखने से कीड़े नहीं पड़ते असा कारीगर छोग मानते हैं।
- ७९. योग्य धुननेवाला हो तो अच्छी पाँच तारी ताँत ४ से लेकर ५ मन तक रूओ धुन सकंती है।
 - ८०. नमकवाळी ताँत चौमासे में हवा की तरी को खूब खींचती है और लगभग भीगी हुआ सी होकर मोटाओं में वढ़ जाती है। यह धुनते समय बहुत तकळीफ़ देती है और खूब टूट्ती है, जब कि ठीक ठीक कमाओं हुआ, बदबू से मुक्त और विना नमकवाळी ताँत वारहों महीने लगभग अकसा काम देती है। मगर कारीगर लोग अतनी साफ़ ताँत कभी नहीं बना लाते।

- ८१. हिन्दुस्तान के पूर्वीय प्रांतों में ताँत गाय मेंस के पुट्ठों में से बनती है। यह ताँत अँतड़ी की ताँतों की विनस्वत कमज़ोर होती है, मगर बनावट की किया में असका शुद्ध और दुर्गन्धमुक्त बनाना आसान है। अस लिये वह खूब शुद्ध बनी हुओ आसानी से मिल सकती है, और शुद्धि के कारण वर्षाऋतु में वह अँतड़ी की ताँत की तरह अतनी गीली सी भी नहीं बनती और न अतनी टूटती है या रूओ को अपने पर चिपकाती है।
- ८२. दोनों प्रकार की ताँतें भीगी हवा के संपर्क से विगड़ती हैं। अससे वचाने के लिये, ताँत मात्र को खरीदते ही तुरंत धूप में पूरी तरह से सुखा लेना चाहिओ और स्ख़ने के बाद उस पर अरंडी का तेल ख़ूब लगा देना चाहिओ। तेल लगाने के पहिले अस तेल को भी चूल्हे पर रखकर गरम कर लेना चाहिओ, जिससे असमें पानी का जो अंश मिला हुआ हो वह स्ख़ जाय।
- ८३. ताँत की कीमत असके तारों की संख्या से की जाती है। तारों की संख्या ताँत की मोटाओं से जानी जा सकती है। टाल ताँत दूसरी ताँतों से मोटी होती है। नमकवाली सभी ताँतें काली पड़ जाती हैं, अस कारण असके तारों का अन्दाज असके मोटेपन से नहीं किया जा सकता। तारों की ठीक गिनती ताँत के अक टुकड़े को आध घंटे तक पानी में पड़ा रख कर उधेड़ लेने से माल्यम हो सकती है। तेज़ाव की मदद से बनाओं हुओं ताँतों का रंग भी काला पड़ जाता है। ताँत की बनावट में आगे बढ़े हुओं बहुत से कार्रागर ताँत को चिकनी बनाने के लिये असे बाल्कागज़ से घिसते हैं; अससे ताँत मोटाओं में भी कुछ कम हो जाती है।
- ८४. ताँत गँठीली या रेशेवाली और किरिकरी हो या निकले हुओ बलवाली हो तो धुनते समय अस जगह पर रूआ वार वार चिपटती है। असी ताँत से काम कम और कष्ट अधिक होता है।
- ८५. अच्छी ताँत विना गाँठ, रेशा या किरिकराहट के होती है घह । विना अधेड़ी हुओ, खूत्र बखत्राली, अंक समान और चिकनी मी होती है और सूखी हवा में लगभग निर्गेध और साफ़ भी होती है। लंत्राओं में वह पूरी

यानी २० गज की होती है और मध्यम पिंजन में वह ४ वा ५ तार की होती है ने अस्त असे कि किस सम्बद्धाः

दिः जो अधिक पैसे खर्च करके अच्छी ताँत लेता है वही फायदे में रहता है। खराव ताँत लेनेवाला हानि अठाता है।

८७. ताँत का सिरा दाहिनी कीली में (चित्र ५ अंक १) बाँबा जाकर डाँडी के पीछे से नीचे जाकर और फिर आगे आकर अपर जाता है। अस प्रकार असका लगभग पौना भाग डाँडी के अपर चिपटा हुआ सटा सटा कर लपेटा गया है। बाद में वह दो दो तीन तीन अंच के अन्तर पर फेरे खाकर अटकनी (चित्र ५ अंक ७) के पीछे से माथे के सारे अपरी सिरे पर से जाकर पिंजन से अलग हो गया है, और सीधी पिंजन के सामने के सिरे पर कुन्दे के सिरे (चित्र ६ अंक १) के अपर से गुज़रती हुआ कुन्दे की बाओं ओर चली गयी है।

८८. युंडी:—(चित्र ३ अंक ७) ताँत के अस सिरे पर थोड़ी सी रूओ बाँच कर फिर असमें अक सहत गाँठ लगायी गयी है। अस गाँठ का नाम चुंडी है।

८९. कस: (चित्र ३ अंक ५) डाँडी की बाओं ओर के छेद में वंघी हुओ डोरी की फाँस में यह घुंडी अटका दी जाती है। अससे तंग की जाने पर भी ताँत असमें से निकल नहीं सकती। यह डोरी ताँत को कसी हुओ रखती है अस कारण असका नाम 'कस' पड़ा। यह कस कुन्दे के बाओं सिरे से लगभग है अंच के अन्तर तक पहुँचता है। अससे घुंडी कुन्दे के पिछली ओर दबी हुओ रहती है। घुंडी कुन्दे के सिरे के अपूर आवे तो ताँत और काकर के बीच का अन्तर कुछ बड़ जाय और अनकी टक्कर में फ़र्क़ पड़ जाय।

९०. तंग: ताँत को तंग करने के लिये असके कस की डोरियों के वीच में बाँस की अक गोल खूँटी तिरछी पकड़ कर अस प्रकार गोल पिरोओं जाती है कि दोनों ओर की डोरियां अक दूसरे पर लिपटें और पेच खा जायँ

और फिर यह वह अहटा न छूट जाय अिसिलिये खूँटी का सिरा कुन्दे की वाज, से अटका दिया जाता है। पेच पड़ने से, 'कस' खिंच कर छोटा होता है जिससे कि असके साथ घुंडी द्वारा बंधी हुआ ताँत भी खिंच कर तंग हो जाती है। ताँत को आधा अंच तक खींचनी हो तो अिस खूँटी की सहायता से वह अितनी खिंच जाती है और तंग हो जाती है। अस प्रकार के अपयोग के कारण अस खूँटी का नाम 'तंग' रक्खा गया है। यह बाँस की अस लिये वनती है कि बाँस मज़बूत भी है और असकी खूँटी वनाना भी सरह होता है। (चित्र ३ अंक ६)।

९१. ठोंक की जगह :— ताँत पर ठोंक मारने की जगह तो वही है कि जहाँ पर ठोंक मार कर धुनने से ताँत का अधिक से अधिक काम देनेवाला मध्य भाग अधिक से अधिक काम में लाया जा सके । यह स्थान पिंजन के बाओं सिरे से दाहिनी बाजू पर लगभग चौथाओ भाग पर है । यह अनुभव से निर्धारित किया गया है । ठोंक सहन करने के लिये अस स्थान को अनुकूल बनाने के लिये पिंजन के समधारण बिन्दु को अस स्थान के सामने लाया गया है । अससे अस स्थान पर ठोंक मारने से पिंजन अधर अधर नहीं दलती और असको पकड़ रखनेवाले हाथ पर ज़ोर भी नहीं आता । अस स्थान को ठीक ठीक माल्म करने के लिये पकड़ने की जगह पर खुला हाथ रखकर असके सामने ठोंक मारनी चाहिये । यो समझ लेना चाहिये कि जिस जगह पर ठोंक मारने से पिंजन अधर अधर को न दले वहीं ठोंक मारने का स्थान है ।

९२ ताँत का धुननेवाला भाग:— (चित्र ३ अंक ८) धुनने में ताँत का जो भाग रूओ पर रहता है अर्थात् रूओ को बार बार लेता है अस भाग को यह नाम मिला है। यह भाग वह है कि जिससे रूओ लेकर धुनने से वह अधिक से अधिक खुलती हो और ताँत पर न चिपटे। अनुभव से माल्म हुआ है कि वह भाग ठोंकने की जगह से दाहिनी ओर पाँच अचि के अंतर पर से शुरू होकर दाहिने सिरे से जहाँ ताँत का पिंजन से स्पर्श होता है, करीव ५ अंच के अंतर पर प्रा हो जाता है।

- ९३. इस भाग के दाहिने सिरे की ओर अत्तरीत्तर रूओं कम खुलती है और वाओं ओर अनिक से अधिक खुलती है।
- ९४. अंतर :— ताँत और डाँडी के वीच की दूरी दाहिने सिरै पर ३ अंच, वाओं पर ७॥ अंच और विचले भाग पर ६ अंच होती है।
- ९५. ताँत से धुनी जाती रूओ को आगे बढ़ने के लिये अस अंतर के होने से व जगह मिलती है। जहाँ पर रूओ खूब खुलती है वहाँ पर यह अंतर ज़्यादा है और जहाँ कम खुलती है वहाँ पर यह अंतर भी कम है। अंतर यदि ज़रूरत से कम हो तो धुनते समय आगे बढ़ती हुओ रूओ जाकर डाँडी पर चिपट जाय और बार बार ताँत से लगे और धुननेवाले के काम में रुकावट पैदा कर दे।
- ९६. अटकनी:—(चित्र ५ अंक ७) ताँत को माथे के अपूर चढ़ाते समय, अस अद्देश्य से कि ताँत माथे के सिरे से आगे डाँडी पर से अतर न पड़े, वहाँ अक बाँस की गोल कील बैठाओं गयी है, असे अटकनी कहते हैं, क्योंकि वह ताँत को अतर पड़ने से रोकती है।
- ९७. रखी:— ताँत अटकनी के पीछे लगायी जाती है अस कारण असके वहाँ चिस जाने की संभावना है। धुनते समय धुनकी का माथा भी धिसा जाने की स्थिति में है। अस धिसाहट से दोनों की रक्षा करने के लिये, कमाये हुअ किसी कड़क चमड़े की अक पट्टी माथे के सिरे के अपर से माथे के ठीक अंत तक पहुँचती हुआ विठा दी जाती है। यह पट्टी रक्षा करती है असिलिओ असका नाम 'रखी' पड़ा है।

९८. ताँत की आवाज और असर

- १. तंग ताँत की अच्छी ध्वनि, खुळी हुआ जोरदार और 'त्रांङ् त्राङ' बोळती हुआ होती है । असकी पिछळी आवाज़ (रणकार) भी अक सरीखी छगातार सुनाओ देती है ।
- २. ताँत हीली हो तो अससे आवाज भद्दी निकलती है और रणकार भी टूटी हूओ होती है, ठोंक ज़ोर से मारनी पड़ती है, काम थोड़ा होता है और थकावट बहुत लगती है।

- ३. हवा से तर हो जाने पर भी यही परिणाम होता है। अिसके अतिरिक्त वह टूटती भी बहुत है।
- ४. बहुत तंग बाँधी गओ तो आवाज़ तीश्ण आती है, बहुत ट्रटती है और अुससे काम भी थोड़ा होता है ।
- ५. और अति तंग बाँधी हुओ हो तो आवाज़ लगभग असी निकलती है जैसी धातु के तार की । काम का परिमाण बहुत ही कम हो जाता है और टूटने का बहुत ही अधिक ।
- ९९. ताँत की सम्भाल:—ताँत घिसी हुओ हो या असके रेशे अखड़े हुं और रूओ चिपटती हो तो ववूल की पत्ती या असी प्रकार के घने रसवाली दूसरी पत्ती अस पर दाहिनी ओर से वाओं ओर को घिस देने से रेशे दव जाते हैं और ताँत ठीक काम देने लगती है। पत्ती से घिसने के बाद ताँत को धूप में सुखा लेना चाहिओ।
- १००. रेशे अगर बहुत अुखड़े हुओ हों तो पत्ती छगाने के पहिले अस जगह पर दाहिनी ओर से बाओं ओर को मोम घिसना चाहिये।
- १०१, पसीने का हाथ ताँत से छूं जाय तो भी अुसके अूपर जन तक वह सूख न जाय रूओ चिपटती है।
- १०२. हवा की नमी के कारण अगर रूओ चिपटती हो तो कपड़े के सूखें चिथड़े से ताँत को दाहिनी ओर से विसना चाहिओं।
- १०३. सब हालतों में अकेला तेलिमश्रीत मोम या मोमबत्ती का मोम ठीक अपयोगी होता है। बरसात मूसल्धार हो रही हो अस समय मी यह अपाय काम देता है।

काकर

- १०४. काकर वकरे के कच्चे चमड़े की बनती है। तबले की माँति असको भी तंग रखना पड़ता है और नीचे पोल रखनी पड़ती है। असके काम—
- १. जीभ की मदद से ताँत के कंपन को काबू में छाकर ज़रूरी परिमाण पर छा देना।
- २. कंपन कितने परिमाण पर रक्खा गया है असका हाल अपनी आवाज़ द्वारा चौकसी के साथ वतला देना।
- ३. और ताँत तम बंधी है या ढीली यह मी असी राति से ज़ाहिर करना।
- १०५, काकर स्वयम् ढीली बंघी हुआ हो तो वह आवाज द्वारा अपने काम अचित रीति से नहीं कर सकती ।
 - १०६. चमड़ेवाले चौवीस चौवीस काकर की गड्डी वनाकर वेचने छाते हैं। अनमें छोटे, बड़े, मोटे, पतले बहुत से टुकड़े मिले हुओ होते हैं।
 - १०७. अधिक पतली काकर जल्दी फट जाती है और चौमासे में पिंजन पर सिकुड़ कर दुहरी हो जाती है। मध्यम और मोटी काकर ठीक काम देती है और खूब चलती है। मोटी काकरों का गड्डा खरीद लिया हो तो बहुत पतली काकरें असमें बहुत कम रहती हैं।
 - १०८. किसी किसी गड्डे में दो तीन काकरों के सिरे बहुत मोटे और असे कड़े होते हैं कि अनके झुकाने में भी किठनाओं होती है। अन्हें छाँट डालना चाहिये, क्योंकि वे ठीक ठीक काम नहीं देते और ताँत को बहुत तोड़ते हैं।
 - १०९. क्यों काली काकरें बहुत कड़ी देखी गयी हैं। अुजली और कुछ

सफ़ेंद्र रंग की काकरें अनुभव से ठीक माछ्म हुओं हैं। ठीक ठीक साफ़ की हुआ काकर में गंव नाम मात्र की थोड़ी ही होती है।

११०. लंबाओं में बहुत छोटा टुकड़ा दो फीट तक का समझना चाहिये। अससे छोटे को पूरे में नहीं गिनना चाहिये। असकी अधिक से अधिक लंबाओं ४० अंच होती है। लंबाओं का ओसत ३३ अंच माना जाता है। जिस प्रांत की वकरियाँ कद में छोटी होती हैं वहाँ की काकरें लम्बाओं में असी हिसाब से कम रहेंगी। काकर की चौड़ाओं कुन्दे की मोटाओं के बराबर होनी चाहिये। चौमासे की तर हवा के कारण काकर भीगी हुओं सी हो जाती है और आवाज़ देकर जो काम करना होता है वह अच्छी तरह नहीं कर सकती। असे समय पर असे धूप निकलने पर सुखा डालना चाहिये।

काकर वाँधने का तरीका

१११. काकर कुन्दे के सिरे पर असकी बाओं ओर से ट्राहिनी ओर को लगायी गयी है। पिंजन पर लगाने के लिये असकी लम्बाओं ९ अंच से कम नहीं होती, जिससे कि असकी खूंटी (चित्र ७ अंक ३) ताँत के साथ टकर लगने से दूर रह सकी है और ताँत के साथ टकर में आनेवाले असके तीन अंच के हिस्से को छोड़कर जीम को असके नीचे व्यवस्थित होने के लिये भी काफ़ी जगह छूट सकी है।

्र काकर की कस, तंग और कील

११२. काकर को ताँत की तरह कसों से दोनों ओर कसकर बाँध दिया गया है। बायाँ कस छोटा, सिर्फ १॥ अंच लंबाओं का होता है (चित्र ७ अंक २)। वह कुन्दे के बाओं कोने से पाव अंच के अन्तर तक पहुँचता ह। काकर का अंक सिरा असमें करीब १ अंच डाल कर कुन्दे के बाओं कोने पर छाया गया है। असका बाकी का भाग भी, असी ओर, सिर को अपने नीचे दबाता हुआ कुन्दे के मस्तक पर से दाहिना ओर को गया है। अससे पहिछा सिरा दबा हुआ रहता है और बाहर नहीं निकल सकता। दाहिना सिरा दाहिने कस (चित्र ७ अंक २) के साथ अंक कील

की मदद से अस प्रकार बँघा हुआ है कि अस जगह पर विना असके फट जाने के भय के, काकर को ज़रूरत के माफ़िक तंग कर सकें। यह कस डाँडी से लपेटा हुआ बंधा है और असका पहिला सिरा मूठ की बांआ कील में लगाया गया है। अस कस को दोनों डोरियों के वीच में रहकर तंग की खूँटी (जिस तरह तांत का तंग असे तंग करता है असी तरह) काकर को तंग करती है। (चित्र ७ अंक ४)।

काकर की खूटी या रोकनी

११३. अस प्रकार तंग की हुओ काकर, धुनते समय, कुन्दे के मस्तक पर से अतर न पड़े अस मतछ्ब से असके दाहिने कस की दोनों डोरियाँ कुन्दे में छगी हुओ अक खूँटी के अपर से होकर छे जायी गयी हैं। यह खूँटी काकर की कीछ से करीब तीन अच दाहिनी ओर कुन्दे के आरपार बनाये हुओ छेद में छगायी हुआ है। वह काकर को अतर पड़ने से रोक रखती है अस कारण असका नाम रोकनी (चित्र ७ अंक ५, पड़ा है)।

११४. रोकनी काकर की खूँटी से करीव तीन अंच दूर है, अस कारण काकर को तंग करते समय कस की डोरियों का खिंचाव रोकनी की वाओं ओर पहुँचन में कुछ अड़चन नहीं आती।

जीभ (चित्र ७ अंक ६)

११५. काकर के जैसे कच्चे चमड़े की पट्टी को कओ परत लगाकर काकर के नीचे लगाते हैं असे जीम कहते हैं। आगाज़ अत्पन्न करनेवाले साधन को जीम नाम दिया जाता है। नीचे दिये हुओ विवरण से जाना जा सकता है कि पिंजन में आवाज़ अत्पन्न करने का काम तांत, काकर और जीम अन तीन साधनों के मिलने से होता है। परन्तु धुननेवाले को तो आवाज़ व्यवस्थित करने के लिये खास कर जीम को ही आगे पीछे करना होता है। असी से, असा माल्स्म होता है कि असका नाम जीम पड़ा होगा। सत्याग्रह आश्रम में जीम की अपयोगिता समझ कर असको आत्मा नाम दिया गया। नविशिक्षितों में अस नाम का प्रचार अधिक हुआ है।

- ११६. जीम असी जगह लगानी चाहिओ कि जहाँ से वह 'त्राङ् त्राङ्' की स्पष्टतम ध्वनि दे सके और ध्वनि के वाद लवा रणकार भी पैदा करे। यह स्थान वह होता है कि जहाँ पर जीम के आने से काकर ताँत से कुछ कुछ छूं जाय।
- ११७. जीम काकर के नीचे रहती है। अससे काकर के नीचे पोला स्थान हो जाता है और ताँत की टक्कर लगते ही असमें से आवाज निकलने लगती है। जिस ओर जीम को सरकावें असी ओर काकर बूँची होती है। काकर की दाहिनी ओर के सिरे से वाओं ओर को असे लावें तो काकर का कुल माग ताँत के समतल जितना बूँचा हो कर ताँत के संघर्ष में आ जाता है और 'समीप की टक्कर' की आवाज़ पैदा करता है।
 - ११८. जीभ यदि मोटी हो तो असे काकर के दाहिने सिरे से थोड़ी सी वाओं ओर खिसकाने से, वह, काकर को ताँत के समतल तक अूँचा कर सकती है जिससे टकर के लिये और भी अधिक लम्बाओं में स्थान मिल सकता है। यदि वह पतली हो तो वाओं तरफ अधिक खिसकानी पड़ती है और टक्कर के लिये कम लम्बाओं में जगह मिलती है। असी प्रकार जीभ जैसी आगे या पीछे बैठेगी वैसी ही जुदी जुदी आवाज भी निकलेगी।
 - ११९. अस प्रकार जीम तीन काम करती है। पहिले तो वह काकर के नीचे पोटा स्थान कर देती है। दूसरे, काकर को जितनी लम्बाओं में चाहे, अतनी लंबाओं में ताँत के साथ संघर्ष में ला देती है और तीसरे वह अस संघर्ष से पैदा हुआ आवाज़ को चाहे जितने परिमाण पर व्यवस्थित कर देती है।
 - १२०. आवाज—तात और काकर मोटी अथवा पतली हो, तंग अथवा डीली हो, सूखी अथवा मीनी हो, चिकनी या खुरदरी हो, संघर्षस्थली लम्बी अथवा छोटी हो, प्रत्येक दशा में आवाज जुदी जुदी होगी।
 - १२१. तंग तांत की अच्छी आवाज, खुली हुआ, ज़ोरदार और 'त्रांड् त्रांड्' शब्द करनेवाली होती है। असकी पीछे की रणकार भी अक समान सम्बद्ध

4

सुनाओं देती हैं । ढीली ताँत की आवाज़ अपेक्षाकृत तीक्ष्णता में कम होती है और असकी पिछली रणकार सम्बद्ध नहीं होती । ताँत बहुत ढीली हो तो शब्द बोदा होगा और असकी पिछली रणकार टूटी हुआ निकलेगी । बहुत तंग होने पर आवाज़ तीक्ष्ण आती है । अति तंग हो तो आवाज़ असी निकलने लगती है जैसी कि धातु के तार से निकलती है । लम्बे संघर्षस्थल की आवाज़ छोटे संघर्षस्थल की विनस्वत बूँची होती है । काकर या ताँत हवा की नमी लिये हुओ हो तो आवाज़ ज़ोरदार नहीं होती और रणकार भी यिंकिचित् ही आती है । काकर ढीली होने पर आवाज़ कुछ बोदी पड जाती है ।

१२२. जीभ यदि वाओं ओर को अत्यिविक लग गर्या हो और असने काकर को कुन्दे के सिरे से भी अँचा कर दिया हो तो आवाज़ में टंकार या रणकार नहीं आती, किन्तु केवल हंकार की आवाज़ आती है। अत्यिविक दाहिनी ओर को सरका दी जाय और वह काकर को ताँत से दूर कर दे तो, केवल टंकार या हंकार ही आती है, रणकार नहीं आती। दोनों का कारण अक ही है और वह यह कि काकर को ताँत के साथ संघर्ष में आने के लिये समान घरातल नहीं मिलता।

१२३. काकर मोटी हो तो आवाज़ वारीक होती है। संघर्ष की जगह ताँत वल के कारण खुरदरी हो और अिस कारण काकर से पूरी तरह अड़ न सकती हो तो भी आवाज़ महीन पड़ जाती है। संघर्षस्थली छोटी हो तो आवाज़ तीक्णा खुली होते हुं भी जोर में कम होती है। ताँत या काकर हवा की नमीवाली हो तो आवाज़ वोदी पड़ जाती है।

१२४. जीम अंक ओर मोटी और दूसरी ओर पतली हो तो वह वारवार निकल पड़ती है।

ŧ,

पट्टी

१२५. पट्टी मूठ के नज़दीक लगायी गयी है। वायाँ हाथ असके नीचे रहकर पिंजन को पकड़ता है। हाथ अचित रीति से विठाया गया हो तो पट्टी हाथ के अपर कुछ तंग बैठती है। अससे पिंजन की 'झूल' को काबू में रखने में यानी अचित परिणाम में रखने में हाथ को खूब मदद मिलती है। पट्टी का यही अपयोग है। असके विना ताँत को झुला कर पींजने में किठनाओं हो जाय। झूल के विना पींजने की किया किठन हो जाय। जिसको पट्टी लगाना न आता हो असे असका लाभ नहीं मिलता और धुनना अपेक्याकृत कठिन पड़ता है।

१२६. पट्टी सूत की आँटी अथवा कपड़े के टुकड़ों की वनती है। वह अितनी लम्बी होती है कि हाथ के अपरी भाग से लपेटी जाने पर अधर अधर दो दो अंगुल वच रहे। असके दोनों सिरों पर होरी या ताँत के टुकड़ों के वन्धन वंधे हुओ हैं। वायाँ वंधन हाँडी के नज़दीक कुन्दे के दाहिने सिरे पर के नकुओं में अपर से नींचे को पिरोया हुआ होता है। असके अस सिरे पर मोटी गाँठ लगाकर गुंडी वना दी गयी है। अससे पट्टी के तनने पर भी वन्धन नकुओं में से नहीं निकलता। दाहिना वन्धन डाँडी के नींचे से पिछली वाजू को जाकर मूठ की दाओं ओर की कील में लगाया गया है। कील के अपर अक दो चक्कर कम या अधिक दे देने से पट्टी ज़रूरत के माफ़िक लम्बी या छोटी हो सकती है। अस सरल रीति से असको अस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि वह छोटे बड़े सभी हाथों में ठीक बैठे।

छोटी डाँडी या दण्डी व जोत या बंधन और तोल की डोरी।

छोटी दण्डी गोल आकारवाली अितनी मज़वूत वनाओ जाती है कि वह पिंजन के भार को अठा सके । असके दोनों सिरों पर अक अक खाँच पड़ी हुओ है । प्रत्येक खाँच में अक अक वन्धन वन्धा हुआ है । वाअं वन्यंन के नीचे के सिरे को कुन्दे के दाहिने किनारे पर के अक छेद में अपर से नीचे की ओर पिरोकर अुसमें असी गाँठ छगा दी गयी है, कि वह छेद के वाहर न निकल सके । वड़ी डाँडी से अिस छेद का अन्तर ³ अिंचसे ज़्यादा नहीं है। अससे असमें पिरोया हुआ वन्धन, धुनते समय धुनने वाले के वाओं हाथ के साथ घिसता नहीं है। दाहिना वन्धन वड़ी डाँडी के सामने की ओर से नीचे लाया जाकर पिछली ओर लिया हुआ है। और मूठ की दाओं ओर की कील में लगाया हुआ है। यह वन्धन अितना लम्बा रक्खा गया है कि जिससे डाँडी और दण्डी के वीच के दोनों सिरों पर का अन्तर ठीक ४ अिंच रहे। यह अन्तर अगर कम हो; तो धुनते समय पिंजन को अधर अधर झुकाने में अितनी सरलता न हो । यदि अन्तर वढ़ जाय, तो झुकाते समय पिंजन बहुत झुक जाय और वन्धन आगे पीछे को खिसक जाय । ये दोनों वन्धन तराज् के पल्लों की रिस्सियों का सा काम करते हैं (चित्र ३ अंक ९) अिसलिये अिनका नाम जोत की रस्सी या ''जोत'' रक्खा गया है। दोनों वन्धन दण्डी से साहुल में नीचे अंतरते हैं, आड़े या तिरहे नहीं जाते। दण्डी पर की अक खाँच में अूपर टाँगनेवाली रस्सी वन्धी है। यह खांच असी जगह पर है, जिससे कि, टाँग देने पर पिंजन अधर अधर न ढले। और यह रस्सी पिंजन को संतुलित रखने मं तराजू को पकड़ने की डोरी की तरह पिंजन को समधारण विन्दु पर से टाँगने का काम करती है (चित्र ३ अंक १०), अिसलिये अिसका नाम ''तोल की डोरी'' रक्खा गया है।

१२

घोंटा

१२८. घोंटे का अपयोग ताँत में कंपन पैदा करना है। जब तक रूआ धुन न जाय तब तक ताँत पर लगातार घोंटे की ठोंक मारी जाती है। अन ठोंकों से ताँत को कम से कम क्षति पहुँचने पाये, अस मतल्ब से घोंटा असी लकड़ी का बनाया जाता है कि जो बढ़िया तौर पर पालिश प्रहण कर सके और जिसके घिसने पर भी असके रेशे बाहर न निकल आवें। बज़न में यह असी भारी भी होनी चाहिये कि जिससे कम से कम कद में घोंटा जितना चाहिये अतने बज़न का बन सके। अस प्रकार की लकड़ी में रेशों के दोष कम से कम होने के सिबाय, बह गरम भी बहुत बीरे होती है और अससे ताँत को तथा हाथ को भी आराम मिलता है। गरमी के साथ की घिसाबट ताँत को बहुत तोड़ती है।

१२९. अूपर कहे हुअ दोनों गुण जुदे जुदे प्रान्तों की जुदी जुदी टकड़ियों में देखने में आये हैं। अनमें अमठी की टकड़ी सर्वोत्तम माट्स हुआ है और वह होती भी ट्यमण सभी प्रान्तों में है। अससे दूसरे दर्जे में विहार में कुमुम और गुजरात में पक्की शीशम और असके वाद खैर, सीस, वेट्ट अिल्यादि अनेक टकड़ियाँ भी काम में टाओ जाती हैं। परन्तु हरेक टकड़ी में के अन्दर के राच को टेना अत्तम है। वाहरी सफेद भाग की अपेक्षा वह वहुत टिकाअू और अधिकतर हिस्सों में, वहुत विहिया भी होता है। १३०. घोटा चारों ओर से चिकना और गोट बनाया जाता है जिससे असकी फाँस व रेशों से ताँत न विगड़े।

छिटकनी

१३१. ताँत कुछ खिंच कर अकाअक छटके तो जितना चाहिये अतना कंपन असे मिछता है। घोंटा ताँत को खींच सके अस अद्देश्य से असके दोनों सिरों पर सिरों से दो अच भीतर को खींचें डाळी गओ हैं। ये खींचें आध अंच गहरी हैं। दोनों खाँचों के वीचका भाग पतळा वना दिया गया है।

१३२. अस अद्देश्य से कि, ताँत अकदम छटक सके, खाँचें खड़ी हुआ खड़ंजा रूप में न डालकर, बीच के भाग की ओर को टालू की गयी हैं। अस टालू जगह पर से ताँत छूटती है। असिलिये अस टालू जगह का नाम 'छिटकनी' पड़ा है। (चित्र ८ अंक १)।

१३३. छिटकनी में टाल्र्पन न हो तो ताँत का छूटना मुक्तिल हो जाय। वह ढलाव अगर ज़्यादा हो तो ताँत वहाँ पर पकड़ने में भी न आय। आधा अंच गहरी खाँच में अक सूत से सवा सूत तक का ढलाव ठीक होता है। अससे कम ढलाव ताँत को झुला कर धुनने के लिये अनुकूल नहीं आता।

१३%. अंक ओर की छिटकनी के अपरी सिरे की धार, कुछ छीछ कर, चिकनी बनायी जाती है जिससे वह ताँत को न तोड़े । परन्तु नौसिखियों के छिये दूसरी ओर की छिटकनी की धार को ज़्यादा छीछ कर, छगभग गोछ बनाना पड़ता है; क्योंकि कितने ही नौसिखिये तिरछी ठोंक मारने के कारण कम छीछी हुआ धार से भी ताँत को क्षति पहुँचाते हैं।

घोंटे की गोली और डंडी

१३५, परन्तु असके गोल वनाने का असली कारण यह भी है कि वह घोंटे के पकड़ने का स्थान है। धार यदि पूरी रीति से छील कर गोल न वनायी जाय तो वह पकड़नेवाले के हाथ में चुमे। घोंटे के दोनों सिरों पर की दो दों अंच की लम्बाओं को छोड़ कर, शेष वचता हुआ भाग पतला ही बनाया जाता है। अससे सिरों पर का भाग मोटा होता है और वह छोटा व गोल भी है अस कारण असका नाम 'घोंटे की गोली' (चित्र ८ अंक २) पड़ा है और वीच की ढंडी का नाम 'घोंटे की ढंडी' पड़ा है। (चित्र ८ अंक ३)।

१३६. गोली का क़द अितना छोटा होना चाहिये जो मुट्टी में आ जाय। स्त्रियों का हाथ पुरुषों के हाथ से छोटा होता है अस कारण अनके लिये १ हैं अंच के व्यास का और पुरुषों के लिये १ हैं अंच के व्यास का क़द ठीक होता है।

१३७. घोंटे का वज़न अितना होना चाहिये कि जिससे अपने वोझ से ही आवश्यकता के अनुसार कंपन दे सके। वारीक ताँत के लिये कम वज़न चाहिये और मोटी के लिये अधिक। १ तारी ताँत के लिये १३ तोला और पांच तारवाली के लिये १६ तोला तक का वज़न ठीक होता है। वज़न अगर कम हो तो अतना जोर अंगुलियों से खींचने में देना पड़े। अंगुलियों से खींचने, की विनस्त्रत हाथ से वज़न अुठाना सहज है। हलके घोंटे की अपेक्षा अचित वज़नदार घोंटे से ठोंक मारकर ताँत को छिटकाने में समय भी कम लगता है। अस कारण हलके वज़न की अपेक्षा अचित वजनवाला घोंटा ठीक होता है।

१३८. मध्यम पिंजन के घोंटे की लंग्वाओं पौने नी अंच से दस अंच की होती है। अस लम्बाओं में सिरे पर की घुंडियाँ शामिल नहीं हैं।

१३

चटाओ

- १३९, चटाओं का अंदेश्य यह है कि वह धुनते समय रूओं में से झड़ते हुओं कचरे-करकट को फिर रूओं में न मिलने दें और झड़ने के साथ ही असे अलग निकाल डाले। वह मूँज के पके मोटे सरकंडों की बनायी जाती है। कारण——
- १. ये सरकण्डे गोल और अूपर से चिकने होते हैं। अससे अनके अूपर पड़ता हुआ कचरा-करकट पड़ने के साथ ही खीसक कर नींचे बैठ जाता है।
- २. असके सिवाय ये सरकण्डे सस्ते, सुलभ और जितने चाहिओ अतने लम्बे और टिकाञ्च भी होते हैं।

- ३. सरकण्डे पक्के असिलिये लिये जाते हैं कि वे अधिक टिकाअ होने के सिवाय मोटे भी होते हैं, और अनके नीचे वैठते हुओ क्ड़ेकरकट और अपर पड़ी हुआ रूआ के वीच में कुछ अन्तर मिछता है। सरकण्डे अगर पतले ही मिलें तो अस प्रकार का अन्तर डालने के लिये चटाओं के नीचे टेक लगानी पड़े।
 - १४०. मध्यम पिंजन से धुनने में रूआ कम से कम २ फीट चौड़ाओं में और ३॥ फीट लम्बओं में फैलती है। अतः चटाओं की चौड़ाओं ३ फीट और लम्बाओं ४ फीट रक्खी जाती है जिससे रूओं ज़मीन पर नहीं पड़ती। मोटे मोटे १०० सरकण्डे बाँधे जायँ तो अितनी चौड़ाओं मिल जाती है। पतले हों तो १० अधिक बाँधना चाहिये।
 - १४१, बाँधने से पहिले सरकण्डों की गाँठें व पत्तियाँ छील डालनी चाहिओ, जिससे रूआ चटाओं के अपूर न चिपटे।
 - १४२. बाँधने की डोरी मोटी होनी चाहिओ जिससे चटाओं में गुँथे हुओं सरकण्डों के बीच में आवश्यक अन्तर बना रहे, और कूड़ाकरकट सरल्ता से नीचे बैठ सके। चटाओं चार स्थानों पर मज़बूती के साथ गूँथनी चाहिओं जिससे अुसमें से सरकण्डे निकल न पडें और वह बहुत दिनों तक चलें।
 - १४३. सिरों के बंध, सरकण्डों के सिरों से तीन तीन अिंच की दूरी पर अन्दर की ओर आने चाहिओ; जिससे कि सरकण्डों के सिरों का अन्तिम भाग छोटा होने पर भी टूट नहीं जाता। बीच में के बन्ध समान अन्तर पर बाँधने चाहिओ, जिससे कि चटाओ सुन्दर दिखाओ पड़े; और दोनों सिरे सफाओ के साथ सीधे काटने चाहिओ, जिससे अनके अपर पड़ेनेवाली रूओ को छुड़ाने में आसानी हो।

88

कमानं

१४४. कमानों की योजना सरल है। पिंजन को अँचा-नीचा करने में मदद देना ही अनका अद्देश्य है। वे न हों तो बाँधी हुआ अँचाओ पर से पिंजन नीची न हो सके, और नीची हो तो अँची करने के लिये असे अठाना पड़े। कमनों को व्यवस्थित करते समय पिंजन ज़रूरत के माफ़िक अँचाओ र बाँधी जाती है और नीची करनी हो तो हाथ से कुछ दवानी होती है। अवाते ही वह नीची हो जाती है और असमें कमान की शक्ति होने के कारण अस दवाव को अठा लेते ही वह फिर अँची हो जाती है। अठाने कि अपेक्षा अवान कम मुस्किल है और यह सुविधा धुननेवाल को कमानों की योजना से मिल जाती है।

१४५. कमानों में छचक होती है अिस कारण वे अूँची-नीची हो सकती

हैं । कमानें अितनी कड़क होनी चाहिओ कि थोड़ा ही दवाने से वे ४ अंच जितनी दव आवें और दवाव हटाते ही तुरन्त फिर अपर को खिंच जा सकें । अक कमान अतना काम शायद ही दे सकती है । अससे सामान्यतः दो कमानें अपर नीचे वाँधी जाती हैं । ३३ फीट लंबी दो बाँस की चीपं धनुप की तरह गाँधी जाती हैं । ३३ फीट लंबी दो बाँस की चीपं धनुप की तरह गाँधी जाती हैं । अन कमानों के सिरे मूँज या काथी की डोरी से बाँधे जाते हैं । बंध सरक न पड़े असलिये दोनों चीपों कें सिरों पर खाँचें डाल दी जाती हैं । और अनमें बन्ध बाँध दिये जाते हैं । ओर अनमें बन्ध बाँध दिये जाते हैं । ओक धनुप की चीप को इसरे धनुप की प्रत्यंचा के साथ थोड़ी लम्बाओ में वीच के माग पर मज़वृती से बाँध दिया जाता है । धनुषों के अस जोड़े को 'कमानें' कहा गया है । अपरों धनुप की चीप दो कीलोंपर या छत के साथ वन्ध लगाकर बाँध दी जाती है । बन्ध वीच के भाग पर होते हैं और दो बन्धों के बीच में थोड़ा सा अन्तर होता है । बन्ध दो जगह पर होने से धनुते समय कमानें अधर अधर नहीं हो सकतीं, और स्थिर रहती हैं । नीचें की धनुप की प्रत्यंचा के विचलें भाग पर से पिंजन को टाँगनेवाली डोरी बाँधी जाती है ।

१४६. चीपें पोले बाँस की हों तो ठीक लचक देती हैं । वे ज्यादा लर्म्वा हों तो ठीक काम नहीं देती और जल्द टूट जाती हैं । चीप का बाँस पोला होते हुओ भी मोटे भाग पर का लेना चाहिये । बाँस का लगभग मध्य भाग मोटा होता है ।

१४७, कमानों को अपर टाँगने की रीतियाँ दो हैं :--

 दीवाल से चार फीट के लगभग दूर धुननेवाले की सीघ में अपर की ओर बाँधना और

२. दीवाल से लगी हुओ बाँधना। धुनियों में ये दोनों रीतियाँ प्रचलित दिखाओ पड़ती हैं।

१८८, पिंजन को टंगी हुओ असी की असी छोड़ देने से वह पहिली रीति में धुननेवाले की बैठक के आगे ही लटकी रहती है और दूसरी में वह दीवाल से लगी हुओ लटकी रहती है और वहाँ ही वह ज़मीन से अधिक से अधिक निकट होती है। वहाँ से वह ज्यों-ज्यों दूर ले जायी जाय त्यों-त्यों सूले की तरह वह ज़मीन से अँची होती जाती है।

१४९, धुननेवाले की ख़ाहिश, असे बैठक के पास अविक से अविक अँची और दीवाल की ओर अविक से अविक नीची रखने की है; क्योंकि, बैठक के पास असे ढेरी पर से रूआ लेनी होती है और दीवाल के आगे, असे विना ढेरी के, ज़मीन के निकट, चटाओं पर पड़ी हुआ पोल को पक्का करना होता है।

१५०. दीवाल से लगती हुआ टॉंगने में, असको अस प्रकार की व्यवस्था अपने आप मिल जाती है; क्योंकि असमें पिंजन दीवाल के निकट ही नीची रहती है।

१५१. बैठक के अपर टॉंगने में वह दीवाल की ओर जाते समय नीची होने के बदले अुल्टी अूँची हो जाती है और अपने तथा ज़मीन के बीच के अंतर में दुहरी वृद्धि कर देती है। अस बढ़े हुओ फ़ासले को कम करने के िल्ये, अस रीति से धुननेवाला चटाओं को ही, नीचे टेक लगाकर, दीवाल की ओर असको अूँची कर लेता है। परन्तु दुहरे बढ़े हुं अं अन्तर को यह अूँचाओं टाल नहीं सकती और अिस रीति से धुनने में धुननेवाले को दीवाल की ओर के पोल को पक्का करने के लिये बहुत जोर देकर पिंजन को नीचे दवाना पड़ता है।

- १५२. किन्तु धुननेवाले को अधिक से अधिक काम तो बैठक की जगह पर, रूओ की ढ़ेरी के पास ही करना होता है, और दीवाल की ओर टॉगने की रीति में करीव करीव सारा समय पिंजन को दीवाल के पास से बैठक की ओर खींच कर पकड़े रहना पड़ता है। अस प्रकार पकड़े रखने की मेहनत, पिंजन यदि वज़नदार बड़ी हो तो, बहुत पड़ती है और असी कारण कितने ही धुनिये अपनी पिंजन को बैठक की सीध में कूँचाओ पर बाँधते होंगे, और दीवाल की ओर के पोल को पका करने में अधिक पड़नेवाली मेहनत को सहन करते होंगे।
- १५३. परन्तु मध्यम पिंजन में यह कठिनाओं नहीं होती। असका वज़न तो केवल १॥ से २ सेर के क़रीव होता है और असको खींच कर पकड़े रखने में मेहनत माल्रम नहीं पड़ती। दीवाल की ओर के पोल को पक्का करने के लिये असको समय समय पर दवाने में अपेक्षाकृत वहुत अधिक मेहनत करनी पड़े अस कारण मध्यम पिंजन को वैठक की सीध में कूँचाओं पर बाँधने के बदले दीवाल के निकट बाँधना ही ठीक है।
- १५४. वाँधने का नियत स्थान: अव, दीवाल के लगाव में बाँधने का स्थान भी नियत होना चाहिओ । क्योंकि बहुत अँचाओ पर से टाँगी हुओ पिंजन को दीवाल से दूर किया जाय तो वह ज़मीन से थोड़ी ही अँची होती है; और कम अँचाओ पर टाँगी हुओ को दूर हटाया जाय तो वह वहुत अँची हो जाती है। (करके देखा जाय तो यह वात समझ में आ जायगी।) अनुभव से माल्यम हुआ है कि अनुकूल अँचाओ ८ से १० फीट की होती है। अितनी अँचाओ पर कमानें दीवाल के लगोलग बांधने से ठीक रहती हैं। परन्तु यह अँचाओ सभी जगह नहीं मिल सकती। असिलिये बांधने की ठीक

अँचाओं तो हरेक घर की सुविधा पर निर्भर होगी और अँचाओं की अस तबदीली के दोष का नित्रारण पिंजन को, दीबाल से कम या अधिक अन्तर पर बाँध कर देखने से हो सकेगा। जैसे जैसे अँचाओं कम होगी वैसे वैसे दीवाल के पास से, बांधने की जगह तक का अन्तर, बढ़ेगा। कितनी अँचाओं के लिये कितनी दूर बांधना चाहिओं यह बात बांधनेवाला बंधी हुआ पिंजन को आगे पीछे करके देख ले। धुनते समय पिंजन को, दीबाल की ओर जाते हुओं, ज़मीन पर से अचित अँचाओं मिल जाती हो तो, कमानों के बन्ध असी जगह स्थिर कर लेना चाहिओं और यदि वह न मिलती हो तो अन बन्धों को आगे पीछे करके ठीक कर लेना चाहिओं।

१५

पूनी, पटा, हत्था और सलाओ

१५५, पुराने समय में चौरस खुरदरे पत्थर के। दीवाल के सहारे तिरछा लगा कर असके अपर हाथ से पूनी वनायी जाती थी। अस समय हत्या न था। आजकल भी गाँवों में असी रीति का चलन है। परन्तु असमें पूनी के अपूरी रेशों को दवा कर असे चिकनी वनाने में समय वहुत लगाना पड़ता है। अस कठिनता को दूर करने के लिये हत्ये व पटे की योजना हुआ।

१५६. हत्थे और पटे की चौड़ाओं पूनी की लंबाओं के अनुसार नियत की गओ है। पूनी ७ अंच लंबी होनी चाहिओं। अतः हत्थे और पटे की चौड़ाओं मी ७ अंच ही रक्खीं गयीं है। पटा ७ अंच से अधिक चौड़ा हो तो पूनी की लंबाओं को काबू में रखना कठिन हो; छोटा हो, तो पूनी भी छोटी हो और अुतने परिणाम में पूनी बनाने में कुल समय भी अधिक लंगे। हत्था कम चौड़ा हो तो पूनी के दोनों सिरों तक पहुँचने के लिये असे दोनों ओर फेरना पड़े और समय अधिक लगे। असा न करें तो पूनी ही छोटी करनी पड़े।

१५७. हत्थे की लंबओं। भी ७ अिंच ही रक्खी गओ है। पूनी बनाने में यह लम्बाओं ठीक होती है। पटे की लम्बाओं १५ अिंच की ठीक रहती है। दोनों की मोटाओं तीन सूत हो तो आवश्यक मज़बूती मिल जाती है।

१५८. पूनी बनाने में सरलता के लिये पटे को अपनी ओर ढालू रखना पड़ता है। अससे सामने के सिरे पर असके नीचे दो अचि की लकड़ी की टेक लगी हुओ है।

१५९, पटे और हत्थे के सिरों की धार छीछ कर चिकनी कर दी गयी है। पूनी बनाने की जगहें भी बिना फॉस ब रेशों की चिकनी बनी हैं। अससे पूनी बनाते समय रुकावट नहीं पड़ती। हत्था पकड़ने की जगह भी चिकनी रक्खी गयी है।

१६०. सलाओ वाँस, पीतल और लोहे की काम में आती है। वाँस की सब से अच्छी होती है, क्योंकि वह दलाबदार होती है और पूनी असे झट छोड़ सकती है। वह सस्ती भी बैठती है—मुफ्त मिल जाती है; क्योंकि वह हाथ से ही बना ली जा सकती है। गाँववाले लोग असी सलाओ को काम में लाते हैं। लोहे व पीतल की सलाओ दलाबदार नहीं होती और ज़ोर खाकर पूनी को छोड़ती है। पीतल की सलाओ पर ज़ंग नहीं लगती और लोहे की सलाओ पीतल की अपेक्या कम मुड़ती है। दोनों ही काम ठीक देती हैं; परन्तु पीतल की सलाओ देख़ने में सुन्दर लगती है; अस कारण शिक्यित वर्ग में वही खूब प्रचलित हुओ है।

१६१. सलाओ की लम्बाओ १२ अिंच और मोटाओ २ स्त ठीक रहती है। मोटाओ अधिक हो तो पूनी भी मोटी वने। लम्बाओ कम हो तो पकड़ने में कठिनाओ हो।

- १६२. सर्खाअयाँ गोल, चिकनी, विना फाँस व रेशों की सीघी, विना मोड़ की और सिरों पर विना धार की होनी चाहिने।
- १६३. भीगा हुआ हाथ लगने के कारण अथवा चौमासे के कारण सलाओं पूनी को बहुत पकड़ती हो तो असे रूओ या कपड़े से घिस डालना चाहिओं। अगर फिर भी चिपटती रहे तो ज़रा से तेल की अँगुली फेर कर पोंछ डालनी चाहिये।

१६

. ६ से १५ प्रकरणों का सार

१६४. कामठी की अपेक्य पिंजन में जो विशेषताओं हैं, वे सब अन प्रकरणों में कही गओ हैं। पिंजन के अभ्यासी के लिये वे बहुत काम की हैं, परन्तु विना प्रयत्न के वे पूर्णतया समझ में नहीं आतीं। अस कारण पाठकों के लामार्थ अन्हें सरल बनाने के लिये अन सब कारणों का सार नीचे दिया जाता है:—

१६५. कामठी की अपेक्या पिंजन में मुख्य ७ विशेषताओं हैं:— े थकावट से वचाना

- (१) पिंजन को कामठी की तरह अठाना नहीं पड़ता और अस कारण अस थकावट से मुक्ति मिली है। यह सुविधा पिंजन को टाँग देने के कारण मिली है। कमानों ने पिंजन को बूँचा नीचा करने की सरखता लाकर अस सुविधा को और भी बढ़ाया है।
- (२) पिंजन का समधारण विंदु कामठी की तरह ठोंक मारने की जगह से अन्यत्र नहीं है । अिससे पिंजन को कावू में रखने के लिये कामठी

की तरह थकावट नहीं आती । समधारण विंदु को ठोंक की जगह के सामने छाने में तीन युक्तियों का अपयोग हुआ है :

- (क) पिंजन की वाओं ओर वज़नदार कुंदा बैठाया गया है।
- (ख) डाँड़ी को वाओं ओर मोटा और दाहिनी ओर टळावदार और पतळा बनाया गया है।
- (ग) और माथे को आवश्यकता के अनुसार कृद में छोटे से छोटा बनाया गया है।
- (२) पिंजन की स्थिति ऋतु ऋतु में बदलती नहीं है। वह कामठी की तरह झोंक नहीं खाती और हाथ को थकाती नहीं। यह सरलता पिंजन की मज़बूत डाँड़ी के कारण मिली है।
- (४) पिंजन में समतोलपन व पट्टी लगा देने के कारण ताँत को झुलाने की अच्छी सरलता मिली है; अिससे धुननेवाला खूव आराम के साथ वहुत समय तक बैठा रहकर धुन सकता है।

सम्य की बचत

- (५) ताँत पर रूजि का चिपटना रोकने की मकसद से, ताँत को अन्य पदार्थ के साथ टक्कर में लाने की व्यवस्था पिंजन में सुविधाजनक और निश्चित है। यह व्यवस्था तीन युक्तियों से की जा सकी है:—
 - (क) काकर की योजना से,
 - (ख) जीभ को असकी मदद में लगाने से और
 - (ग) जीम को कुन्दे के हलके ढलाव की मदद ला देने से।

अनकी तुलना में, कामठी में की सिलयों की व्यवस्था असुविधाजनक और कम असरवाली है।

काम के परिमाण में चृद्धि

(६) पिंजन में धुनने की मेहनत कामठी की अपेक्षा कम होते हुओ भी, अुसमें ताँत कामठी की अपेक्षा बड़ी, यानी ४ फीट तक की, लगायी जा सकी है; और अससे काम का परिमाण भी कामठी की अपेक्षा बहुत बढ़ सका है।

छीजन को कम करना

अंत में पिंजन में, अितनी मोटी और गोल डाँड़ी के कारण, ताँत की क्षिति को कम करने की व्यवस्था प्रभावपूर्ण है। कामठी में वैसा नहीं है।

अपसंहार

१६६. अस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, मध्यम पिंजन में थकावट छाने वाले कारणों को अनेक प्रकार से दूर किया गया है, काम का परिमाण वहा है और ताँत के टूटने का नुकसान कामठी की अपेक्षा कम किया गया है।

पुनी

१६७. धुनाओं कातने के लिये करनी हो, तो पूनी बनाना भी जानना चाहिओं। अससे धुननेवाले के लिये पूनी बनाने का ज्ञान भी अनिवार्य है। असा होने से पूनी के लिये भी पिंजन की किताब में स्थान है ही।

१६८. ठीक पूनी कैसी हो ?

१. अच्छी पूनी अच्छी तरह से धुनी हुओ और विना कूड़े-करकटवाली रूओ की वनी हो । असा न हो तो कातने में गाँठें आयें, सूत खराव हो और जल्दी काता न जा सके ।

२. वह अतनी मोटी हो कि जो चुटकी में आ सके । अससे अधिक मोटी हुओ तो, चुटकी के कावू से वाहरवाले रेशे सूत के तार के साथ

अञ्यवस्थित रीति से मिल जायँ और फलतः (क) सूत मोटापतला आवे,

(ख) गोल न आकर रेशेदार आने ।

- ३. असमें अितनी सख़्ती हो, कि वह छचे नहीं । यदि अितनी कड़क न हुओ तो असका पिछछा सिरा कातते समय तार के साथ पकड़ जाय और कातने की किया में रकावट पैदा करे।
- 8. वह ७ अंच से अधिक लंबी न होनी चाहिओ; क्योंकि चुटकी में आ सकनेवाली मोटाओ की पूनी यदि ७ अंच से अधिक लम्बी हो तो कुछ लचने लगती है और कातते समय तार के साथ पकड़ती रहती है।
- ५. अंकसमान सूत कातने के लिये पूनी अंक सिरे से दूसरे सिरे तक अंकसी मोटाओं की होनी चाहिंथे। अिसमें चार वार्ते सोची गयी हैं:
 - (क) पूनी में से सूत निकालने के लिये पूनी के अपूर चुटकी से दबाब देना पड़ता है।
 - (ख) दवाव के बढ़ाने के साथ सूत की वारीकी बढ़ती है; क्योंकि दवाव बढ़ने से असके बीच में से रूओ के रेशे कम निकल सकते हैं; और कम रेशों का तार वारीक होता है। असी प्रकार दवाव जितना कम दिया जाय अतना ही सूत मोटा आता है। अतः अकसरीखे सूत के लिये दवाव अकसरीखा होना चाहिओ।
 - (ग) सामान्यतः कातनेवालों को किसी विशेष दवाव को लगाने की आदत पड़ी होती है। वह दवाव अकसा आता है। परन्तु पूनी की मोटाओ वढ़े और दवाव अतना ही रहे तो वह दवाव, वढ़ी हुआ मोटाओ पर अपना असर, मोटाओ की वृद्धि के परिमाण में, कम डाल सकता है, और असमें से छूटने वाले रूओ के रेशों की मात्रा वढ़ जाती है; और सूत का तार अतने ही परिमाण में मोटा आता है। असी तरह पूर्नी की मोटाओ कम हो जाय तो सूत पतला आता है। अतः अकसरीखे सूत के लिये अकसरीखे दवाव के सिवाय पूर्नी की मोटाओ भी अकसमान होनी चहिंछे। यह समझा जा सकता है।
 - (घ) मोटी-पतली पूनी में से भी अकसरीखा तार निकाला जा सकता तो है, परन्तु असमें ज्यों-ज्यों पूनी की मोटाओं में कमीवेशी हो त्यों-त्यों चुटकी के दवाव में भी कमीवेशी करनी पड़े । असा करने के

लिये, पड़ी हुआ आदत में तबदीली करने की, और जब तक कातना हो तब तक खुब सतर्क रहने की, आवश्यकता पड़ती है। मगर सब कातनेवालों के लिये यह करना अशक्य है; और यदि कुछ अंश में शक्य भी हो, तो भी वह करना अनावश्यक है, क्योंकि अकसरीखी पूर्ना बनाना अपेक्शाकृत बहुत सरल है।

६. अतञेव---

- (क) अकसमान सृत कातने के लिये सारी पृनी अकसरीखी मोटी हो।
- ं (ख) कड़कपन में भी अकसी हो।
 - (ग) और वारीक सूत के लिये परिमाण के अनुसार वारीक और मोटे के लिये मोटी हो ।
- ७. प्नी की वाहर की सपाटी अितनी चिकनी हो कि असके सब रेशे दवे हों; प्नी पर अस प्रकार की पालिश होंना अस बात की निशानी है कि प्नी ठींक ठींक बटी गयी है । अधूरी बटी हुओं पूनी कृद में मोटी होती है, चुटकी में कम आती है और असी बिना दवाये हुओ बाहर के रेशोंबाली पूनी में से, चुटकी के आसपास के रेशे, सूत के तार में अव्यवस्थित रूप से मिलते जाते हैं, जिससे सूत भी रेशेदार हो जाता है ।
- ८. पूनी मुलायम होनी चाहिओ, कड़ी नहीं; क्योंकि कड़ी पूनी, थोड़ी सी कतने के बाद, अतने भाग में रेशे कम होने के कारण, नरम पड़ जाती है। जहाँ तक वह कड़ी होगी वहाँ तक विना दवाव के असमें से सूत पतला निकलेगा और फिर नरम पड़ जाने के बाद दवाव अधिक न दिया जाय तो सूत भोटा निकलेगा। अस प्रकार कड़ी पूनी को कातने में, वड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, असके सिवाय सूत भी ख़राव निकलता है और कातने में समय अधिक लगता है। कारण यह है कि रूआ अधिक परिमाण में ली गयी हो तो ही पूनी कड़ी बन सकती है और रूआ अधिक होने से अूपर लिखे हुओ प्रकार से नरम पड़ने पर वह फूल कर खूव मोटी हो जाती है और चुटकी में नहीं समाती। अस कारण रूआ चुटकी में से अव्यवस्थित रीति से छूटती

है और असे काबू में छाने के लिये, पूनी को मोठाओं में समय समय पर दुहरी करनी पड़ती है।

१६९. अंत में, मोटे रेशेत्राळी रूआ की पूनी मोटी वनानी होगी; क्योंकि असमें से सूत मोटा ही कत सकता है।

प्रकरण का सार

J.

T (

Š

- १७०. यदि सूत अकसा, विना रेशे का, साफ और गोळ, तेज़ी से कातना हो तो पृनी—
 - (१) विना कूड़े-फरकट की और अच्छी तरह धुनी हुओ रूओ की होनी चाहिओ,
 - (२) अितनी मोटी हो कि चुटकी में आ जाय,
 - (३) अतनी कड़ी हो कि छचे नहीं,
 - (४) थोड़ी रूओ से वनायी हुओ होने से मुटायम हो,
 - (५) सात अिंच से कम लम्बाओ की हो,
 - · (६) अेक सिरे से दूसरे सिरे तक समान मोटाओं की हो,
 - (७) सारी पृनियाँ अकसी हों,
 - (८) बाहर की ओर, दवाये हुये रेशोंवाली, चिकनी हो,
 - (९) और मोटे रेशेवाली रूओ की अथवा मोटा सृत कातने के लिये मोटी और वारीक रेशोंवाली रूओ की अथवा वारीक सृत कातने के लिये पतली होनी चाहिये।
- १७१. अत्र अपर्युक्त मोटी व पतली पूनी की मोटाओ और वारीकी का परिमाण का विचार करें----
- (१) मोटी-से-मोटी पूनी अेक तोले में १२ पृनियां चढें तो ठीक मानी जा सकती हैं (लंबाई ७ इंच)। अिससे अधिक मोटी होने पर चुटकी के काबू में अच्छी तरह नहीं रहतीं।

- (२) २० अंक का सूत कातने के लिये पूनी असी रक्खी जा सकती है कि जो १ तोले में १८ से लेकर २० तक चढ़ सके।
- (३) मगर स्त्री, पुरुष और वन्चों को कातने की पूनी, अिनकी चुटकियों के अनुसार छोटी-वड़ी मोटी-पतली होनी चाहिओ।

१८

धुनने योग्य रूओ और अनुकूल हवा

१७२. धुनते समय कितनी ही बार तो रूआ ठीक खुलती है, और पोल भी बढ़िया होती है, मगर कितनी ही बार असा भी होता है, कि चलते चलते थक जायँ तो भी पिंजन ठीक ठीक नहीं चलती। काम भी नहीं होता और धुननेवाला अूव अुठता है। अिसके कारण दो हो सकते हैं:—

- (१) या तो हवा अनुकूल न हो,
- (२) और या रूओ धुनने लायक न हो।

धुनने के विद्यार्थी को यह दोनों वातें जान लेनी चाहिओ ।

हवा

१७३. धुनने के लिये गरम भाफ मिली हुआ हवा अनुकूल आती है। कातने के लिये भी यह हवा अनुकूल है। समुद्र पर से आती हुआ हवा की लहर भाफ्युक्त होती है; और वर्ष के अधिकांश भाग में, यानी सर्दी और गरमी के दिनों में, वह गरम भी होती है। समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों को यह हवा मिलती रहती है। खादी के प्राचीन अितिहास में वारीक माल पैदा करनेवाले प्रदेश मुख्यतया समुद्र के किनारेवाले ही वताये गये हैं, असमें यही कारण मुख्य होना चाहिओ।

१७४. भीतरी प्रदेशों को अतना अनुकूल वातावरण नहीं मिलता । सर्दी व गरमी में हवा में भाप अपेक्याकृत कम होती है, और चौ मासे मेंगरमी

कम होती है। परन्तु चौमासे में यदि गरमी खूव पड़े तो ताँत सूखी हुओ होने से धुनने का काम खूब अच्छा चलता है। अन प्रदेशों में गरमी की ऋतु में सबेरे का समय अधिक से अधिक अनुकूल होता है। वहाँ के स्वाधीन धुननेवाले असी समय धुनाओं का काम करते हैं। सदीं की ऋतु में हवा ठंडी और सूखी होती है। ये दोनों ही वातें धुनने के लिये प्रतिकूल हैं।

१७५, मिलवाले मिलों में वनावटी भाफमिश्रित हवा पैदा कर लेते हैं। अनके पास भाफ और गरमी के मापक यंत्र भी हैं जिनसे अन दोनों वातों को माप कर आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था कर लेते हैं।

१७६. गरमी की ऋतु में अगर धुनने का काम दिन में किया जाय तो माल में छीज़न बहुत हो जाती है, क्योंकि अस समय रूओ के रेशे बहुत अड़ जाते हैं। चौमासे में पोल ठीक नहीं होती और धुनने में जल्दी मी नहीं होती।

धुनने के लायक रूओ

१७७. जैसा कि प्रकरण के आरंभ में कहा जा चुका है, रूआ अगर धुनने के लायक न हो तो धुननेवाला कैसा ही कारीगर क्यों न हो, कुछ नहीं कर सकता । रूआ यदि अपयुक्त हो तो अकेले धुननेवाले को ही नहीं किन्तु कातनेवाले और बुननेवाले को भी बहुत फायदा होता है।

१७८. रूआ की योग्यता में क्या क्या वातें शामिल हैं, किन गुणों से वह योग्यता आती है, किन परिस्थितियों में वह पैदा होती है और असका कैसा फल होता है, अस विचारक्षेत्र में खादी का मनोरंजक अितिहास भरा हुआ है; परन्तु रूआ की अयोग्यता का अितिहास करुण और दु:खद है।

१७९. योग्य रूओ पैदा करने की बात में साधारण रीति से देखने पर कोओ वड़ी गंभीरता नहीं दीखती, किन्तु आगे पढ़ने पर पाठक को माद्रम होगा कि रूओ की पैदाञिश को अच्छा बनाना हो तो लोगों को खुद योग्य बनना पड़ेगा। १८०. रूओ की योग्यता व अयोग्यता को आसानी से समझने के लिये हम तुल्नात्मक रीति का अनुसरण करेंगे और असका अधिक से अधिक ज्ञान देने के लिये तुल्ना का प्रारंभ वहाँ से करेंगे जब कि रूओ पेड़ पर गूले के रूप में होती है।

योग्य

- कपास पूरी तरह से पक जाय तभी पेड़ पर से छी जाय।
- २. पित्तियाँ और कूड़े-कचरे को छोड़ कर पेड़ पर से ली जाय।
- ३. असे समय गूले पर से ली जाय जब कि असके अपर की पितयाँ रात की नमी के कारण मुलायम हों, धूप से फिर अितनी न सूख गयी हों कि हाथ लगते ही टूटें। असा समय सबेरे के दस बजे तक होता है।
- ४. पूरी पकी हुओ कपास पेड़ पर बहुत समय तक रहे तो अुड़ जाय या विगड़ जाय; अिस कारण हररोज वीनी जाय।
- ५. पकी पकी लेते रहने के कारण हररोज थोड़ी थोड़ी ही मिलती है।

अयोग्य

- १. थोड़ी सी कचाओ रहने देकर भी पेड़ से की जाय, जिससे तौळ में बढ़े।
- पित्तयाँ और कूड़ा-कचरा
 मिलने दिया जाय या मिला
 दिया जाय ।
- ३. असे समय में भी वीनी जाय कि गूले पर से कपास निकालते समय असके अपर की पत्तियाँ भी सूखकर असके साथ मिल जायँ यानी दोपहरी में भी वीनी जाय और सारे दिन वीनी जाय।
 - ४. पक्ती हुओ और अवपक्ती मी लेते रहने से अठवारे में दो रोज़ ही वीनी जाय ।
 - ५. पकी हुओ और अवपकी सभी वीन लेने से वह अिकट्टी अुतरती है।

- थोड़ी होने से घर के छोग
 (वाछक भी) वीन कर छा सकते हैं।
- ७. वे यह समझकर बहुत सँभाल के साथ वीनें कि यह कातने के लिये है, और यदि बेचने के लिये भी हो तो भी असकी कीमत तो होने वाली है।
- ८. वीनकर घर आते ही शीव्र ही वह काम में आयगी अिस कारण घर के मध्यखंड में झाड़बुहार कर वीचोवीच रक्खी जाय।
- ९. थोड़ी होने से और वाक़ी की किया हाथ से ही करने की होने के कारण, असे सँभाछ के साथ विना दवाये हुओ रक्खा जाय।
- १०. भोजन के बाद सब असे घेरकर बैठे शायद असमें कोओ पितयाँ या कूड़ा मिल गया हो तो असे बीन डालें। कोओ सड़ा हुआ या काना अंश हो असे भी बीन डालें।

- ६. अधिक होने के कारण मज़दुरों से विनवाओं जाय ।
- ७ असमें वेदरकारी पूरी पूरी हो और जान वृझकर हो, क्योंकि यह तो वेचने के लिये है अिसलिये कूड़ा, पत्ती या अधपकी मिलाकर बोझ बढ़ाने की भावना है।
- ८. ढेरी के वड़ी व अिकड़ी हो जाने के पीछे वह विकनेवाली है अिस कारण अक कोने में रक्खी जाय।
- ९. ढेरी के लिये पूरी तरह से जगह मिलने में कमी होने के कारण वह दवायी हुओ रक्खी जाय ।
- १०. पिछले साल की पड़ी हुआ रही कपास* नओ कपास की ढेरी पर अमुक परिमाण में छिटका कर मिला दी जाय!

^{* &#}x27;रद्दी कपास' के मानी हैं पिछले अतार की, खराव, छोटे रेशेवाली, कमजोर कपास कि जिसमें सडी हुआ कपास ज्यादा मिली हो। पिछले अतार में कपास बहुत कम अतरती है। जिनींग फॅक्टारेयां अितनीसी कपास के लिये खुली नहीं रह सकती, अतः वे अस पिछले अतार के चुना जाने के पहिले ही वन्द हो जाती हैं और फिर अगले वर्ष में खुलती हैं। अस कारण यह कपास विना ओटी हुआ पड़ी रहती है। थोड़ी और खराव होने के कारण अधिकतर तो वह विकती भी नहीं। दूसरे वर्ष किसान असे नयी कपास के साथ मिला देता है।

११. साफ़ हो जाने पर तुरंत ही मालिक के हाथ से सावधानीपूर्वक ओटी जाय।

१२. असको सावधानी के साथ हाथ की चर्खी पर अस तरह से ओटे कि जिससे विनौले या रूआ बिगडने न पायें।

१३. असमें से रूओ अतनी खुळी हुओ निकलती है कि मानों आघी धुनी हुओ हो ।

१४. यह रूओ ताज़ी ही ताज़ी जव तक दवायी न गयी हो, धुनने के लिये अधिक से अधिक गिनी जाती है; क्योंकि:—

 यह अधिक से अधिक जल्दी धुनी जा सकती है ।

२. और अिसमें से अुत्तम से अुत्तम पोछ हो सकती है। ११. दस वीस दिन में जब कि
चूहे कितने ही विनौलों को कुरेद
कुरेद कर खा जायँ असके वाद यह
कपास गाड़ी की भरती लायक हो
जाने पर गाड़ी में लातों से खूँद खूँद
कर और दबा दबा कर भरी जाय।
जिनिंग मिल के अहाते में पहुँचने पर
वहाँ जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ रक्खी
जाय, और पहिले आयी हुआ कपास
ओटी जा चुकने की राह देखती वहीं
पड़ी रहे।

१२. अंत में वह जिनिंग मिल में ओटी जाय, अुसमें अुसके विनौले घिस कर बोने में वहुत कम काम देने लायक रह जायाँ।

१३. यह रूआ अंत में खूव ही दवायी जाकर गाँठों में बाँधी जाती है और धुनने से पहिले असे फुर्सत से बैठकर हाथ से तोड़ तोड़ कर खोलना पड़ता है।

१४. यह रूओ हाथ की पिंजन के लिये कम से कम काम के लायक (निकम्मी) गिनी जाती है; क्यों कि:—

१. वह धुनने में अधिक से अधिक समय लेती है।

२. और अिसके पोल का ठीक होना कठिन है।

- १८१. अपूर, रूओं की योग्यता के लिये, जिन-जिन गुणों की आवस्यकता है वे सव, और असकी अयोग्यता में जो-जो दोष होते हैं वे सव, वर्णित कियेग्ये हैं। वाज़ार में जो रूओ मिलती है वह पूर्णतया योग्य नहीं होती और न पूर्णतया अयोग्य ही होती है; परन्तु असमें योग्यता के गुणों की अपेक्या अयोग्यता के दोप अविक होते हैं।
- १८२. योग्य रूओ पैदा होती थी अस समय किसानों को खूद स्वतंत्रता मिली हुओ थी। वे प्रयोग कर सकते थे। अधिकतर तो वे अपने ही कातने के लिये पैदा करते थे। अससे वह कम ही खेत में वोओ जाती थी और अुतने कम खेत को वे पूरा खाद देकर काफी पुष्ट वना लेते थे, ताकि:—
 - (१) रूओ खूब बढिया होवें:
 - (२) ओटने, धुनने और कातने में खूब आसान होवे;
 - (३) और अुसके कपड़े खूव मज़बूत भी होवे।---

यानी संजोग अस प्रकार के थे कि जिससे रूओ सुधारने के लिये हरअक किसान को सचेत रहना पड़ता था। अनके पास थोड़ी बहुत रूओ जो वेचने के लिये बचती थी असकी भी कदर होती थी, क्योंकि हाथ से कातनेवाले असको लेते थे और अनके लिये विगड़ी हुआ कपास की रूओ का सुधारना बहुत कठिन होता है। अससे अच्छी रूओ की जितनी कदर हाथ से कातनेवाला कर सकता है अतनी कदर मिल नहीं कर सकती। मिल के लिये तो ख़राब रूओ का साफ़ करना सहज है। अससे मिलें ख़राब रूओ थोकबंद ले रही हैं। और घीरे-घीरे संयोग भी असे हो गये हैं कि प्री पकी हुआ योग्य रूओ तैयार करना भी किसान को कठिन होता है। अस समय संयोग असे हैं:—

(१) कि प्रायः हरेक किसान कर्ज़दार हो रहे हैं। कपास ज्यों-ज्यों पूरी तरह से पकती जाय त्यों-त्यों थोड़ा थोड़ा वीनने देने का विख्ञास लेनदार किसान पर नहीं रखता। वीना जाकर जल्दी ही माल का कब्ज़ा मिल जाय और टंटा कटे, अिस प्रकार की अनकी वृत्ति होती है। अधर कच्ची-पक्की कपास लेनेवाली मिलें तो तैयार ही खड़ी हैं। फिर किसान भी दरकार क्यों करें?

- (२) साथ ही किसान को यह छोभ रहता है कि कुछ कच्चा रख के अुतारें तो वज़न में फ़ायदा हो और पित्तयों के मिछा देने से भी वज़न वहें।
- (३) अिस नासमझी को छोड़ कर यदि को आ किसान कपास असी समय अतारे जब वह पूरी तरह से पक जाय, तो बहुत थोड़ी थोड़ी अतरे और बीनने का काम प्रायः नित्य प्रति चाल्ट्र रखना पड़े और असी अधपकी कपास तो असके खेत में हमेशा बहुत सी रहा ही करे, जैसी और किसान अतार लेते हैं। संयोग असे हो रहे हैं कि असे सँमालना किसान के लिये कठिन काम है। लोग असकी अधपकी कपास चुरा लें और असे सुख से न सोने दें।
- १८३. तथापि हिम्मत हारने का ज़रा भी कारण नहीं है। परिस्थितियों के पटटा खाने का समय आने ट्या है। किसान चाहे तो असमें शीव्रता ट्या सकता है। बीनते समय पूरी पकी हुआ कपास को वह अट्या दूसरी झोटी में रख सकता है। अनुकूट जगहवाटे खेत को, अथवा जितने खेत के ट्या असके पास रक्षा करने की शक्ति हो अतने खेत को, वह पूरी तरह से पकने के टिये रख सकता है। वर्तमान परिस्थिति में भी अत्तम कपास की अच्छी कीमत प्राप्त करने में असको किटनाओं न पड़ेगी और अव तो असको अपने कपड़ों के टिये ही अत्तम कपास जुदी रख कर ओटनी, धुननी और कातनी है।

गुणदोप के लाभालाभ

- १८४.(१) कपास अधपकी हो तो असकी रूआ धुनने में समय अधिक लगता है और असी रूआ में कनी जल्दी पड़ जाती है। पोल खराव होता है। अस प्रकार की रूआ की पूनियों को कातने में जल्दी नहीं होती और यह स्वामाविक ही है कि कच्ची कपास की रूआ का सूत भी कमज़ोर होता है।
- (२) रूओ में कूड़ा-करकट मिला हुआ हो, तो असे, घुनाओ की किया से गिराने में समय बहुत लगता है; कितनी ही बार कनी भी पड़ जाती है; और कनी पड़े हुओ पोल का सूत मज़बूत नहीं होता।

- (३) कान या सड़े हुओ टेंट के फेंटबाली कपास की रूओ की पूर्नी का कातना बहुत कठिन होता है और अस सूत को बुनने में भी अितनी ही कांठनाओ पड़ती है।
- १८५. अच्छी कपास वह है कि जिसमें दोष न आने दिये गये हों और अचानक आये भी हों तो अन्हें तुरन्त ही दूर कर दिया गया हो। ख़राव कपास वह है कि जिसमें दोपों को स्थान दिया गया हो, या दोपों का समावेश हो जाने के वाद अनको तुरन्त ही अलग न कर दिये गये हों।
- १८६. दोषों के दूर करने में जितना ही विलंब किया जायगा अुतनी ही अधिक वे तकलीफ़ देंगे और अनका निम्न लिखित परिणाम होगाः—
 - (१) धुनने व कातने की गति मंद होगी;
 - (२) सूत गाँठ-गॅठीला आयगा, और
 - (३) कमज़ोर होगा;
 - (४) कताओ बुनाओं भें टूटने के कारण छीजन बहुत होगी;
 - (५) बुनाओ की मज़दूरी बहुत पड़ेगी; और अुस परिमाण में कपडा महँगा पड़ेगा।
 - (६) वह खुरदरा होगा;
 - (७) झिरझिरा होगा; और
 - (८) कमज़ोर भी होगा।

१८७. गुणों के लाभ ये हैं:---

- (१) रूओ जितनी ही अधिक अच्छी होगी अुतना ही अुसमें से सृत अधिक अच्छा, अेकसा, मज़बूत और साफ़ निकल सकता है।
- (२) काम का वेग अधिक हो सकता है; और वह यहाँ तक कि ख़राव रूओ की पूनी को केवल कातने में जितना समय देना पड़ता है अतने समय में अच्छी कपास को ओटकर, धुनकर और पूनी वनाकर अतना ही, परन्तु अससे अच्छा सूत काता जा सकता है।

- (३) असें सूत का कपड़ा अकसा, अत्तम, गफ़ और मज़वूत वन सकता है।
- (४) कातने-बुनने में छीजन कम होती है और बुनाओ की मज़दूरी कम बैठती है।

रूओ खरीदनेवालों के लिये सूचना

१८८. कातने के लिये लेनी हो तो:--

- (१) कचरापत्तीवाली नहीं लेनी चाहिओ, क्योंकि असके निकालने में वड़ी कठिनाओं होती है और पूर्णतया वह निकलती भी नहीं।
- (२) चबाये हुओ विनौलोंबाली नहीं लेनी चाहिओ; क्योंकि विनौले धुनने से अलग नहीं होते।
- (३) बहुत पीली और सड़ी हुआ रूआ मिश्रित हो तो नहीं लेनी चाहिओ; क्योंकि वह सारी पोल में मिलकर सब की सब रूआ को विगाड़ देगी।
- (४) नमूने के तौर पर थोड़ोसी रूआ लेकर असे धुनकर देख लेना चाहिओ । यदि वह जल्दी न खुले तो समझ लेना चाहिओ कि वह कातने के लायक नहीं है। वह या तो कच्ची है या पुरानी है या अन्य प्रकार से विगड़ी हुआ है।
- (५) धुनने में झट कनी पड़ती हो तो न लेना चाहिओ; क्योंकि असी रूओ कच्ची और निर्बट होती है; और कनी पड़ी हुओ पोट में से सृत बहुत कमज़ोर निकटता है। छँटी हुआ अच्छी रूओ भी वाज़ार में आती है। असकी गाँठें तक मिटती हैं असको धुनकर देख लेना ठीक है।
- १८९, अुत्तम रूओ महँगी होने पर भी अन्त में सस्ती बैठती है; ख़राव रूओ सस्ती होने पर भी महँगी पड़ती है। वस्त्र-अद्योग में रूओ की की़मत

की अपेक्षा असकी पिछली मेहनत में वहुत व्यय पड़ता है। यह खर्च ड्योटा हो जाय, असका कपड़ा खरात्र होने के कारण कम चले तो कितना फरक पड़े, यह ख़रीददार को समझ लेना चाहिओ।

१९०. € अी लेते समय जल्दवाज़ी करनेवाले को, खराव रू अी बाद में विचार करने के लिये बहुत अवसर देती है। फिर वह जल्दी करना भूल जाता है।

१९

पिंजन कैसे सुधारी जाय ?

- १९१. १. यदि आवाज़ वोदी निकलती हो तो ताँत या काकर जो ढीली हो असे तंग कर देना चाहिओ।
- १९२. २. आवाज़ में यदि टंकार न आती हो तो जीम को (आत्मा को) खिसका कर असी जगह लगाना चाहिं के कि जहाँ असके आने से काकर ताँत से कुछ कुछ छूने लगे।
- १९३, ३. आवाज़ तीक्ष्ण होते हुओ भी ज़ोरदार खुली हुओ न हो तो जीम अितनी वड़ी बनानी चाहिओ कि कुन्दे के सिरे से ३ से लेकर ३ अं अंच की दूरी पर ठीक बैठ सके । काकर मोटी हो या विसकर फट गयी हो तो असे बदल डालना चाहिओ।
- १९४. ४. जीभ वारंवार सरक पड़ती हो तो-
 - (क) जीम अक ओर मोटी और दूसरी और पतली हो तो असे बरावर कर लें। (जीम में रूआ भर देने से असा बहुत वार हो जाता है)।

- (ख) काकर को तंग कर दें।
- (ग) कुन्दे का सिरा समकोण न वनाया हुआ होकर अक तरफ को ढलता हुआ हो तो असे ठीक करा लेना चाहिओ।
- १९५. ५. रूओ बारंबार ताँत पर चिपटती हो तो-
 - (क) ताँत को तंग कर देना चाहिओ ।
 - (ख) ताँत किसी जगह घिसी हो तो असके अपर अपनी तरफ़ को ववूळ या अस तरह के किसी पेड़ की गाढ़े रस की पत्तियाँ घिस देनी चाहिओ ।
 - (ग) ताँत के रेशे अुखड़े हुओ हो तो असके अूपर अपनी ओर मोम और अुसके अूपर पत्तियाँ घिस देनी चाहिओ।
 - (घ) ताँत से पसीने का हाथ लग गया हो तो असे पोछ डालना चाहिओ।
 - (च) चौमासे में ताँत पर रूओ चिपटती हो तो अधिकतर अुसके दो कारण हो सकते हैं:—
 - (१) ताँत हवा में आई हो गयी हो,
 - (२) या रूओ हवा के कारण नम हो गयी हो ।

असके लिये ताँत को अपनी ओर दाहिने से वाअं, तीन मिनट तक सूखे कपड़े से घिसने से वह कुछ सूख जाती है, और रूओ को धुनने से पहिले सुखा लेने से असकी हवा की नमी दूर हो जाती है। रूओ वोरी या लकड़ी की पेटी में बन्द रक्खी हुओ हो तो असके अपर हवा की नमी का असर कम होता है।

(छ) ताँत घिसी हो या असके रेशे अखड़ गये हों तो ववूल की पत्तियाँ और मोम के बदले मोमबत्ती का मोम भी अच्छा काम देता है। असे शहरों में जहाँ पत्तियाँ मिलना कठिन हो, मोमबत्ती का मोम बहुत अपयोगी चीज़ है। बरसात की झड़ी लगी हो और ताँत व रूआ हवा में नम हो जाने के कारण रूआ ताँत पर चिपटती हो तो असके

िल्ये भी मोमवत्ती का मोम रामवाण अिलाज कहां गया है। यह वुद्धिप्राह्य भी है, क्योंकि मोमवत्ती में मोम के सिवाय तेल भी होता है जो ताँत की नमी को दवाता और ताँत को रूआ की नमी से अलिप्त रख सकता है।

- (ज) घोंटे की ठोंक जमी हुआ न हो तो भी ज्ञान की कमी के कारण रूओ चिपटती है। ठोंक अिस तरह से मारनी चाहिओ कि ताँत घोंटे पर से दूर से ही छटके और ताँत को रूओ में फिर अुस समय डार्ले जब अुससे ली हुआ रूओ विल्कुल छूट चुकी हो।
- (ज्ञ) ठोंक की जगह से ५ किंच तक की लंबाओं में ताँत पर रूओं न लेनी चाहिंथे।
- (ञ) ताँत का वल निकल गया हो तो असका सिरा अुतार कर असमें दो तीन वल दे देने चाहिंअ।
- (ट) ताँत अच्छी हो तो अिनमें से अधिकतर मुक्तिलें यों ही दूर हो जाती हैं; क्योंकि वे मुक्तिलें आती ही नहीं और आती भी हैं तो बहुत कम । अससे ताँत अच्छी लेनी चाहिओ।
- १९६. ६. ताँतपर चिपटी हुओ रूओ साफ़ न होती हो तो दोनों अँगुठों के नखों से चिपटी हुओ रूओ को दोनों ओर खींच कर दूर दूर करके ताँतपर ठोंक मारते हुओ असे हाथ से अलग कर दें।
- १९७, ७. धुनते समय पिंजन को कावू में रखने के लिये ज़ोर देना पड़ता हो तो छोटी डाँडी के अपर व नीचे के वैंधनों को देखना चाहिओ और यदि वे अपने अपने स्थान पर न हो तो अन्हें ठीक जगह पर छाना चाहिओ।

१९८. ८. धुनने में हाथ दुखता हो तो-

(क) ताँत पर रूओ अुठाने में पिंजन को बार बार दवाना पड़ता हो तो अुसे नीची बाँघ छें। धुनी हुओं रूओ की पक्की पोछ को आगे छे जाने में, पिंजन को हाथ से अूँचा नीचा करना पड़ता हो तो, अुसे खोछ कर अूँची ही बाँघ छे।

- (ख) बैठक गलत हो तो ठीक जगह पर बैठना चाहिओ ।
- (ग) कमानें लचक खाने में बहुत ज़ोर करवाती हों तो, अूपरी कमान को, छत पर या कीलियों में वँघे हुओ दोनों वँघों के वीच के अन्तर को कम करके, फिर से बाँधना चाहिओ; फिर भी ज़ोर लगाना पड़े तो अुन्हें कुछ छील कर पतला कर लें।

कमानें यदि वहुत ल्चकती हों तो अनको काट कर छोटा कर दें, यदि फिर भी काम न दें तो अनको वदल डालें।

कमानें ठोस वाँस की ठीक रहती हैं।

- (घ) पिंजन को अगर छोड़ देने पर असकी डाँडी यदि किसी भी ओर को ढलती हो तो छोटी डाँडी के अपूर-नीचे के बंधनों को देखें। अगर वे खिसक गैये हों तो ठीक जगह पर ले आने चाहिओ।
- (च) ताँत अगर ज़रूरत से ज़्यादा मोटी हो तो कुछ अधिक वज़न के घोंटे से धुनें या ज़ोर देकर धुनें और फिर आगे असी ताँत से वचते रहें।

वारदोर्छी की हाथ-पिंजन के लिये तीन तार की और मध्यम के लिये ४ या ५ तारी ताँत ठीक रहती है।

- (छ) झूल देना न आया हो—न आता हो—तो कुछ दिनों तक वज़नदार पिंजन पर बैठ कर धुनें ओर झूल के प्रकरण में दी गयी सूचनाओं से लाभ अठावें।
- (ज) 'आराम' न आता हो तो कुछ दिनों के लिये तव तक धूनने में लगा रहा करें जब तक खूत्र धक न जाँय। यह युक्ति धके हुओ व कमज़ोर लोगों को जल्दी आती है।

१९९. (९) तांत वारंवार टूटती हो तो--

(क) घोंटे में ठोंकवाली जगह अगर रेशेदार हो तो, पालीस-रेती से यानी रेगमाल से घिस कर चिकनी वना लेना चाहिओ । यदि फट गयी हो तो असको दूसरी ओ^र से वदल कर धुनना चाहिओ ।

- (ख) ठोंक मारते समय अगर घोंटे की धार ताँत से अड़ती हो तो ठोंक सीघी मारने की आदत डाल्टनी चाहिओ और तब तक दूसरी ओर की गोल व ढलावदार बनी हुओ बाजू से धुनना चाहिओ और कम धार पड़े हुओ भाग को हाथ में रखना चाहिओ।
- (ग) यदि ताँत ही सड़ी हुओ हो तो असे बहुत तंग न रखना चाहिओ, हलको वज़नवाले घोंटे से धुनना चाहिओ और ठोंक भी हलकी ही मारनी चाहिओ।
- (घ) ताँत यदि अत्यंत तंग त्रंवाओ हुओ हो तो असे कुछ टीछी कर देना चाहिओ।
- २००. १०. ताँत अगर कुंदे के वाओं सिरे पर वार-वार ट्रटती हो तो अस कोने को घिस कर गोलाओदार और चिकना वना लेना चाहिथे।

२०

झ्ल

- २०१. रूओ को चटाओ पर से लेने के लिये, या धुनते समय असे अँचा-नीचा करने के लिये, ताँत को झुटाने की जो क्रिया की जाती है असे झ्ट कहते हैं। अस झ्ट में डाँडी नहीं झ्टती, केवट ताँत ही अँची-नीची होती है।
- २०२. ताँत को झुळाने की अपेक्या सारी पिंजन पर द्वाव डाल्ने मं न केवल हाथ को अधिक ज़ोर देना पड़ता है, मगर ताँत के साथ द्वायी जाकर डाँडी तो धुनने के काम में कुळ अड़चन ही डाल्ती है, रूआ की गति को रोकती है। अतः ताँत के साथ डाँडी को भी अँचा-नीचा करने में शक्ति का व्यर्थ व्यय होता है।
- २०३, परन्तु पिंजन को नीचे दवाने या असके दाहिने सिरे को नीचे नवाने के लिये खास तौर से शिक्या नहीं लेनी पड़ती। यह तो तुरन्त ही आ जाता है।

अससे नौसिखिया धुनने में अन रीतियों को ही अपनाता है। तथापि अन तीनों क्रियाओं का कार्यक्षेत्र तो जुदा जुदा ही है। अतना ही नहीं, किन्तु अक का काम दूसरे से हो भी नहीं सकता।

झ्ल का काम

- २०४. असे समझने के पहिले धुनने का सही तरीका किसे माना गया है सो जानना जरूरी है। वह तरीका यह है कि:—
 - (१) कच्ची रूओ की थप्पी में से थोड़ी थोड़ी रुओ थप्पी की अपनी ओर की बाज् से लेते जाना चाहिओ;
 - (२) थप्पीके और खुद अपने वीचके अंतरवाली खाली जगह पर असे धुनते जाना चाहिओ; और
 - (३) खुल जानेपर असे कन्ची रूओ की थप्पी पर चढ़ाते जाना चाहिओ; और अस रीतिसे
 - (४) अूपर चढ़ी हुओ खुली रूओ का जत्था बढ़ जानेपर असे थप्पी पर से अुठा-अुठाकर आगे फेंकते जाना चाहिओ; और
 - (५) यह सारी क्रिया, घोंटे की मददःसे, ताँत के जरिये करना चाहिओ ।
- २०५. यह सब करने के लिये धुनकी को असी अँचाओ पर टिंगाया जाता है कि, असको पकड़नेवाला हाथ अपना सारा बोझ धुनकी ही पर डाले तब धुनकी की डाँडी, जमीन से करीब ६" से ९" की अँचाओ पर रहे (यह अँचाओ, धुननेवालों की अपनी अँचाओ और असके हाथ के बोझ के साथ बढ़ती और घटती है)।
- २०६. अस रीति को अखत्यार करने से धुननेवाला व्यक्ति रूओं अक साथ में अधिक मात्रा में रखकर धुन सकता है।
- २०७. अव असमें झ्ल का काम यह रहता है कि:—
- (१) ताँत पर से छूटने पर रूओ को आगे वढ़ते समय, डाँडी से अलग रहने में सहायभूत होना। अिसी तरह

- (२) ताँत को यह भी करने में सहायभूत होना, कि, वह डाँडी को रूओ की थप्पी पर विना अडाये, रूओ को थप्पी पर से अुठा सके, और
- (३) अपनी अँचाओं से, नीचेवाले थप्पी के हिस्से में से भी, आसानी के साथ रूआ को अुठा सके।

विना झूल के, यह तीनों क्रियायें मुस्किल होती है और काम में काफी वाधा डालती हैं।

दवाव का काम

२०८. और दवाव का काम यह है कि, वह ताँत को, अपनी अँचाओं से नीचेवाले हिस्से पर से रूओ को अुठाने में झूल के साथ-साथ सहायभूत हो।

नवाने का काम

- २०९. दाहिने सिरे को नीचे नवाने का काम धुनते समय ताँत पर से छिटक कर अधर अधर जा पड़नेवाली फुदकों को ले लेना होता है और अस क्रिया की ज़रूरत कमी-कभी ही पड़ती है।
- २१०. 'झूल' कम से कम मेहनत करवाती हुआ, धुननेवाले को रूआ लेने और धुनने में अधिक से अधिक सरखता कर देती है। धुनी जाती रूआ को आगे जाने के लिये बहुत अवकाश देती है। असमें के कचरेपत्ती को अधिक से अधिक निकाल सकती है और काम भी दूसरी रीतियों की अपेक्षा बहुत करती है, क्योंकि दवाने की अपेक्षा झुलाव में समय कम लगता है। २११. झूल के विना भी तेज़ी के साथ धुना जा सकता है, परन्तु यह तेज़ी धुननेवाले के। बहुत थकान पैदा कर देती है और अस रीति से अधिक काल तक आसन पर बैठ कर धुनना भी नहीं हो सकता। झूल के समान आराम दूसरी रीति से नहीं मिलता। धुनने का धंधा करनेवाले भी तात के। झुलकर ही धुनते हैं।
- २१२. नौसिखियों की नज़र में झुलाने, दवाने और नवाने की क्रियाओं अक सरीखी काम करनेवाली-सी प्रतीत होती हैं और अिसी से अुन्हें दिकतें

आती हैं । पिंजन असमान रूप की होने से, वह झट से कावू में नहीं आती, और यह वात अनकी दिक्कतों को और अधिक वड़ाती है । साथ ही अनको धुनने के लिये रूओ भी दे दी जाती है, अिससे अविकतर विद्यार्थी अनि तीन दिक्कतों में अलझ जाते हैं; और अन्हें धुनना सीखने में वहुत दिन लग जाते हैं । कितनों को तो महीनों तक झुल देना आता ही नहीं । अनि कठिनाअियों को दूर करने के लिये अक नया प्रयोग आज़माया गया और असका परिणाम भी अच्छा हुआ । वह प्रयोग यह था:—

२१३. दिक्कत पैदा करनेवाली वस्तुॲ—अक तो रूओ और दूसरा दवाने

- का साधन कमानें—अन दोनों चीज़ों को प्रारंभ में निकालकर, पिंजन छत के साध डोरी से बाँधकर, ल्टका दी गयी और विद्यार्थियों को खाली पिंजन पर प्रारंभ में झूल देना सिखाया । वहुत से विद्यार्थी दो-चार घंटों में ही ताँत झुलाना सीख गये; असमें कोओ आर्च्च की बात मी नहीं, क्योंकि यह कोओ कठिन काम नहीं है । जो वहुत अतावलेपन से घोंटा चलाते और अस कारण जल्दी नहीं सिख सकते अनसे अक दो की गिनती बोलते हुने ठाँक मरवाते । अक कहने पर ठोंक लगती और ताँत नीचे जाती, दो कहने पर वह अपर आती । असा करने से वे मी जल्द सीख जाते । २१४, झूल सीखने के लिये विद्यार्थियों को देने मोग्य मुख्य सूचनाओं यह हैं:—
- (१) पिंजन टॅगी हुआ होने से असको झुटाना सहज पड़ता है। झूट देना जल्द सीखने के टिये पिंजन को कुट अँचा शॅंथना ठीक रहता है। कुन्दे को नीचे नवा देने पर असका सिरा ज़मीन से क़रीब तीन अँच शूँचा रहे अतनी शूँचाओं बहुत ठीक होती है।
- (२) मूठ जकड़ी हुओ नहीं पकड़ना चाहिओ । विल्क हाय का सारा भार पिंजन के अपर रख कर पंजे को पिंजन के अपर लगभग खुला हुआ और आराम के साथ रखना चाहिओ । जिसको जर्द्या न आता हो असको हाय का पंजा शुरू शुरू में पिंजन पर विल्कुल खुला हुआ ही रखना चाहिओ।

- (३) घोंटा ठीक रीति से ताँत को छटकानेवाला हो यानी आधा अंच की खाँच में १ से लेकर १। सूत तक के ढलाववाला हो।
- (४) और घोंटे की ठोंक अूपर से नीचे, या खड़ी तिरछी लगानी चाहिओ। परन्तु झूल के लिये मुख्य युक्ति तो सातवें प्रकरण के अन्तिम भाग में लिखे गये अनुसार धुनकी की रचना में कुन्दे को ४॥। से ५ अंच अठा हुआ रखने की है। अितनी अूँची ताँत पर घोंटे की ठोंक पड़ते ही, वह नीचे जाती है, और पिंजनेवाले को, यदि डाँडी की गति को रोके विना पिंजना आता हो तो, घोंटे के छूटते ही, ताँत वड़े वेग से अूपर की ओर गति करके अपनी पहली अूँचाओं से भी अूँची चली जाती है। तुरन्त ही दूसरी ठोंक पड़ती है और ताँत असी ही झूलती रहती है और धुनने की किया चाल् रहती है।

२१

समतोलपन

- २१५. अनुभव से माल्म हुआ है कि अिससे पहिले (देखो प्रकरण २० अंक ४) लिखी हुआ कुन्दे की ४।।। अंच से ५ अंच की अठी हुआ स्थिति झूल को सब से अधिक अनुकूल होती है। कुन्दा अससे अधिक अठा हुआ रहे तो धुनते समय वह बारंबार कूद जाता है और कम अठा हुआ रहे तो ताँत ज़रूरी गति से सरलता से नहीं झूलती और हाथ को ज़्यादा तकलीफ होती है। ४।।। से ५ अंच का परिमाण समतोल है, अससे पिंजन की अस स्थित को 'समतोलपन' नाम दिया गया है।
- २१६. जिस प्रकार वह पिंजन हाथ को थकाती है, जिसका पकड़ने का स्थान समधारण विन्दु पर नहीं होता, असी प्रकार, जिस पिंजन में समतोलपन ठीक नहीं होता वह भी हाथ को थकाती है।

- २१७. समतोलपन व्यवस्थित करने के लिये तीन अपायों की मदद ली गयी है:—
- (१) पिंजन को टाँगनेवाले वन्धन कीलों पर से सीघे अपूरवाली छोटी दण्डी के साथ नहीं वाँधे गये हैं, विन्क वे वड़ी डाँडी के आगे से नीचे होकर पीछे की ओर से, अँचे करके, वडी दण्डी पर के कीलों में बाँधे गये हैं। अस अपाय से, पिंजन के वज़न को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। अनमें से अक भाग का यानी वडी डाँडी का वज़न, पिंजन को पीछे की ओर दवा कर, कुन्दे और ताँत को अँची अठाने में मदद देता है। और दूसरे भाग का यानी कुन्दे का वज़न, पिंजन को आगे की ओर नमा कर ताँत को नीची करने में मदद देता है।
- (२) दूसरा अपाय, अन दोनों भागों के कृद को, यथावरयक छोटा वड़ा कर छेने का है; और असा करके, जिस भाग पर का दवाव वढ़ाने की ज़रूरत हो, बढ़ाने का है, और घटाने की ज़रूरत हो, घटाने का है। मगर असा करते समय यह बात ख्याछ में रखने की ज़रूरत है, कि वज़न की अस घटाओ-बढ़ाओं के कारण, पिंजन के समधारण बिन्दु की या अन्य किसी स्थान की व्यवस्था में अनुचित परिवर्तन न होने पावे।

मगर तव, अचित परिमाण से किसी अंक भाग का वज़न वेसी रहने पर, दूसरे भाग का वज़न भी वढ़ा लेने की रीति में, पिंजन का वज़न और कीमत अल्यधिक वढ़ जाने का ख़तरा है। असा न होने देने के लिये वड़ी डांडी व कुन्दे का कद छोटे से छोटा वनाकर शेष ब्रुटि के निवारण के लिये अन्यान्य यानी तीसरे अपाय की मदद भी अिस व्यवस्था की पूर्ति के लिये छी गयी है।

(वडी डाँडी का माप 8'×२"×१३" और कुन्दे का माप १० अंच चौड़ा ९ अंच लम्चा और है अंच से १ अंच मोटा रक्खा गया है। वड़ी डाँडी में खिपया कर बैठाया हुआ कुन्दे का भाग मी गिनने पर कुन्दे की यानी तख्ते की कुल लम्बाओ ९ अंच की जगह १० अंच होगी)। (३) तीसरा अपाय, वड़ी डाँडी का वजन वढ़ाये विना, असके पीछे की ओर के दवाव को वढ़ाने के तरीके में है। यह तरीका, वड़ी डाँडी के वज़नदार हिस्से को, पिंजन को टिंगानेवाले जोत के बंधनों से दूर हटाया है, असमें है। क्योंकि वजन के दवाव का असर असके अन्तर के साथ वढ़ता है; यह अुन्चालन का नियम है।

असके लिये:----

- ् (क) वार्के 'जोत' को, डाँडी पर की कील में बाँघने के वदले कुन्दे में छेद कर के असमें बाँघा गया है, जिससे कि डाँडी अस जोत के वंघन से दूर हो जाय। और
- (ख) डाँडी का दाहिने बंधन के अधरवाला सारा हिस्सा पूरी २ अिंच की चौड़ाओं का बनाया गया है, कि जिससे असका मुख्य भाग वन्धन से अुतने अधिक अन्तर पर रह सके । और अुसी अुदेख़्य से
- (ग) डाँडी के दाहिने भाग का ढाल भी पीछे की ओर से काट कर वनाने के वजाय, आगे की ओर से काटकर वनाया गया है।
- २१८. २" × १" अंच की डाँडीवाली पुरानी पिंजनों में भी समतोलपर्न पीछे से व्यवस्थित किया जा सकता है। अन पिंजनों में दोप यह है कि अनकी डाँडी ज़रूरत से ज़्यादा हलकी और कुन्दा ज़रूरत से ज़्यादा भारी होता है। अस कारण अनके कुन्दे खूव झुके रहते हैं। असको दूर करने के लिये:—
- (१) कुन्दों को अलग निकाल कर अनकी मोटाओं को कम कर के अनका वज़न कम करना चाहिओं। और डाँडी पर ज़रूरी वज़न की लोहे की पित्रयों को स्कृ द्वारा जड़ कर अनका वज़न बढ़ाना चाहिओं। पित्रयों को समधारण विन्दु के वाओं ओर ही जड़ना चाहिओं कि जिससे वज़न के अस हेरफेर से अिन पिंजनों के समधारण विन्दु पर अलटा असर न पड़े। यह बात याद रखनी चाहिओं कि पित्रयों को समधारण विन्दु से दूर या पास जड़ कर, अनके वज़न की समधारण विन्दु पर की असर को ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा या कम किया जा सकता है।

७५

(२) डाँडी की ओर का दवाव और भी बढ़ाना हो तो :—
(क) वाओं बन्धनवाला छेद डाँडी के नज़दीक हो तो असे ज़रूरत
के अनुसार है जिंच तक के अन्तर पर करना चाहिंथे।
(ख) यह याद रखना चाहिंथे कि छेद कुन्दे के दाहिने किनारे

से जितना नज़दीक होगा अतनी ही असकी कुन्दे को अँचा करने की ताकृत बहेगी।

(३) डाँडी की ओर का दबाब और भी बढ़ाने की ज़रूरत हो तो वाओं बंधन की तरह दाहिने बंधन को भी डाँडी से आगे निकला रखने की व्यवस्था करनी चाहिओ। नाकेवाली लोहे की कील की मदद से यह आसानी से हो सकता है। या तो धुनिये की तरह अस जगह डाँडी पर कपड़े की गद्दी-सी बाँध लेने से भी हो सकता है। असा करने में यह ध्यान रखना चाहिओ कि बंधन का अंतर डाँडी से हैं अँच से ज़्यादा न हो जाय; क्योंकि यह अंतर यदि हैं अँच से बढ़ जाय तो पिंजन कुछ झोंक खाने ल्याती है। नओ पिंजन बनाते समय ही समतोल्यन ठीक कर लिया गया हो तो अंस सारी मेहनत और खर्च से बच सकते हैं।

२१९. अस तरह वाओं जोत के वन्धन के हेरफेर की असर तो हमने देखी, कि वह कुन्दे के अगले छोर को अँचे अठाने की है और वडी डाँडी को जमीन की ओर नीचे दवान की है। मगर असी असर क्यों होती है, अस वात का विशेष खुलासा, आगे के प्रकरण के लिये छोड़कर, अस प्रकरण को हम यहाँ पर बंद करें।

पिंजन को कैसे घडवावें

२२०. असके बारे में काफी समझ प्रकरण ७ में दी जा चुकी है। यह प्रकरण तो केवल असके जो हिस्से अविक कठिन हैं, अनपर कुछ विशेष प्रकाश डालने के लिये लिखा गया है।

dr.

17

पिंजन की घडतर में खास कठिन समस्याओं दो हैं :---

- (१) अक तो असके समधारण विन्दु को, वडी डाँड़ी के वीच भाग से हटाकर, जहाँतक वन सके, अधिक से अधिक वाँआँ ओर को ले जाना, और दूसरे,
- (२) कुन्दे की स्थिति को, असी हालत में लाना, कि जब पिंजन टिंगी रहे और जब कुन्दे की आगे की नोक जमीन को नाम मात्र को छूती रहे तब, पिंजन की बड़ी डाँडी की नीचे बाज्याली नोक अितनी दवी रहे, कि जमीन से असका अंतर ४३" से कम न हो और ५" से अधिक न हो।

समाान्य हालत में, घडवाने पर पिंजन का दवाव, हमारी आवश्यकता से अधिक दाहनी ओर को और आवश्यकता से अधिक आगे की ओर को रहता है। और अन अधिकताओं को मिटा कर, अन्हें ठीक हमारी आवश्यकता के तोल पर लाना, यही हमारी समस्याओं रहती हैं। असिल्यें, सामान्यतः "समधारण" को ठीक करने का मानी होगा, कि दाहिनी ओर क वजन को घटाना; और "समतोल्पन" को ठीक करने का मानी होगा कि आगे की ओर के वजन को घटाना।

पिंजन को घड़वाते सम्य समझदारी के साथ खास प्रयत्न नहीं किया जाय, तो सब की सब पिंजनों की हालत अलटी ही रहती है। अन्यथा हो भी नहीं सकता; यह बात पाठकगण सहज ही समझ जायंगे।

समझने में जो कठिनाओं होने की है, वह असी हालत को ठीक करने की बात में है। यदि असको ठीक से जान लिया जाय, तो अससे अलटी हालत को ठीक कर लेना विलकुल आसान है। असिलिये यहाँ पर केवल असी हालत को ठीक करने का अलाज बताया जाता है।

अत्र यह हो काम समस्यारूप तो खास करके अिसल्यि हो जाते हैं कि, जब समधारण बिन्दु को ठीक करने लगते हैं, तो असकी असर समतोल पन पर भी होती है और समतोलपन को ठीक करते हैं तो असकी असर समधारण पर भी होती है और अिन दोनों की असर पिंजन को कद और कोमत पर भी होती है।

२२१. यह अलझन अन लेगों के लिये अक कठिन समस्या सी हो जाती है, कि जिनके मनमें "अन्चालन" के नियम की जानकारी पक्की और साफ नहीं है।

असे लोगों को स्याल में रखकर, अस बात को यहांपर साफ कर देना ठीक समझा है। और अस नियम के जाननेवालों के लिये भी, प्रत्यक्ष अनुभव से बना यह खुलासा कुछ हद तक तो अवस्य अपयुक्त होगा।

मगर वह प्रत्यक्ष अनुभव की जानकारी देने के पहले, खुद अस अुच्चालन के नियम को अेकाध अुदाहरण के साथ लिखना जरूरी है।

अब अक तराज् की डाँडी पर, वीच की सुओ से ठीक ८" दाहिने ओर दो तोले का अक वजन टिंगावें । और असी सुओ से ठीक दो अंच बाँओं ओर सोल्ह तोले का वजन टिंगावें । और तब तराज् को जमीन से अंचा अुठा लें । अब तराज् की डाँडी, ठीक असी तरह समान रहेगी, कि जिस तरह, वह, दोनों पलडों में समान वजन चढ़ाने पर रहती है ।

असमान वजन चढ़ाने पर भी डाँडी के समान रहने का कारण यह ह कि, "दोनों ओर के वजन और अंतर का गुणणफल अेक समान है।" यानी ८"×२ तेाले का गुणणफल १६ है और २"×८ तेाले का भी १६ ही होता है।

दूसरे शब्दोंमें कहें, ता यों कह सकते हैं कि:

वजन की असर ठीक असी अनुपात से बढ़ती है या घटती है कि जिस अनुपात से तोल के स्थान से वजन की दूरी बढ़ती है या घटती है।

यह हुआ "अुच्चालन" का नियम ।

२२२. अत्र असकी असर, पिंजन की रचना पर कहां कहां और क्या क्या पड़ती है, असे देखें :—

(१) पिंजन का माथा अपने वजन की असर अपनी ओर अधिक से अधिक डालता है। यानी पिंजन को अपनी ओर नवाने की असर अधिक से अधिक डालता है। यानी पिंजन के समधारण विंदु को अपनी ओर खींचने की असर अधिक से अधिक डालता है।

क्योंकि, समधारण विन्दु से दाहिनी वाज् का डाँडी का हिस्सा अधिक ' लंबा है, जिससे माथा समधारण विन्दु से बहुत दूरीपर पड़ता है ओर अन्चा-लन के नियम के अनुसार वजन का प्रभाव दूरी के अनुपात से बढ़ता है।

असका मुख्य निवारण खुद माथे को और डाँडी के दाहिने हिस्से को, जितना शक्य हो पतला कर देने में है और असके वाँये हिस्से को, पूरी मोटाओं में रहने देने में है। असी तरह

(२) कुन्दे के अगले छोर का वजन समतोल्पन को जमाने में अधिक से अधिक वाधक होता है, क्योंकि, पिंजन को टांगने वाले जोत के बंधनों से वह अधिक से अधिक दूरी पर है।

अिसका निवारण, कुन्दे को जितना वन सके पतला वना देने में है।

- (३) अब जोत के दोनों बंधनो को, बड़ी डाँडी पर के कीलों में बाँध कर पिंजन को टिंगाने से, पिंजन के किन किन अंगों के बजन का प्रभाव किस किस बाजू पर पड़ता है वह देखें:—
 - (क) माथे के मुंड़े हुओ अगले हिस्से को छोड़ कर, सम्ची बड़ी ड़ाँडी के वजन का प्रभाव पिंजन को पीछे की ओर दवाता है। ओर
 - (ख) समूचे कुन्दे का वजन और माथे के अगले मोड का वजन अपना प्रभाव पिंजन को आगे की ओर दवाने में लगाता है।

मगर असी हाछत में कुन्दे का अगला छोर जमीन की ओर ज़्यादा

दवा रहता है। पहले बताओं हुओं ४ हैं से ५" बुठी हुओं हालत की ओर वह नहीं मुड़ता।

असका माने यह हुआ कि कुन्दे का दबाव यानी वजन आवश्यकता से अधिक है।

अिसका अक अलाज यह भी है कि, कुन्दे की मोटाओ को है। से भी कम कर के असे मोटाओं का सा पतला वना दिया जाय;

और दूसरा अलाज, जोत के बाँये बँधन को बड़ी डाँडी के कील पर से छुड़ाकर, असे कुन्दे के दाहिने छोर पर के असे अक छेद में पिरो कर के बाँध देने में है कि जिस छेद का अन्तर बड़ी डाँडी से हैं अधिक न हो।

अव जोत का बाँया बंधन बड़ी डाँडी के कील पर से हट कर कुन्दे के छोर पर आने का असर पिंजन के किन किन अंगों पर क्या क्या होता है, और, पिंजन को टिंगाने की पहली हालत (दोनों कीलों पर से टिंगानेवाली हालत) वाली असर में क्या हेरफेर होता है वह देखें। प्रत्यक्य अनुभव से खास जानने लायक वात यही है। असका असर यह होता है कि—

- (क) वड़ी डाँडी के दाहिने हिस्से का प्रभाव पीछे की वाज् से हटकर आगे की बाज् पर चला आता है, और
- (ख) बड़ी डाँडी के नजदीकवाले कुन्दे के कुछ हिस्से का असर आगे की ओर से हटकर अब पीछे की ओर चला जाता है।

चित्र ३ पर की अंक ११ वाली "तोल-क्षेत्र-सूचक रेखा" अस हेरफेर को स्पष्टता के साथ बताती है। अस रेखा के पीछे की बाज्वाला हिस्सा पिंजन को पीछे बाजू दबाता है, और आगे बाज्वाला हिस्सा, पिंजन को आगे बाजू दबाता है।

२२३. पाठक गण यह तो जानते ही होंगे कि, दोनों हालतों में पिंजन की ''तोल-क्षेत्र-सूचक रेखा" वह रहती है कि जो अस अस हालत में जोत

के बंधनों को जड़ पर से भेदकर, पिंजन के दाहिने और वायें छोर तक जाती है।

२२४. अत्र जोतं के वन्धनों के अूपरी हेरफेर की असर को स्पष्ट शब्दों में रखें तो, यह कहना होगा कि:—

- (१) पहली हालत में (यानी दोनों जोत के वंधन, वड़ी डाँडी के कीलों पर वंघे थे तब) सम्ची वड़ी डाँडी का दबाब, कि जो पिंजन को पीछे बाजू दबाने में अपना प्रभाव डालता था, वह अब दूसरी हालत आने पर (वायाँ जोत कुन्दे के छेद पर आने पर) दो हिस्सों में वट गया है, और डाँडी के अस दाहिने हिस्से का दबाब अब आगे बाजू पर आ गया है कि जो हिस्सा "तोल-क्षेत्र-सूचक रेखा" के दाहिने छोर से दाहिनी बाजू पर पड़ता है। और असी तरह
- (२) पहली हालत में, सारे कुन्दे के वजन का प्रभाव, कि जो पिंजन को आगे की ओर दवाने में पड़ता था वह भी अब दो हिस्सो में वट गया है और "तोल-क्षेत्र-सूचक रेखा" के पीछे वाज्वाला असका हिस्सा पिंजन को अब आगे बाजू के बदले में पीछे वाजू को दवाता है।

प्रभाव क्षेत्र वदलनेवाले अन हिस्सों को पिंजन पर से काटकर यदि तराज् पर तोलें, तो माल्रम होगा कि, पीछे की तुल्ना में आगे की ओर का दबाव ही अधिक बढ़ा है, जब कि पिंजन को टिंगा कर देखें, तो अससे अलटी असर दिखाओं देती है कि, दबाव पीछे की ओर ही अधिक बढ़ा है और पहले की तुल्ना से कुन्दा अब अधिक अूंचा अुठा है।

असकी वजह यह है कि, जोत के वंधनों के स्थान-परिवर्तन से, अपरोक्त वजन के हेरफेर के अलावे, अच्चालन के नियम ने भी, करीव हरेक अंग की दवाव की ताकत में हेरफेर किया है और अिस हेरफेर में, पीछे की ओर का दवाव अधिक वड़ा है और आगे की ओर का कम। अब यह किस तरह हुआ यह देखें:—

पीछे वाज् का दवाव वढ़ानेवाले मुद्दे

- (१) कुन्दे का अक हिस्सा आगे बाज् से हट जाने से अतना वजन आगे वाज् से हटा, यानी असका प्रभाव पीछे वाज् के दवाव को मिला।
- (२) और साथ साथ आगे वाज् के कुन्दे के शेष हिस्से के वजन का प्रभाव और भी घट गया, क्यों कि वह हिस्सा "तोल-क्षेत्र-सीमा" के पास चला आने से अुच्चालन के नियम ने अुसके प्रभाव को घटा दिया।
- (३) अिसी तरह, कुन्दे के अपरोक्त हिस्से के पीछे बाज् जाने से पीछे बाज् का अतना दबाव बढ़ा और साथ साथ;
- (४) पीछे बाज्वाले शेष हिस्सों के वजन का प्रभाव मी अन्चालन के नियम से अधिक बढ़ गया क्योंकि तोल की रेखा से वह हिस्से अुतने दूर हटे;
- (५) और यह शेष हिस्सा वड़ी डाँडी का बायाँ भाग है कि जो वजन में भारी है; जब कि

आगे वाजू वजन बढ़ानेवाले मुद्दे

बडी डाँडी के दाहिने हिस्से का वजन बायें हिस्से से वहुत कम है।

और अिसी तरह, सब कुछ मिलाने पर, पीछे बाज् के दवाव की बढ़ती ओगे बाज् की बढ़ती से अधिक बढ़ जाती है।

और यह दबाव का बढ़ाव दिलानेवाला तत्त्व अुच्चालन के तत्त्व का फायदा अठानेकी अपरोक्त (बाँयें जोत को बड़ी डाँड़ी पर से छुड़ाकर समतोल-पन की आवस्यकतानुसार है" तक की दूरी पर आगे बढ़ा लेने की) तरकीव है। २२५. अस सारी विवेचना का सार, संक्षेप में लिखना हो तो यों लिख सकते हैं कि:

(१) बड़ी डाँडी के दाहिने हिस्से को (दाहिनी कील से दाहिनी वाज् के हिस्से को) पतला कर देने से समधारण बिंदु बाँयी ओर बढ़ता है और पिंजन का दवाव भी आगे की ओर से घटता है यानी पीछे की ओर वड़ता है, जिससे कुन्दे का अगला छोर अपर अठता है।

यानी "समधारण विन्दु" और "समतोलपन" अिन दोनों को भी साधने में मदद पहुंचती है। और यदि

- (२) दाँडी का यह पतलाना, आगे की ओर से किया जाय तो समतोलपन के साधने में और अधिक मदत पहुंचती है।
- (३) जब कि अिन्हीं दो किस्मों की मदत वड़ी डाँडी के बाँये हिस्से से (यानी दाहिनी कील से बाँयी ओर के हिस्से से) लेनी हो, तो असे जितना वन सके अुतना मोटा और चौडा रहने देने से वह मिलती है।
- (१) और कुन्दे के अगले हिस्से को (तोल-क्पेंत्र-सूचक रेखा से अगले हिस्से को) पतला बनाने से आगे का दवाव घटता है और कुन्दा अूँचे अठता है यानी समतोलपन साधने में तो मदत पहुंचती है, मगर समधारण विन्दु अलटी दिशा की ओर यानी दाहिनी वाज् की ओर आगे बढ़ता है।
- २२५ क. अंत में यहां पर दो-चार बातों का दुहराना पाठकगण के लिये मदत रूप होगा:—
- (१) बड़ी डाँडी को पतला करने की हद अतनी ही है कि जितनी पतली होने पर वह काम करते समय झोंक न खावे;

अनुभव से देखा है कि यदि पिंजन वनाने का काठ सीसम का रहा तो असके पतले से पतले हिस्से पर यानी अटकनी की पास, असको १३"×१३" मोटा चौडा रहने देना पड़ता है।

(२) समधारण विन्दु के लिये सब से अनुकृल स्थान कुन्दे के दाहिने छोर से ४ से ४३ अंच दाहिनी बाज् बड़ी डाँडी पर है।

- (३) कुन्दे को पतला करने की सीमा है। की मोटाओ तक है। अस से भी अधिक पतला करने पर, काम करते समय, ताँत काकर पर से वारंवार अुतर जाने का संभव है।
- (४) बाओं जोत को वड़ी डाँडी पर से आगे बढ़ाकर, कुन्दे पर ले आने की सीमा यथावस्यक अधिक से अधिक हैं की है और यह सीमा अस लिये है कि, अससे आगे बढ़ाने पर, काम करते समय यह जोत पिंजन को पकड़नेवाले बांयें हाथ के साथ रगड़ खाती है।

२३

पिंजनकला की परिभाषा

- २२६. अस कला की पृथक पृथक क्रिया, स्थित व साधनों को समज्ञाने के लिओ कुछ खास शब्द जोड़ने पड़े हैं जिनका विवेचन निम्न प्रकार है:—
- कच्ची पोल: अस रूओ को कहते हैं कि जिसके रेशे ताँत की किया से कुछ कुछ खुले हों।

ہند تی

- २. कनी : ताँत की बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण रूओं के रेशे खंडित हो कर रूओं की पोल में नन्ही नन्ही गाँठों का रूप धारण कर लेते हैं असी गाँठों को कनी कहते हैं । रूओ अगर कच्ची हो तो कनी जल्दी पड़ती है । हवा प्रतिकृल हो या रूओं में कचराकरकट बहुत हो तो अच्छी पोल बनाते बनाते कनी पड़ जाती है । धुननेवाले को 'व्यवस्था' का ज्ञान न हो तो पोल में कनी पड़ती है । कनी पड़ी हुओं पोल से बनाओ हुओं पूनी के सूत की मज़बूती बहुत ही कम होती है । और कातते समय पूनी में से तार बार-बार छूट जाता है, अससे कातने की गित बहुत मंद हो जाती है ।
- ३. पृका पोल : अस रूआ का नाम है, कि जिसके रैशे ताँत की किया से विल्कुल खुल गये हों, जो प्रवाही पदार्थ सी लगती हो और जिसमें कनी न हो । अस तरह की पोल के अनेक भेद हैं:—

Ti di 7 7 रेलुहे

इस इने •

333

[बर्र ধর্ম

ज़ीरे 百百

7 Â

17

ज़्तरं ^र

1

鰄

८० अंक और अससे वारीक कातने के लिये पोल गंजाम, विजागापर्म जिलों की वहिनें तैयार करती हैं। असे विशेष रीति से तैयार की जाती है। यह पोल अत्युत्तम होती है। अिमुके तैयार करने की गति प्रति घंटा पाव तोला है।

शिससे अंतरती हुओ पोल क्ओ को पीछे वाज् अंडाकर धुनने से वनाओं जा सकती है। अिसमें अपर कही हुओ पोल की अपेक्या गति अधिक होती है; परन्तु सामान्य पोछ से तो वहुत कम ही होती है।

ताज़ी ओटी हुओ रूओ की पोल दवी हुओ रूओ की पोल से अच्छी और जल्दी तैयार होती है। २५ अंक का सृत कातना हो तो साफ की हुआ कपास की ताज़ी ओटी हुओ रूओ धुनकर ही पोछ वनानी चाहिओ ।

१५ अंक से वारीक कातना हो तो रूओ को साफ करके स्वयं धुनना चाहिओ ।

चौमासे की शीतल व नभीदार हवा में गरमी लाने के लिओ खास अपाय किये विना पोछ ठीक नहीं वनती । जब बादछों की गर्मी पड़ती हो अस समय पोछ बहुत अच्छी और जल्दी होती है।

नमीदार गरम हवा में पोल जल्दी होती है और अच्छी होती है।

वारीक ताँत की पोल मोटी ताँत की पोल से अच्छी होती है। अिसलिये वारीक ताँत की पोछ वारीक कातने और मोटी ताँत की मोटा सूत कातने के लायक होती है।

रूओ थोड़ी थोड़ी छेकर असे पूर्णतया साफ़ करके आगे डालते जाने की रीति से की हुओ पोल अन्य रीतियों से की हुओ पोल से अच्छी होती है। अन्य रीतियों से पोल को पक्का करना कठिन है और असमें कनी पड़ जाने की विशेष संभावना रहती है।

रूओ पूरी तौर से पकी हुओ न हो तो भी पोल अच्छी नहीं बनती और अुसमें कनी पड़ जाती हैं।

पक्की पोल में से पक्का सूत निकालना सहज है और असमें समानता मी आसानी से आ जाती है। कातने की अधिक से अधिक गति मी पक्की पोल की वनी हुआ बढ़िया पूनियों से ही हो सकती है। असी प्नियों को चुटकी से थोड़ा सा दवाकर काता जाय तो सूत अकसा, गोल और घुटा हुआ आयगा।

- 8. अत्री पोल: जो रूओ धुनने से लगभग पक्के पोल की सी होने आओ हो, किन्तु प्रवाही जैसी न हुओ हो, और अैसी वनाने जाय तो अन्यवस्थित रीति से धुनी हुआ या कच्ची होने के कारण असमें कनी पड़ने का अंदेशा हो, अिस प्रकार की पोल को अतरी पोल कहते हैं। अैसी पोल की पूनियों का सूत फुरियोंदार होता है और गति, समानता व मज़वृती मी अपेक्षाकृत कम होती है।
- ५. अधकचरी रूओ : सारी ढेरी को पहली वार अस अरादे से कि दूसरी या तीसरी वार धुनकर असे पक्का करना है, जल्दवाज़ी और अट- पटाँग ढंग से धुनी हुआ फुदकवाली रूआ को अवकचरी रूआ कहते हैं।
- ६. पूनी व्यवस्थित रखना: सटाओं के अपर से अंतरती हुओं पूनियों को अस प्रकार से रखना कि अनका अक ओर का सिरा अंदर दबा हुआ या बाहर निकटा हुआ न रहे, किन्तु अक दूसरे से बराबर रहे। अक ओर खड़ी हुआ तख्ती रखकर असके सहारे पूनियाँ अस तरह से रखी गयी हों कि अनके सिरे अस तख्ती से टगते हुओं रहें तो अस रीति से पूनियाँ सुव्यवस्थित रक्षी जाती हैं। अस किया को पूनी व्यवस्थित रखना कहते हैं।

७. वंडल वाँधना :

- १. पूनियों की व्यवस्था ठीक रखते हुने,
- २. तौल में पाव तोला भी कमीवेशी न करके,
- दोबार खुर्दा कागज़ में छपेटकर और कागज़ को फटने न देते हुओ,

- कागज़ प्नियों के अक भी सिरे पर अन्दर दवा हुआ या वाहर निकला हुआ न रहने देकर,
- ५. सुतली के अक ही लपेटे से और कम से कम काग़ज़ में,
- ६. कड़े बंडल बॉधना। (१० तोले के बंडल का व्यास २॥ या २ अिंच से अधिक न हो)।
- ८. टिरिया : ताँत की मार से अुड़ती हुओ रूओ की फ़ार्रियों को सामने की पक्की पोछ में न मिछने देने के लिओ, आड़ की तरह पर कच्ची रूओ और पक्की पोछ के वीच में रक्खी हुओ लगभग पक्की पोछ के समान रूओ की नन्ही सी ढेरी को ढिरिया कहते हैं।
- ९. दिरिया ज्ञान : अर्थात् हिरिया रखते हुओ धुनने की जानकारी । असमें रूओ कच्ची ढेरी के अगले भाग में से थोड़ी थोड़ी ली जाती है । असको वहाँ का वहीं, कचरापत्ती यदि हो तो, सादड़ी के नीचे ताँत की फटकार से गिराकर पक्की पोल कर ली जाती है । फिर असे हिरियों के सिरे पर थोड़ा थोड़ा चढ़ाते जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी-सी अिकट्टी होने पर असे ताँत से अठाकर आगे पोल में डाल देते हैं ।

अस रीति से धुनने में कनी पड़ने का भय कम से कम रह जाता है और कचरापत्ती गिरा देने की अधिक से अधिक सुविधा मिछती है। अन्य रीतियों से धुनने में धुननेवाले को पोल के साथ साथ आगे दवना पड़ता है, परन्तु अस रीति में बैसा नहीं करना पड़ता।

१०. धुनने का स्थान : चटाओ पर कच्ची रूओ की ढेरी और आगे रक्खी हुओ ढिरिया के वीच में तीन चार अंच चौड़ा जो स्थान रूओ धुनने के लिओ खाली रखते हैं, वह 'धुनने का स्थान 'है।

११. चटाओ को व्यवस्थित करना :

(क) चटाओं को अिस प्रकार से रक्खें कि धुनते समय रूओ अुसकी लंबाओं के अेक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ़ जाय; (ख) असे अस तरह से लगावें कि कच्ची या धुनी हुओ रूओ ज़मीन पर न पड़े।

१२. संटियाना :

- (क) रूओ को चटाओं के अपूर रखकर हलके हाथों साँट की मदद से कुछ कुछ खोल लेना। साँट व्यवस्थित रीति से पास पास मारनी चाहिओं कि जिससे सब रूओं अक सरीखी खुली हो जाय। (साँट, अस अरादे से कि रूओं की पोल करनी है, ज़ोर से न मारनी चाहिओं, किन्तु केवल असिलिओं की असे खोलना है, रूओं को साँट पर चढ़ाने के लिओ असे रूओं में मारना चाहिओं।)
 - (ख) सोटी पर से रूओ को छुड़ाना,
 - (ग) दूसरे हाथ से रूओ को पल्टाते रहना।
- १३. **झाड़ना :** कचरेपत्तीबाली रूओ को चटाओ पर रखकर साँट से अस प्रकार व्यवस्थित रीति से झाड़ना कि सारी रूओ में से कूडा-करकट निकल कर चटाओं के नीचे बैठ जाय।

१४. बैठक:

- (क) वाओं पैर को, तल्वा सीधा ज़मीन पर रखते हुओ, खड़ा-सा रखकर और दाहिने पैर को पल्थी मारकर असे अपनी ओर को दबाओ हुने रखकर या कुछ लंबा किये हुओ रखकर बैठना चाहिओ। पल्थीवाली टाँग को यदि दबाया हुआ या लंबा न रक्खा जाय तो धुनते समय घोंटा अस टाँग में लगता है।
- (ख) दस बारह फीट की अँचाओ पर दीवाल से लगकर बंधी हुआं कमानवाली पिंजन को वाओं टाँग के नज़दीक हाथ में पकड़कर, असकी डोरी को लम्बाने पर, वह जिस जगह ज़मीन के साथ लगभग पौना समकोण वनावे, असी जगह पर बैठना चाहिओ। यह स्थान दीवाल से क़रीव ४ फीट की दुरी पर होता है।

अपूर बाँधने के लिओ दस वारह फीट की अँचाओ न मिले वहाँ मी बैठक पौन समकोण पर रखने से पिंजन को आगे पीछे होते समय, जुदी जुदी जगहों पर, पहिली जितनी अँचाओ नहीं मिलती । पिंजन की अस अँचाओ को अचित परिमाण पर रखने के लिओ नीचे लिखे अपायों को आजमाया जा सकता है:—

- टाँगने की कमानों को ज़रूरत के माफिक दीवाल से कम या अधिक दूर बाँधना;
 - २. कोण का अंश बदल देना,
- चटाओं के नीचे अगले या पिछले सिरे पर टेक लगाकर अस ओर चटाओं को अँचाओं पर रखना।

ञिन अ्पायों के करने पर भी जो थोड़ी बहुत असुविधा रहे असे दूर करना कमानों का काम है। अनके दवाने से पिंजन नीचे आ सकती है, यदि शूँचा रखना हो तो असे अँची ही बाँध लें।

- (ग) पिंजन को बाअं पैर के पास हाथ में पकड़ रखने से असकी डोरी अगर सीघी इलती आवे और आड़ी तिरछी न दले, असी जगह बैठक वनानी चाहिये।
- (घ) पिंजन सीधी पकड़ने पर असके माथे की रुख जिस ओर को हो असी ओर को मुँह करके बैठे।

जो अन चारों नियमों के अनुकूछ हो वही सन्ची वैठक कही जायगी।

१५. एकडना :

- (क) बाँअं हाथ की हथेली के अूपरी भाग से डाँडी को पिछली ओर दवाओं हुओ पिंजन को पकड़ना चाहिओ, जिससे ताँत लगभग डाँडी के वरावर भूँची रहे । अिससे हाथ की कलाओ भूँची दिखाओ देगी और पंजा वहाँ से दलता रहेगा।
- (ख) पट्टी छगभग कलाओ तक आवे और कुछ कुछ तंग रहे। अन दो रीतियों की मदद से ताँत को झुलाते हुओ धुनना सहज पड़ता है।

(ग) हाथ सीधा न रखकर कुहनी के पास कुछ मुड़ा हुआ और अँचा किया हुआ रहे जिससे धुनते समय कुहनी कुन्दे पर रहे पर रोक या काकर की खूँटी से न छगे। छीटे हाथोंबाले छोटे वालकों को अक ओर बैठने के बदले पिंजन के कुछ सामने ही बैठना पड़ता है और अनकी बाँह कुन्दे पर आने के बदले असकी दाहिनी ओर रहती है और हाथ मुड़ा हुआ न रहकर सीधा रहता है।

- १६. घोंटे की पकड़:

(क) दाहिने हाथ की पकड़ आधी घोटे की गोली के अूपर और आधी अुसकी डाँडी पर रहती है।

(ख) दोनों छोटी अंगुलियाँ गोली के अूपर और वड़ी तीनों डाँडी पर रहती हैं।

(ग) अँगूठा या पासत्राली अँगुली लंताओं में फैलाओ हुओ हो। अंगुली लंती की जाय तो वह डाँडी के अपरी भाग पर आवे और अँगूठा लंता किया जाय तो वह अूपरी भाग छोड़ कर वाओं ओर को आवे।

(घ) सारा पंजा घोंटे को दाहिनी ओर से पकड़ता हुआ हो ।

१७. ठोंक: ताँत के समधारण विंदु पर (यह जगह पिंजन के समधारण विंदु के सामने है) घोंटे को अस तरह मारे कि जिससे—

(क) घोटा डाँडी के लगभग विचले भाग के पास से ताँत के साथ लगता आवे, ताँत को किनारी की मदद से थोड़ा खींचे और चट छोड़ दे कि जिससे रूओ खुले, पर ताँत पर न चिपटे।

(ख) घोंटा ताँत पर बूँचे से नीचा अथवा खड़ा तिरछा अपनी ओर को अितना ढ़लता पड़े कि जिससे—

१. धुनने में ताँत आसानी से झूले और

 ताँत को खींचने व छोड़ने का काम अधिकतर तो घोंटा अपने वज़न से ही कर दे और हाथ के अपूर कम से कम मेहनत पड़े। आड़ी ठोक मारनेवाले को यह सुविधा, अगर मिलती भी हो तो, बहुत कम मिलती है।

- (ग) ताँत के अूपर कम से कम ज़ोर पड़े, जिससे वह थोड़ी से थोड़ी वार टूटे।
- १८. अथली ठोंक: ताँत रूओ की ढेरी के अन्दर गहराओं में न जाकर अपरी भाग में ही थोडी-सी डूवे और अससे धुनी जाती हुआ रूओ दिखाओं देती रहे। अस तरह की ठोंक को अथली ठोंक कहते हैं।
- १९. गहरी ठोंक: ताँत रूओ की ढेरी में गहरी जाय और धुनी जाती हुओ दिखाओं न दे। अस तरह की ठोंक को गहरी ठोंक कहते हैं।
- २०. तिहरी ठोंक: सामान्य रीति से धुनने की किया में ताँत पर तीन तीन ठोंकें अक साथ मारी जाती हैं। पहिली ठोंक चटाओ पर से रूआं लेने के लिओ होती है, अत: असमें ताँत क़रीय क़रीय चटाओ तक पहुँचती है। दूसरी ठोंक में रूओ खोलनी होती है, अस कारण असमें ठोंक पहिली की अपेक्षा कुछ अूँची रहती है। तीसरी ठोंक ताँत को, अपर लगी हुओ रूओ से छुड़ाने के लिओ होती है। असलिये वह ठोंक ताँत को सामने पड़ी हुआं रूओ से थोड़ा अपर ले जाकर मारी जाती है। पहिली ठोंक वहुत नीची जाती है, असमें ताँत वहुत झुलती है; दूसरी रूओ को धुनती है अस कारण असका ध्येय ली हुओं रूओ पर चोंट लगाने का रहाता है।

पहिली से रूऔ ताँत से लेनी होती है, अस कारण यह ताँत को अँचाओ पर से, किन्तु रूओ की पिछली ओर रखकर मारी जाती है। दूसरी से, धुनती हुओ रूओ को, आगे जाने दिये विना वहाँ पर धुनना होता है। अस कारण वह मी ताँत को फिर कुछ पिछली ओर ले जाकर मारी जाती है। असा करने के कारण, रूओ, अगली ओर से ली, और पीछे की ओर को खींची जाती है और वहाँ से ठोंक खाकर चटाओ के अपर खोली जाकर आगे आती है। अससे अमकी कचरापत्ती मी छूटकर चटाओ पर से गिर जाती है और पीछे तीसरी ठोंक भी जब तक रूओ पक्की नहीं होती तब तक

ताँत पीछे ले जाकर ही मारी जाती है और रूआ पक्की हो जाने के बाद वह आगे ले जानी होती है; अिससे वह ताँत को फिर पीछे न ले जाकर मारी जाती है।

अस प्रकार पहिली ठोंक से ताँत कुछ अधिक बूँचाओं से नीचे अुतरती हुआ माल्स होती है, जबिक दूसरी और तीसरी ठोंक में वह पीछे से आगे को झ्लती रहती है।

२१. **भरना :** ठोंक से रूओ को ताँत पर की गलत जगह पर न लेकर असके पिंजनेवाले भाग पर ही चढ़ाना ।

२२. लेना: रूओ को थोड़ी थोड़ी अच्छित स्थान से ताँत से अुठाना। चटाओ पर आ पड़नेवाटी फुटकों तक को अुठाना। को अितना कर सके असे छेना आ गया समझना चाहिओ।

२३. हुड़ाना: ताँत पर चिपटी हुओ रूओ को चुटकी से छुड़ाना चाहिओ। रूओ की गाँठें ताँत पर पड़ गओं हो तो अन्हें दो नाखूनों से फैटा दें। ताँत पर घोंटा मारते जायं और वीच वीच में फैटी हुओ रूओ को चुटकी मे छुड़ाँते जायं। अस प्रकार रूओ छुड़ाने से नाखूनों से ताँत के रेशे न अुखड़ने देना चाहिओ।

२४. ठेलना : धुनी हुआ रूआ को अुड़ाये विना असे ताँत की मार से नदी की चलती हुआ लहरों की तरह आगे को टकेलना ।

२५. फैलाना: धुनी हुओ रूओ को विना अठाये हुओ ताँत की मार से, नदी की तट पर फ़टती हुओ लहरों की तरह करीव ६ अिंच तक आगे को डकेलना।

२६. फिराना: पोल को पिछली ओर से ताँत मार मार कर थोड़ा थोड़ा अपर को चड़ते जाना कि जिससे नीचे की पोल अपर आती जाय।

- २७. **अठाना :** ताँत को हिरिया में की क्ली में न लगने देकर अससे धुनी हुआ क्ली को आगे फेंक देने के लिखे हिरिया के भूपर चढ़ाओं हुआ क्ली को ही अठा लेना।
- २८. विछाना : पोल हो जाने के बाद असको ताँत से पतले परत में फलाना ।
- २९. **अुलटाना :** पक्के गाले को अन्तिम बार देखने के लिओ ताँत से अुठाकर अस प्रकार अकदम पलट देना कि अूपर का भाग नीचे और नीचे का अूपर हो जाय।
- ३०. झड़ाना : अस प्रकार से धुनना कि जिससे रूओं के भीतर की कचरापत्ती सब झड़ जाय और पोछ विल्कुछ साफ़ हो, परन्तु झड़ता हुआ कचरा अधर अधर की रूओं या पोछ के साथ न मिल जाय, किन्तु खाछी चटाओं पर पड़े और नीचे बैठ जाय।
- ३१. **पीछे अुड़ाना;** रूआ को ताँत से पिछली ओर महीन महीन अुड़ाते हुओ धुनना । अस प्रकार धुनने में समय बहुत लगता है । परंतु अगली बाज् धुनने की अपेक्षा अस रीति से पोल बहुत अच्छी बनती है ।
- ३२. **पिंजन पर कावू :** पिंजन कावू में हुओ अस समय समझना चाहिओं कि जब धुनते समय हाथ में से बह आड़ी अुटटी टचक न खाय और सीधी रखने के लिये विशेष अपाय न करना पड़े।
- ३३. कृटजा: ठोंक से रूआ को आगे या पीछे फैलने दिये विना और अुड़ने दिये विना वहाँ का वहीं रखकर धुन सकना। अस प्रकारका कृटज़ा।
- ३४. तात या रूआ पर कायू: ताँत के अपर अस सीमा तक कावृ हो कि अससे धुननेवाला रूआ को ठेल सके, फैला सकें, कृष्णे में रख सकें, विल्ला सकें, फिरा सकें, अलट सकें, और जैसा चाहे वैसा कर सकें।
- ३५. व्यवस्था: रूओ को व्यंत्रस्थित रीति से धुनने का ट्रंग 'व्यंत्रस्था' कहळाता है। अिसमें मुख्य बात यह होती है कि रूओ ताँत पर

थोड़ी थोड़ी ली जाय, वह धुनी या अधधुनी रूऔ के साथ मिलने न दी जाय और पूरी तौर से धुनी जाय और तब आगे पड़ी हुओ पक्की पोल के साथ मिलती जाय । यदि असा न करके असी किसी भी रीति से धुन लिया जाय कि जिससे कच्ची व पक्की रूऔ मिल जाय तो असमें कनी पड़ने का विशेष भय रहता है।

३६. आबाद ठोंक : खाली न जाकर अच्छानुसार रूओ को ठेलने फैलाने वगैरह का काम दे सके असी ठोंक।

३७. अस्तादी ठोंक: आबाद ठोंक से भी आगे, हलके हाथ की, जिस प्रकार की ठोंक से ताँत पर ज़ोर ज़रूरत के माफ़िक ही आबे जिससे धुननेवाला खुद भी कम थके और ताँत भी कम से कम टूटे, अस प्रकार की ठोंक अस्तादी ठोंक है।

३८. आराम: हाथ को आराम मिले (धुनने में कम से कम मेहनत पड़े) अिसके लिये पिंजन की रचना में मुख्य ४ बातें हैं :—

(क) पिंजन को टाँग दिया जाता है कि जिससे असे अठाओ हुओ न रखना पड़े और अपने हाथ को लंबा किया हुआ अधर न रखना पड़े ।

(ख) असकी मूठ पर पट्टी लगा दी गओ है कि जिससे पिंजन को झुलाना सहज पड़े और नींचे पड़ी हुओ रूओ को झ्लती हुओ ताँत से अुठाने में सरलता हो।

(ग) असके अपर कमाने लगाओ हुओ हैं कि जिससे यदि ताँत अधिक झुकानी पड़े तो हाथ को मामूली सी दाब देते ही पिंजन नीचे को नव जाय।

(घ) और घोंटा बड़ा व भारी रक्खा गया है जिससे ठोंक मारने में हाथ को ज़ोर न देना पड़े ।

धुनने की जिस रीति ें अन चार अंगों के पूरे लाभ मिलें, हाथ में ली हुआ पिंजन क्रीडा-सी करती हुआ माल्स पड़े और धुननेवाले को कम से कम थकावट हो असको "आराम" नाम दिया गया है।

३९. थकावट के मुख्य कारण:

- १. पिंजन का ठीक ठीक बाँघना न आता हो, और आवश्यक अँचाओ से कुछ अधिक अँची या नीची बाँघ दी गओ हो ।
 - (क) अूँची बँधी हो तो धुसे समय समय पर दवाव देना पड़े और
 - (ख) नीची वँधी हो तो असे या अपने हाथ को समय समय पर अुठाना पड़े।
- २. कमानें ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी हों और अुन्हें नीचे दवाने में ज़ोर छगाना पड़ता हो ।
- ३. कमानों को बाँधना न आता हो और अचित स्थान से अँची नीची या आगे-पीछे बाँध दी गओ हों; या चटाओ के नीचे टेक की ज़रूरत हो और वह अचित परिमाण की न लगाओ गओ हो। अन कारणों की वजह, धुनकर आगे गिराओ हुओ रूओ तक ताँत को पहुँचाने के लिये पिंजन को खूब दवाना पड़ता हैं।
- ४. थकने का चौथा कारण झूल का न जानना है; जिससे पिंजन को समय समय पर खूब नीचे दवाना पड़ता है और बहुत धुनना हो तो वीच वीच में अठाना पड़ता है ।
- ५. थकने को पाँचवाँ कारण यह है कि हाथ के सारे वोझ को पिंजन के अूपर डालकर असे विलकुल ढीला छोड़ देना न आता हो। अिसमें धुननेवाला अपने हाथ को कुछ अुठा हुआ रखता है और अुससे थकान आती है।

वहुत से धुननेवाले अिसमें से अनेक भूलें करते हैं। असी अेक भी भूल न रहे और खूब आराम के साथ धुन सके असको 'आराम' आ गया समझना चाहिओं।

४०. विपुलता: धुनने के लिये ताँत पर रूओ लेने की दो रीतियाँ हैं। अक तो ताँत की दस अिंच की लंबाओं पर और दूसरी १८ अिंच की लंबाओं पर। दस अिंच पर लेनेबाले यदि ठोंक कुछ हलकी मारें तो भी काफ़ी होती है; परन्तु १८ अंच पर लेनेवालों को ठोंक कुछ ज़ोर से मार्गा पड़ती है। १० अंचवाले का घोंटा यदि तेज़ी से चले तो काफ़ी पोल तैयार हो; और १८ अंचवाले यदि घोंटा घीरज से भी मारें तो भी अतना पोल तो तैयार होता ही है।

रूओं को अस अधिक लंबाओं पर लेकर पींजने की रीति को विपुलता कहते हैं।

- ४१. **ताँत चढ़ाना :** टूटी हुओ ताँत के सिरे को डाँडी पर से सरका सरका के लंबा करके घुंडी बनाकर कस में डालकर कुन्दे के मस्तक पर चढ़ाना।
- 8२. तात को सुर में लाना : ताँत को अस प्रकार से व्यवस्थित करना, कि वह बिना किसी अडचन के अच्छे से अच्छा काम दे। असा करन में मुख्य काम दो होते हैं। अक तो असे अचित ध्वनि पर बिठाना, दूसरे यदि असके रैशे आदि बिगड़े हुओ हों तो पत्ते, मोम या मोमवत्ती के मोम से विसकर दोषरहित बनाकर चाछ करना।
- ४३. **पिंजन को ठिकाने करना :** पिंजन, कमानें, ताँत अित्यादि पिंजन के ग्यारहों अंगों को परीक्षा करके दोषों व त्रुटियों को दूर करना और अुपांगों सिहत अुसकी व्यवस्था में जो भूळचूक हो अुसे सुधारना ।
- ४३ क. ताँत बाँधना: खाली पिंजन पर ताँत लपेटना। यह वात बहुत आसान है, असिलिओ असमें सीखना ही क्या है? असा समझकर असके अपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और परिणाम में ताँत को ख़राबी पहुँचती है। ताँत में बल बहुत होता है, अस कारण असमें झट शिकनें पड़ जाती हैं और जहाँ शिकनें पड़ती हैं वहाँ असका बल खुल जाता है और धुनते समय अस जगह पर रूआ चिपटती है। यह काम धीरज से न किया गया हो तो ताँत का थोड़ा-बहुत भाग कुल न कुल बिगड़े बिना नहीं रहता। ताँत दो प्रकार से बाँधी जा सकती है:—

- १. डाँडी को ताँत के गुच्छे में अस प्रकार से पिरोवें कि ताँत का अपरी सिरा डाँडी के अपर से होकर पिछर्ली बाज की तरफ़ नीचे को जाय (जैसे डाँडी पर ताँत रुपेटी जाती है)। फिर अस सिरे को मूट की दाहिनी कील में बाँधकर डाँडी पर रुपेटते जायं और प्रत्येक ३, ४ रुपेट रु रुने के बाद असी ओर गुच्छे को मी २, ३ फेर देते जायं। अस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके सार्ग ताँत को रुपेट रुं। असमें जरा भी जल्दी हुआ और ३, ४ के बदले ५, ६ रुपेट अक साथ रुगा दिश्चे तो तुरन्त ही ताँत का बिगाड़ शुरू होता है। अतः असा नहीं करना चाहिश्चे। अस रीति से ताँत रुपेटने के लिये पिंजन को अस प्रकार से रखना चाहिश्चे कि कुन्दे का मस्तक और माथे का सिरा ज़मीन से रुगाते रहें और डाँडी कुँची रहे। डाँडी के अपर पैर रख रुने से पिंजन की असी स्थित बनी रहती है।
- २. दूसरी रीति यह है कि ताँत के अूपरी सिरे को किसी कील से बाँघकर सारी ताँत को फैला लेते हैं और फिर असके दूसरे सिरे को मूठ के दाहिनी ओर की कील पर बाँघकर डाँडी को गोलाओं में फिराते हुओ ताँत को लपेटते जाते हैं। अस क्रिया में ताँत हाथ में से छूटनी न चाहिओ; क्योंकि छूटने से अुसमें मरोड़ें पड़ जाती हैं।
- ४४. पिंजन वाँधना : टाँगनेवाली डोरी से अचित थूँचाओं पर वाँधना ।
- ४५. **पिंजन सजाना :** खाळी पिंजन को ताँत, काकर डाँडी और पट्टी से बन्धनों सहित युक्त करना ।
- ४६. कमानें वाँधना : योग्य श्रृँचाओं पर और मीत से अचित अन्तर पर बाँधना ।
- ४७. कमानें सजाना: अचित लम्बाओं व मोटाओं की चीपें लेकर अन्हें डोरी से बनुप की तरह बाँधना और बनुप को अक दूसरे के साथ जोड़ना।

धुनना

धुनना शुरू करने के पहिले सर्वागी पिंजन को असके तमाम अप-करणों समेत ठीक रीति से सजा कर अचित स्थान पर बाँघ लेना चाहिं तथा रूओं को साफ़ कर रखना चाहिं । अन सब तैयारियों का विवरण निम्न प्रकार है:—

- २२७. तैयारी: १. सबसे पहिले पिंजन पर ताँत बाँघें। (देखिओं प्रकरण २३ अंक ४३ ताँत 'बांघना')।
- २. असके वाद काकर बाँघें (देखिओ प्रकरण ९ "काकर बाँघने का तरीका)।
- अत्र जीम को व्यवस्थित करके ताँत की आवाज़ ठीक कर लें।
 (देखिओ प्रकरण ९ "जीम")।
 - े ४. अत्र पद्दा वाँघें (देखिओ प्रकरण १०)।
- ५. अंत में डाँडी व जोत के बन्धन बाँधें।(देखिओ प्रकरण २३)। अब पिंजन तो तैयार हो गओ। अब अंसके अुपकरण छें।
- ६. पहिले कमानों को सजा कर छत में बाँघें। (देखिओ प्रकरण १४ में "कमानें" तथा प्रकरण २३ में "कमानें सजाना" व "कमानें बाँधना" अंक ४६ व ४७)।
 - ७. सजी हुआ पिंजन को कमानों की डोरी में लटकावें और अंत में
- ८. ज़मीन पर अचित स्थान पर चटाओ, विछावें । (देखिओ प्रकरण २३ में अंक ११ " चटाओं विछाना")।
- २२८. शिक्षा: अितना कर लेने के बाद धुननेवाला अपने दाहिने हाथ में घोटा पकड़ कर अपनी बैठक चटाओं के आगे जमावे, (देखिओ प्रकरण २३ में अंक १४ ''बैठक'') और वाओं हाथ को पटे के नीचे से निकाल कर पिजन

की मूठ पर (पकड़ने के स्थान पर) रक्खे। हाथ से पिंजन को कड़ी न पकड़ कर कलाओं को खूद ढीला रखना चाहिओं कि जिसमें घोंटे की ठोंक पड़ने के साथ साथ हाथ की कलाओं भी आगे की ओर मुड़े और घोंटे के हटते ही वह पहले की हालत में आ जाय (देखिये प्रकरण २३ अंक १५ "पकड़")। अब धुननेवाले को चाहिओं कि रूआं धुनना छुरू करने के पहिले खाली ताँत पर "झूल" और "तिहरी ठोंक" सीख ले। (देखिओं प्रकरण २० "झूल" तथा प्रकरण २३ में अंक २० "तिहरी ठोंक")। जब यह दोनों आ जायँ तब धुनना छुरू करें।

पहिले साफ़ की हुआं रूआ को चटाओ पर डाल कर अक चिकर्ना, विना फांस या रेशेवाली सोटी से खोल लें (देखिओ प्रकरण २३ में अंक १२ "संटियाना" तथा अंक १३ "रूआ खोलना")। अससे यदि रूआ दवी हुआ होगी तो खुल जायगी और असमें से कुल क्ड़ापत्ती नीचे अलग झड़ पड़ेगी।

अगर रूओ पेच की बंधी हुओ गांठ की हो या दवी हुओं हो तो असे जल्दी न करते हुओं अक समान गित से ताँत से थोड़ा थोड़ा करके आगे अड़ा लेना चाहिओं। असा करने से रूओ ज़्यादा खुल जायगी और धुनते वक्त ताँत पर से छटक छटक कर फोदे नहीं अड़ेंगे। जब जब रूओ आगे अड़ जाय तो फिर असे पीछे सकेल कर न्यर्वास्थत रीति से अक ढेरी के आकार में रख लेनी चाहिओ, और फिर ढेरी की पिछली ओर से (यानी अपने पासवाली ओर से) असे धुनना शुरू करना चाहिओं। धुनने में जल्दवाज़ी विल्कुल नहीं करनी चाहिओं—सारी ढेरी को न फेंद कर, जैसे खेल कर रहे हों, विल्कुल थोड़ी थोड़ी रूओ ताँत पर ले लेकर, ठीक ढंग से धुनते रहना चाहिओं, और धुने हुओ भाग को सामने ढेरी पर चढ़ाते जाना चाहिओं। ढेरी बनाना न आता हो तो जब अधधुनी हुओं रूओं दस पूर्नी के लायक हो जाय तब असे पीछे सकेलकर (यानी अपने पास लाकर) रूआं की ढेरी से अलग रखके असे जितना अच्छा धुना जाय धुन डालना चाहिओं। जब अंसा माल्स हो कि पक्की पोल बन गओं (देखिओं प्रकरण २३ अंक ३ "पर्क्का पोल")

तत्र असकी पृनियाँ कर लेनी चाहिओ । युनते समय रूओ में कनी न पड़नी चाहिअ । (देखिये प्रकरण २३ अंक २ "कनी")। यदि पक्की पोल होने के पहिले ही असमें कनी पड़ने लगे तो समझना चाहिओ कि असमान रीति से धुना गया है, क्योंकि जहाँ ताँत ज़रूरत से ज़्यादा छ्याती है वहाँ कनी पड़ती है और जहाँ कम लगती है वहाँ कच्ची रूओ रह जाती है। यदि असा हो जाय तो असमें से कन्नी अवयुनी रूओ के फोदे अंगलियों की चपटी से वीन कर वाकी पक्के भाग की पूनियाँ कर लेनी चाहिओ । कातते समय यदि पूनी वार-वार अटकने लगे यानी वेग से न कते और वार-वार सूत में फोदे आने छगें तो समझना चाहिओं कि पोछ कच्चा था और यदि सूत विना अटके जल्दी जल्दी निकले परन्तु वार-वार पृनी में से छटका करे तो समझना चाहिओ कि पोल ज्यादा धुन गया था और असमें कनी पड़ गओ थी। यदि कातने में तार न तो अटके और न छटके तो समझना चाहिंअ कि पोछ अच्छी रीति से पक्का बनाया हुआ था। जब तक, बिना काते, पोल को नज़र से परखने की टेव न पड़ गओ हो, तव तक धुननेवाले को चाहि अ कि थोड़ा थोड़ा थुनकर पोल वना कर शिक्षक को दिखलाता रहे। जहाँ शिक्षक न हो वहाँ पूनी बना कर अन सब को कातकर परीक्या कर लेनी चाहिओ। असा करने से पोल परखने में नज़र जल्दी अम्यस्त होगी और ख़राव पूनी के ढेर जमा न होंगे।

परन्तु यदि पोल विगड़ता ही रहे तो पूनी के लिओ धुनना बंद करके कुल रूओ को विगड़ने देकर असी को धुनते रहना चाहिओ और प्रकरण २३ में वताओ हुओ धुनने की चावी पूरी तरह हाथ कर लेनी चाहिओ, और जब लगे कि हाथ कुल बैठ गया है तो फिर से पूनी के लिओ धुनना शुरू करना चाहिआ। जब पूनियाँ ठींक कातने लायक बनने लगें तथा धुनते हाथ को कुल आराम रहने लगे तब प्रकरण २३ के अंक ८ व ९ में बताओ हुआं ढेरी की पद्धति से धुनना शुरू करना चाहिओ। "ताँत पर कावू" और "व्यवस्था" पक्की हो जाय असके बाद "विपुलता" की रीति से धुनना शुरू किया जाय। (देखिओ प्रकरण २३ अंक ३९ "विपुलता")। ताँत के सहारे से रूओ में से कूड़ा छाँटना जब आ जाय और "आराम" के साथ "विपुलता" की रीति से धुनना आ जाय तब समझना चाहिओ कि अब धुनना अच्छी तरह आ गया है।

प्राप्त सूचनाओं

y, t

- १. संग्रह की हुओ ताँत के डिव्वे में २-३ डामर की गोलियाँ रख
- हेने से ताँत में कीड़े बहुत समय बाद पड़ते हैं या विख्कुल पड़ते ही नहीं। चौमासे में ताँत को सूखी राख में दवाकर रखने से असकि अपर
 - इ. ताँत का सिरा द्वाकर देखने से चटकती मालूम हो तो असे ह्या की नमी का असर नहीं पड़ता ।
 - विगड़ी हुओ समझना चाहिञे ।

 धुनते समय क्ञी में से गरमी के कारण रेशे अड़ते रहने से २३०. ह्यी को थुडने से बचाना : असके यजन में यहत कमी पड़ जाती है। रूओ को खुळा कार्के ४ सेर रूओ पर तीन चार ग्रा मुँह मर भर के पानी की फुँकार देका ४-६ हो दवी

हुओ रखकर बाद में धुनी जाय तो अुक्त कमी की मात्रा बहुत कम हो जाती हैं; और जल्दी कनी पड़ती हो तो भी अस क्रिया से बहुत फ़र्क पड़ जाता

है। गीठी ज़मीन पर रूओ को पत्तिन सी विछाकार, अस पर गफ बुनाओ का

काड़ा घंटामर हक रखने से भी वैसा ही फायदा मिल जाता है; मगर असा करने में ज़मीन खूब साफ़ होनी चाहिओ, जिससे रूओ में कूड़ा-फचरा न

मिछ जाय ।

अन्त में सूझी हुओ चार वातें २३१, धुनिये और वही धुनकी की तारीफ आर अपयोगी

ह्ओं के रेशे पर चोट लगे तो वह दुहरा हो जाता है। युनिये की

मोटी ताँत और वहें घोंटे की चोट अधिक से अधिक रंगती है असा समझ

था। परन्तु धुनने की क्रिया में रैशे अलग होने के अतिरिक्त सीधे भी होते हैं यह कम समझ में आया था। धुनिये की धुनने की क्रिया में रेशों को दुहरे होने से रोकने की युक्ति भी है, यह तो हमने अससे भी कम समझा था। और अिस कारण हमने धुनिये तथा असकी वड़ी पिंजन को बुरा भी ठहराया था। परन्तु अब हमें रेशों को दुहरे होने से रोकने की धुनियों की तरकीव को अपना लेना चाहिओ । वह तरकीब यह है : रूओ को, अुड़ाने की किया से खोलने के बाद धुनने का खास काम वह रूओ के ढेर के अन्दर ही अन्दर ताँत चलाकर करता है। थोड़ी थोड़ी रूओ को ताँत पर लेकर असे ! तिहरी ठोंक ' की पद्भति से वह नहीं धुनता । वह तो ताँत को अधिकतर रूओ के देर में रखकर घोंटे मारा करता है और असे आगे-पीछे करता रहता है। ताँत के कंपन और गति के असर से जो रेशे सीधे हो जाते हैं वे कड़ी चोट का जो दूसरा असर रेशों को दुहरा कर देने का होता है, अससे बच जाते हैं। क्योंकि, अनके अूपर और नीचे पड़े हुओ ढेर में के दूसरे रैशे अनको दुहरा नहीं होने देते। अिसलिओ रैशों को मिला हुआ सीधापन कायम रहता है। धुनिये की धुनकी से अच्छी धुनी हुओ रूओ का सूत, पतली ताँत से होशियारी के साथ धुनी हुओ रूओ के ज़ितना ही मज़वूत और समान निकला है। प्रयोग केवल विहार की 'सिवान' रूओ पर ही किया गया था कि जिसमें से केवल १२ नंत्रर का सूत काता जा सकता है।

यह तो मानी हुओ बात है कि धुनियों की धुनाओं का वेग मी अन्य धुनकियों से कुआ गुना अधिक है।

२३२. झाड़ने की क्रिया की तारीफ :

धुनने के पहिले रूओं को ठस बुनी हुओ चारपाओं पर डालकर पतली चिकानी छड़ी से झूड़ना अच्छा होता है। झूड़ने से रूओं खुल जाती है मगर असके रेशे दुहरे नहीं होते, क्योंकि रूओं के बड़े ढेर में अन्दर ही अन्दर काम करनेवाली छड़ी का असर वैसा ही होता है जैसा कि अपूर मोटी ताँत का बताया गया है। यह क्रिया "झाडना" क्रिया की तरह ही होती है; अंतर केवल अितना होता है कि झूड़ने की अस क्रिया का अरादा कच्ची पोल बनाने का होता है। और सिअलिओ अिस किया में छड़ी कुछ अधिक ज़ोर से और कुछ अधिक समय तक चलाओं जाती है।

२३३. युद्ध पिंजन के वारे में :

कुछ वर्ष हुओ मध्यम पिंजन के जैसे सभी अंगोंबाली ३ फीट लंबी अक छोटी पिंजन युद्ध-पिंजन के नाम से प्रचलित हुओ है। वर्षा और मराठी मध्यप्रान्त में असका प्रचार अधिक देखने में आता है। असके गुणदोप की चर्चा करते ही श्री विनोबाजी ने तथा महाराष्ट्र चर्खा-संघ ने असकी तरफदारी करना छोड़ दिया और असके योजक श्री लक्ष्मीदासभाओं ने असे केवल सफर के काम का बतालाया। मगर अब जब कि असी पिंजन हजारों की संख्या में बनने लगी हैं और गाँव गाँव में विक्रने लगी हैं तो अस चीज़ को ठीक रीति से पहचान लेना आवश्यक है। मुझे लगता है कि युद्ध पिंजन पर धुननेवाला यदि अक बार मध्यम पिंजन पर हाथ बैठा ले तो फिर वह युद्ध पिंजन को नहीं खोजेगा; क्योंकि यह पिंजन अधिक मेहनत कराती है और काम कम देती है। रेशे ताँत के कंपन से खुलते हैं और ३ फीट लंबी ताँत आवश्यक कंपन पैदा नहीं कर सकती। असलिओ असी पिंजन चाहे सफर में भले ही चलाओं जाय परन्तु देहाती घरों में न असका प्रचार होना चाहिओ और न कोओ असा काम करना चाहिओ की जिससे मध्यम पिंजन पर धुनना सिखाने के काम के आड़े विरोधी वायुमंडल पैदा करें।

२३४. कामठी की खास तारीफ और लंबे रेशेवाली रूओ की धुनाओ:

कामठी पिंजन को मध्यम पिंजन से अुतरता हुआ हमने वतलाया है मगर अब हम अुसके दो गुण भी देख ले ।

अससे धुनते समय, ताँत को कंपन देने के अपरान्त, टोंक का कुछ असर, खुद कामठी को ही छचाने में खर्च हो जाता है। अिसलिअ चाहे ताँत की जगह अिसमें मूँज की मोटी डोरी भी बन्धी हो तो भी, रेशों पर डोरी की अस मोटाओं का बुरा असर नहीं होता, बल्कि अससे अल्टा यह होता है कि जो लंबे रेशेंबाली रूओ धुनते समय ताँत पर चिपट जाती है और धुनी नहीं जाती असी रूओ भी मूँज की डोरी से बिना चिपटे हुओ धुन जाती है, अगरचे असमें तुनाओ अच्छी तरह करनी पड़ती है ।

२७

धुनाओ सिखाने का क्रम या तरीका

२३५. शिक्षक विद्यार्थियों को प्रारम्भ में तो विना कमानों के सीघी कड़ी टँगी हुओ पिंजन पर बैठावे, रूओ न देवे; और बैठक 'पकड़ना' और 'ठोंक' वताकर खाली पिंजन पर 'झूल' सिखावे । झूल के बाद तेवरी ठोंक सिखावे । चतुर विद्यार्थी भी अितने काम में ३ दिन (प्रत्येक दिन दो-दो घंटे) तो पूरे लगावे । तेवरी ठोंक आ जाने के बाद अनको कमानों वाली पिंजन पर विठाकर अक दिन भर (३ घंटे) तेवरी ठोंक पक्की करने में लगावें। तेवरी ठोंक में पहिली ठोंक की ताँत चटाओं से कुछ लगती हुओ जानी चाहिओ; और असा होने पर भी दस के लगभग तेवरी ठोंकों में अक बार भी पिंजन, चटाओं या जमीन के साथ न टकराने पाये; और दूसरी ठोंकों में ताँत वरवर पीछे होकर आगे को झूलती रहे; तब तेवरी ठोंक पक्की हुओ समझनी चाहिओं।

२३६. असा करने से विद्यार्थी को 'पिंजन पर काबू', 'ठेलना' और 'फैलाना' भी साथ ही साथ आ जायगा। और बहुत दिनों का रास्ता तीन चार दिन में तय हो जायगा। अतना आ जाने के बाद अस को रूओ देकर रूओ के साथ तेवरी ठोंक पक्की करनी चाहिओ; और असके पीछे विद्यार्थी की नज़र पोल की तरफ लगाओ जाय। पोल बनाते बनाते असको 'आबाद ठोंक' सिखाओ जाय, जिससे कि वहां नज़र बरावर रूओ पर रक्खे और ठोंक असी जगह पर मारे जहाँ पर रूओ कन्ची रह गओ हो और रूओ को व्यवस्थित रीति से साफ करता हुआ आगे की ओर ले जाय।

शेष कार्यक्रम शिक्षक अपनी ओर से निर्धारित कर लें।

शुद्धिपत्र

पृष्ठ-लकीर	अ गुद्ध	गुद
3 — 9	लकडी बनी हुआ	लकडी से बनी हुआ
₹— ₹	प्रदेशों से में	प्रदेशों में
20-90	के ही हाथ को	के हाथ को
₹0—₹0	वाओं ओर अुसकी लंबाओं	डाँडी में बैठाये अक अिंच
• •	९ अिंच होती है।	को छोडकर अुसकी शेप
		लंबाओं बाओं छोर पर
		९ अिंच होती है।
54-5X	होती है वह ।	होती है। वह
२६-१०	और सीधी	और तब तांत सीधी
२८- ६	व जगह	ख्य जगह
३२- ४	कस को	कम की
३६-१८	अेक खांच	और अेक खांच
३७–१४	कुमुम	कुसुम
३७१४	सीस	मिरीस
३८-१७	न न वनायी	न वनायी
३८-१८	भाग	विचला भाग
४१- ४	कमनों	कमानो <u>ं</u>
४३१७	करनी पडे	करनी न पंड
xc- 9	अंत में	(७) अंत में
५२–अंतिम	चौ मासे मेंगरमी	चीमासे में गरमी
49 9	कान	काने
€ 09 o	अलग	पूरे पूरे अलग
६९–१४	अंक'४	अंक २१४ (४)
٠ :- ٥٠	टांगनेवाले वंधन	टांगनेवाला दाहिना यंथन
	(अिस वाक्य में 'वंथन' व वे अेक वचम में कर लिये जायँ	
49-96 1	असको	अिस दोप को
७२१८	द्वान की	द्वाने की
७६ ६	मोटाओ	<u>६</u> " मोटाञी
۷9- 9	कातने के लिये पोल	कानने लायक पोल वह
		रहता है, जैसा पोल
८३-१३	ढिरियों के	ढिरिया के
८४२१	अुसकी	अुसे टिंगाने वार्ला

पृष्ट-लकीर	अशुद्ध	<u> शुद्ध</u>
64-90	अँची	अँूची
८५-२९	अँची दिखाओ देगी	ं अँचाओं पर रहेगी
८५-अंतिम	सहज पड़ता है।	सहज पड़ता है और अिस
		कारण अन दो रीतियों को
		पकड के सही तरीकों में
•	•	गिना है।
८६- ३	छीटे	छोटे
۶ <u>-۹</u> ۷ .	डाँडी के	अपनी डाँडी के
. ८७–२३	असा करने के कारण	अिस रीति से
66-94	चुटकी में	चुटकी से
66-34	छुडाने से	छुडाने में
८८—अंतिमः	चढ़ते	चढ़ाते
eg- 4	फलाना	फैलाना
68- É	गाले को	पोल को
40-54	रीति े	रीति से
९१- ५	अुठाना	अँूचे अुठाना
45-43	करन में	करने में
९३ – १ १	लगाते	लगते
९४ ६	अंक ४३	अंक ४३ (क)
48-92	प्रकरण २३	प्रकरण ११
९४–१९	चटाओं विछाना	चटाओं को व्यवस्थित करना
d d- ri	पकड	पकड्ना
4 th - 9 g	रूओ खोलना	झाड़ना
٩ ६ - ٢ ٠٠	अंक ३९	अंक ४०
९७⊶१६	आर ं	और
88- g	कुल	कुछ .
8.8 \$	३ फीट	२ से ३ फीट,
89-98	रेश	क्यों कि रेशे
99-98	३ंफीट	२ से ३ फीट
300-95	वहां	वह
, .		

